

「カスケード接続」でご利用のお客様へ

本機を「カスケード接続の子機」でご利用頂く場合、DHCP サーバーの設定が「有効(初期値)」になっていると、親機の LAN ポートに接続したパソコンがインターネット接続できなくなることがあります。

必ず下記の手順に従って DHCP サーバーの設定を「無効」に変更して頂きますよう、お願い致します。

<子機の追加設定>

子機の設定がすべて完了しましたら、最後に下記の変更を行ってください。

「高度な設定」⇒「DHCP サーバの設定」で「無効」に変更します。

<Web 設定画面の開き方>

DHCP サーバーを無効に設定したあとは、下記のURLを参考に Web 設定画面を開いてください。

Web 設定の URL

	WAN ポートのアドレス	LAN ポートのアドレス
親機 :		http://192/168.1.1/Exp
子機1 :	http://192.168.1.101:56781/Exp	http://192.168.10.1:56781/Exp
子機2 :	http://192.168.1.102:56782/Exp	http://192.168.20.1:56782/Exp
子機3 :	http://192.168.1.103:56783/Exp	http://192.168.30.1:56783/Exp
子機4 :	http://192.168.1.104:56784/Exp	http://192.168.40.1:56784/Exp

設定方法の詳細につきましては、「管理者モード説明書」をご参照ください。