

Internet Explorer 8 使用時のご注意


Internet Explorer 8 を使用して本機の設定を行うと、一部の設定画面が正常に表示されません。
以下の手順で、互換表示モードを使用してください。

【手順 ①】

アドレスバーに「<http://192.168.1.1/adm/>」または、「<http://192.168.1.1/pbx/>」を入力後、ユーザー名、パスワードを入力して設定画面を表示します。


※ 「192.168.1.1」は、工場出荷状態での LAN 側 IP アドレスです。

お客様にて本機の LAN 側 IP アドレスを変更された場合、変更した LAN 側 IP アドレスを入力してください。





【手順 ②】

[互換表示]ボタン  をマウスでクリックします。



以下のようなメッセージが表示され、互換表示モードで表示されます。



※ [互換表示]ボタン  が表示されない場合、メニューバーの[ツール]—[互換表示設定]をクリックします。

互換表示設定画面の「この Web サイトの追加(D):」のボックスに本機の LAN 側 IP アドレスを入力して、[追加]ボタンをクリックしてください。

以上