

TD680P2 補足説明書

本書は、TD680P2（以後、「本機」とします）のTELポートでピンク電話をご利用頂くための補足説明書です。その他の機能に関しては、取扱説明書をご参照ください。

1. ピンク電話を接続するには

ピンク電話を接続するTELポートに、下記①～⑤の手順で設定をしてください。

- ① 一般の電話機を接続する
設定を変更するため、ピンク電話を接続するTELポートに一般の電話機（PB方式）を接続してください。
- ② 自己アドレス（契約者回線番号）を設定する
ピンク電話を設置する地域を特定させるため、必ず自己アドレスを市外局番から設定してください。電話機を外線発信状態にして、「9*80（市外局番を含む自己アドレス）#」と押します。
- ③ 切断信号（CPC）を出さないに設定を変更する
電話機を外線発信状態にして、「#0*0*00」と押します。
- ④ 設定完了後、ピンク電話を接続する
ピンク電話を使用するための設定が完了した後に、ピンク電話をTELポートに接続してご利用ください。

2. ピンク電話接続モードを設定する

ピンク電話接続モードに設定すると、ピンク電話を接続して使用することができます。

設定手順 個別設定

本機のTELポートに接続している電話機から、以下のボタンを押して設定します。

発信許可	[初期値]	1→*→1→0
発信禁止		1→*→1→1
ピンク電話接続1（課金は公衆通話料）		1→*→1→2
ピンク電話接続2（課金は一般通話料）		1→*→1→3
設定内容を確認するには		#→1→*→1

関連設定

- 自己アドレスが登録されていない場合、発信できません。
- 自己アドレスが正しく登録されていない場合、間違った課金をすることがあります。
- 本機にピンク電話を接続して着信もご利用になる場合、ご利用にならない残りのTELポートには、着信禁止設定（3*0）をしてください。
- 通話先に電話番号を通知したくない場合、電話番号を通知しない（4*0）設定にしてください。

ワンポイント

- ピンク電話接続1（1*12）とは、
 - ・ 一般加入者回線への通話は、1分ごとに10円課金します（市内通話）。
 - ・ 携帯電話／PHSへの通話は、10秒ごとに10円課金します。
 - ・ IP電話（050）への通話は、18秒ごとに10円課金します。
- ピンク電話接続2（1*13）とは、
 - ・ 一般加入者回線への通話は、3分ごとに10円課金します（市内通話）。
 - ・ 携帯電話／PHSへの通話は、15秒ごとに10円課金します。
 - ・ IP電話（050）への通話は、159秒ごとに10円課金します。

ご注意

ピンク電話接続1、2を設定した場合、以下の制限事項があります。

- 国際電話への発信はできません。
- NTT電話番号案内（104）は、ご利用できません。
- INSネット64のメンバーズネットを契約している回線では発信できません。
- INSネット64のフレックスホン／本機独自の疑似フレックスホンは、使用できません。
- 発信情報および、切断情報を本機のマルチ液晶パネルに表示しません。
- 電話の発信履歴は残りません。
- ピンク電話をご使用になるTELポートには、本書に記述していない機能を設定しないで下さい。ピンク電話の誤動作の原因になります。
- ピンク電話の性能により、課金信号音の音量が大きくなる場合があります。
- NTT以外の各電話会社が提供しているサービスは、受けられません。
- 「電話会社を指定する識別番号：00XY」、「マイラインサービス解除番号：122」での発信はできません。

3. その他

- 本機にピンク電話以外の電話機を接続してフッキングを有効に設定した場合、フッキング有効時間の初期値は、約0.3秒(9*233)です。

ご注意

本機にピンク電話を接続してご利用になる場合、フッキングの設定は操作しないで下さい。

- 本機が対応している 特殊番号^{※1}は、下記 表 1. の通りです。

表 1. 特殊番号^{※1}

特殊番号	特殊番号	特殊番号
102 : 臨時受付	113 : 故障受付	121 : クレジット通話
106 : コレクトコール	114 : 加入者回線試験	0120 : フリーダイヤル
108 : 自動コレクトコール	116 : 電話の問い合わせ	0800 : フリーアクセス
110 : 警察	118 : 海上保安庁	
111 : 開通試験	119 : 消防・救急	

※1 特殊番号とは、“硬貨なしで発信できる”、“通話終了後に硬貨が返却される”電話番号です。

ご注意

- ピンク電話で特殊番号^{※1}に発信する場合、ピンク電話の仕様により動作が異なります。ご使用になるピンク電話の取扱説明書で、特殊番号^{※1}の対応をご確認下さい。
- NTT電話番号案内(104)は、ご利用できません。

4. ファームウェアの更新


- NTT 殿で通話料金改定/電話番号編成等の変更があった場合、弊社ホームページ (<http://www.alexon.co.jp/>) に対応ファームウェアを公開します。弊社ホームページの更新確認を行い、常に本機を最新ファームウェアでご使用して下さい。

ご注意

古いファームウェアのままご使用されると、「異常課金」、「電話がかかけられない」等の問題が発生する事があります。

- 本機ファームウェアの確認は、TEL ポートに接続している電話機から “#→0→*→0→#” のボタンを順番に押すと、本機のマルチ液晶パネルにファームウェアのバージョンが表示されます。

例



- お客様ご自身でバージョンアップできない場合は、有償にてバージョンアップ・サービスを行っております。弊社サポートセンターにお問い合わせください。