

Windows 10(64bit)でUSBをご利用になられる方へ

はじめに

本書は、TD480/T480(以下、本機)を Windows 10 の 64bit 日本語版がインストールされたパソコンと USB ケーブルで接続してご利用になられる方への操作説明書です。



注意

- ・本機と接続するパソコン(Windows10)は、2016年6月の Windows update が適用されている状態でダイヤルアップ通信をご利用いただけます。
- ・お使いのパソコンによっては、本書に記述している画面表示と異なる場合があります。
- ・全てのパソコンでの動作は保証いたしかねます。また今後 Windows Update により、本機によるダイヤルアップ通信がご利用できなくなる可能性があります。予めご了承の上、お客様の自己責任でご利用ください。

1. 対象のエディション

- ・ Windows 10 Home(64bit)
- ・ Windows 10 Pro(64bit)

ご注意

Enterprise, Education, 32bit のエディションは、対象外です。

2. 準備

USB ドライバの準備

Windows 10(64bit)用の USB ドライバ(ファイル名 : mdmW10_480.inf 及び usbw10_480.cat)を用意してください。

USB ドライバは、本書と一緒にダウンロードしたファイルに含まれています。

ダウンロードしたファイルは、展開してください。

本機の USB 設定

10 年以上前に本機を購入し、以前に Windows XP/Vista/7 搭載のパソコンで、USB ケーブルによる接続を行っていなかった場合は、下記の操作をお願い致します。

※ 既に USB の設定が「標準」になっている場合でも、上記の操作を行って頂いて問題はありません。

以下の手順で、USB の設定を「標準」にしてください。

- (1) 本機の TEL ポートに PB(プッシュホン)方式の電話機を接続します。
- (2) 受話器を上げて、「#0*9*01」とダイヤルします。
- (3) ダイヤル後、受話器から設定完了音が鳴り、本機が再起動します(既に USB の設定が標準モードになっている場合は再起動しません)。

3. USBドライバをインストール


本機へ接続するパソコンに USB ドライバをインストールします。
以下の手順で参照画面の  枠内を、指示に従ってクリックしてください。



注意

- ・ 本機の電源を入れた状態で、操作を行ってください。
- ・ USB ケーブルの接続は、USB ドライバのインストールが完了するまで抜かないでください。パソコンが本機の USB を認識しなくなることがあります。


- ① 付属の USB ケーブルを、本機とパソコンにしっかり差し込みます。
「デバイス設定」が起動します。
「閉じる」をクリックして終了します（もしくは、終了するまで待ちます）。




- ② 画面左下の  にマウスカーソルを移動して右クリックします。

- ③ メニューが表示されましたら「デバイスマネージャー(M)」をクリックします。


- ④ デバイスマネージャー画面の「ほかのデバイス」の「ALEXON TA USB」をダブルクリックします。





- ⑤ ALEXON TA USB のプロパティ画面の【ドライバーの更新(U)...】をクリックします。




- ⑥ ドライバーソフトウェアの更新画面の「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。




- ⑦ 【参照(R)...】をクリックして、「フォルダーの参照」画面を表示し、デスクトップなど USB ドライバを保存した場所を選択して、【OK】をクリックし回の画面に戻ってから【次へ(N)】をクリックします。



⑧ Windows セキュリティ画面で、【インストール(I)】をクリックします。




⑨ 以下のような画面が表示されると、USB ドライバのインストールは完了です。
【閉じる(C)】をクリックしてください。




4. インストールの確認

① デバイスマネージャー画面の「モデム」をダブルクリックします。




② 「モデム」に「ALEXON-USB」が表示されていれば、USB ドライバは正常にインストールされています。




5. USBドライバのアンインストール

- ① デバイスマネージャーの「ALEXON－USB」を右クリックし、メニューの[削除(U)]をクリックします。



- ② デバイスのアンインストールの確認画面で「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」を チェックして【OK】をクリックします。



- ③ デバイスマネージャー画面の「ALEXON－USB」の表示が消えていれば、アンインストールの終了です。その後、USB ケーブルを抜いてください。