


**ISDN**  
TERMINAL ADAPTER

TERMINAL ADAPTER  
**TD580**

取扱説明書



 ALEXON

# はじめに

このたびは、TD580(以下、記述に関しては「本機」とします)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本機はNTT「INSネット64」とパソコン、モデム、電話機、及びFAX等を接続するためのDSUを内蔵したISDN回線極性自動切替機能付きのターミナルアダプタ(TA)です。

本機の電源が入っていないと電話をかけたり受けたりできなくなります。

本機にて快適な通信環境を実現するために、ご使用前に取扱説明書をご精読くださいようお願い致します。

## I 設置/配線

本機を使用するための基本的な準備や手続きについて説明します。

## II 電話の基本設定 ~ VII 電話の詳細な設定

本機の多彩な電話(TELポート)機能について説明します。

## VIII データ通信

本機を使用したデジタル通信(USB, DATAポート)機能について説明します。

インターネットへの接続方法の説明を記載しています。

## IX 付録

本機のその他の機能や仕様について説明します。

本機を安全にお使い頂くために、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお守りください。お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。

## 輸出する際の注意事項

注意 本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内向けの製品です。海外の規格などには準拠しておりません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。あらかじめご了承ください。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると 電波障害を引き起こすことがあります。

この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## ご注意

- (1) 本書、及び本製品の内容の一部又は全部を無断で複写、複製することを禁じます。
  - (2) 本書、及び本製品の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
  - (3) 本書、及び本製品は内容について万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、ご連絡ください。
  - (4) 本製品(ハードウェア、ソフトウェア、及び関連文書)を運用した結果については、(3)項に問わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - (5) 本製品の故障、誤動作、不具合あるいは停電時の外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純正経済損失につきましては、いっさいその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- INSネット64はNTTの商標です。
  - Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7は、Microsoft Corporationの米国、及びその他の国における商標もしくは登録商標です。

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。本文をよくお読み頂き、内容をよくご理解のうえ、正しくご使用ください。

## ■ 絵表示の説明

表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を

次の表示で区分し、説明しています。



危険：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される場合。



警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合か、軽傷または、物的損害※が発生する頻度が高い場合。



注意：取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険性が想定される場合、ならびに物的損害※のみの発生が想定される場合。



※物的損害とは、家屋家財、及び家畜ペットに関わる拡大損害を示しています。

## ■ お守り頂く内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

△ マークは、危険、警告を含む「注意」を示しています。



左図の例は、「特定しない一般的な注意、警告、危険の通告」を示しています。

○ マークは、してはいけない「禁止」を示しています。



左図の例は、「分解禁止」を示しています。

● マークは、必ず実行して頂く「強制」や「指示」を示しています。



左図の例は、「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示しています。



## 危険



### ● ニカド電池を使用・交換するときの注意

ニカド電池は、正しくお使いください。使い方を間違えると液漏れや破裂することがあります。次の点に注意してください。

- 市販の単3ニカド充電池は使用しないでください。
- 本機専用のニカド電池を別の装置でご使用にならないでください。
- ニカド電池の分解、改造、加熱、火中に投入を行わないでください。
- ニカド電池を金属製品と一緒に保管・運搬しないでください。



### ● ニカド電池の液が目に入ったとき

失明のおそれがありますので、目をこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。



## 警告



### ● 万一異常が発生したら、すぐに電源スイッチをOFFにしてACアダプタを抜く！

煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

火災や感電の原因となります。このようなときには、すぐに電源スイッチをOFFにしてACアダプタを抜き、お買い上げの販売会社や弊社にお問い合わせください。



### ● AC 100V(50または60Hz)以外の電源電圧では使用しない

定格以外の電源電圧で使用しますと火災や故障の原因となります。



### ● 異物を入れない

本機側面の通気孔に金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合、すぐに電源スイッチをOFFにして、お買い上げの販売会社か弊社にお問い合わせください。



### ● 本機付属以外のACアダプタを使用しない

火災や故障の原因となります。

## ⚠ 警告



- 分解したり改造したりしない

本体カバーをはずして内部を触ったり、本機を改造しないでください。

火災や感電、故障の原因となります。

修理の際は、お買い上げの販売会社か弊社にお問い合わせください。



- 本機の近くに水や飲料などの液体、ヘアースプレーなどの可燃物の入っている容器を置かない

内部に液体や可燃性の強い気体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。



- 水・薬品がかからないように  
引火・火災や感電の恐れがあります。



- 電源コードを大切に

コードに重いものをのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。

コードが損傷します。コードに傷がつと火災や感電、故障の原因となります。

また、コードを加工したり、無理に曲げたり引っ張ったりすると、火災や感電の原因となります。

コードが痛んだ場合には、お買い上げの販売会社か弊社にお問い合わせください。



- 本機を落としたり破損した場合は

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

電源スイッチをOFFにして、背面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売会社か弊社にお問い合わせください。



- 極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない

本機は一般オフィスや家庭のOA機器と接続する用途の製品として設計されています。  
幹線通信機器や業務の中心となるコンピュータシステム、人命に直接関わる医療機器  
のような、極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器には、接続しないでください。

## ⚠ 注意



- 本機は日本国内のみで使用

国外での使用は、電源電圧等の問題により、本機が故障することがあります。



- ACアダプタを抜くときは電源コードを引っ張らない

ACアダプタを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜いてください。

電源コードを引っ張って抜くと電源コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



- ぬれた手でACアダプタにさわらない

ぬれた手でACアダプタを抜いたり、差し込んだりしないでください。

感電や火災、故障の原因となることがあります。



- 上にものを置かない

本機の上にものをのせないでください。故障の原因となることがあります。

また本機の上に乗らないでください。倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。  
特にお子様のいらっしゃる家庭では注意をお願いします。



- ACアダプタとコンセントの定期点検を

ACアダプタとコンセントは長時間つないだままでと、ほこりがたまります。

そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。

1年に1回はACアダプタとコンセントの定期的な掃除をし、接触不良などを点検してください。



- アース端子を接地する

本機は、落雷などの影響を最小限に抑えるための落雷対策を行っていますが、必ず本機のFG端子を使って接地してください。

## !**注意**



### ● お手入れのときは

本機の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください(決して、プラグやコネクタ等の外部機器接続部をこの方法で拭かないでください)。

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変質・変色する場合があります。プラグやコネクタ等の外部接続部にほこりがたまつた場合は、接続先からはずし、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。

いずれの場合も、必ず、電源スイッチをOFFにして、背面のコネクタをすべて抜いてから行ってください。



### ● 本機を長期間使用しないときは(電話やFAX、パソコンやISDN機器を接続してご使用しないとき)

本機を長期間使用にならないときは、電源スイッチをOFFにして、ACアダプタをコンセントから抜き、背面のコネクタを全て抜き、バッテリーボックスの電池をはずして保管してください。



### ● 電池の取り扱い注意

電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池をなめたり、誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かないところへ置いてください。



### ● 雷が鳴り始めたら、ACアダプタをコンセントから抜く

落雷の恐れのあるときには、ただちに使用をやめ、本機の電源スイッチをOFFにして、ACアダプタを抜き、背面のコネクタを全て抜いてからTELポートから通信機器との接続ケーブルをはずしてください。また、本機からISDN回線のISDNケーブルもはずしてください。落雷時に内部に電流が流れ込むと、本機を破壊する恐れがあります。



### ● バッテリーボックスの乾電池を使用・交換するときの注意

乾電池は正しくお使いください。使い方を間違えると液漏れや破裂することがあります。

次の点にご注意ください。

・保証期間内の専用ニカド電池や単3アルカリ乾電池をご使用ください。

・乾電池をショートさせたり、分解したりしないでください。

・乾電池の十一方向を確認して入れてください。

・乾電池の液漏れによる装置の故障については当社の保証対象外となります。

・新しい乾電池と古い乾電池は混用しないでください。

・使用済みの乾電池を火中に投げないでください。



## !**設置に関する注意**



### ● 通気孔をふさがない

本機は内部の温度上昇を防ぐために、本体ケースに通気孔があります。タオルなどをかけたりして、通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。通気孔は絶対にふさがないでください。

また、本体両サイドの通気孔や背面のコネクタ類に、金属類、燃えやすいもの、水分などがあると、本機の故障の原因となるだけでなく、火災や感電の原因となります。

万一異物が入った場合は、ただちに電源スイッチをOFFにして、背面のコネクタを全て抜いて、販売会社または弊社までご連絡ください。



### ● 風通しの悪いところに置かない

本機をラック内など、密閉された場所に置かないでください。

また、本機を直接積み重ねて使用するなど、本機の上にものを置いて使用しないでください。熱がこもり、火災、故障の原因となることがあります。



### ● 温度が高くなるところに置かない

直射日光の当たるところや発熱する器具の近くなど高温になるところに置かないでください。

熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。

## ⚠ 設置に関する注意



- 湿気やほこりの多いところに置かない  
湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くに置かないでください。  
火災や感電の原因となることがあります。
- ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない  
ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害が発生する恐れがあります。
- 不安定な場所やお子様の手の届くところに置かない  
ぐらついた台や本機より面積が小さいものの上や傾いたところ、また衝撃や振動の加わるところなど、不安定な場所やお子様の手の届くところに置かないでください。  
落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- 指定以外の方法で設置しない  
本機指定以外の方法で設置しないでください。  
また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特にビニールやゴム製品が接触している状態での使用もおやめください。火災や故障の原因となることがあります。

## ⚠ ご使用上の注意



- 接続するアナログ回線機器に対するご注意
  - ・技術基準適合認定を取得している機器を接続してください。
  - ・本機には硬貨貯納信号送出機能がありませんので、ピンク電話等は接続できません。  
ISDNの場合、伝送損失がアナログ電話回線に比べて低く、電話機では音量が大きくなります。場合によってはキンキンと割れるような受話音となり、装置の設定を変更する必要があるケースもあります。
  - また、端末機器での送信から受信への回り込み(エコー)が出やすい状態にあります。  
本機も送信・受信兼用の2線を送信受信別々の4線に分離する変換回路があるため、結果としてわずかながらも送信から受信への回り込み(エコー)が存在します。
  - 振幅変調信号を利用した画像電送装置等では、アナログ電話回線ではうまく利用できていたとしても、ゴースト等の現象として影響が生じることがあります。
  - 特に写真電送装置等の映像、画像用の電送装置を接続する場合にご注意願います。
  - ・着信時の呼び出し信号については、アナログのビジネスホンで利用されている単体電話機用アダプタと同じく、方形波形式となっております。従って、16Hz交流信号(正弦波)しか着信検出しない装置では、自動応答等の機能が動作しない場合があります。留守番電話機・FAX機等の自動応答機能を使っているものはご注意願います。
  - ・電話機自体がフッキングを使用して特別な機能を持っている場合(親機と子機間の操作等)、本書に記載しているフッキングを利用した機能がご使用になれません  
(電話機と本機両方の機能が動作してしまいます)ので本機のフッキングを無効にしてください。(P105)
  - ・フレックスホン(本機独自の類似機能も含む)や内線転送を使用すると、電話機の料金表示機能は正常に動作しないことがあります。
  - ・ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ対応機器を使用される場合、発信者番号が表示されないことがあります。

## 本機の保証について

- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理させて頂きます。ただし、弊社では設置工事・出張修理は行っておりません。
- 保証期間を過ぎている場合には  
修理によって使用できる場合には、ご要望によって有償で修理させて頂きます。ただし、補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

# 目次

<b>I章 設置/配線 .....</b>	<b>1</b>
1 概要 .....	2
2 製品の構成(梱包内容) .....	4
3 各部の名称とはたらき .....	5
4 ISDN(INS ネット 64)の加入手続き .....	10
5 接続のしかた .....	11
5-1. 全体接続図 .....	11
5-2. 回線に接続する .....	12
5-3. 電話機・FAX・モ뎀・ビジネスホンを接続する .....	13
5-4. パソコンを接続する .....	14
5-5. 他の ISDN 機器を接続する .....	17
5-6. AC アダプタとアース(FG)を接続する .....	18
5-7. 回線との接続を確認する .....	19
6 設置のしかた .....	20
6-1. 縦置きのしかた .....	20
6-2. 横置きのしかた .....	21
6-3. 積み重ねのしかた(オプション) .....	21
6-4. 壁掛けのしかた .....	22
7 停電になったときのために .....	23
7-1. 電池の装着 .....	24
<b>II章 電話の基本設定 .....</b>	<b>25</b>
1 基本的な説明 .....	26
1-1. 電話操作説明上の基礎用語 .....	26
1-2. INS ネット 64 の付加サービスについて .....	27
1-3. 独自機能について .....	28
2 TEL ポート機能を設定するには .....	29
2-1. 電話機を使って設定する .....	30
2-2. パソコンを使って設定する .....	31
2-3. 設定を初期化する .....	32
2-4. 設定変更を禁止する(キーロック) .....	33
3 アナログ機器を使うには .....	34
3-1. ダイヤルパルス方式の電話機を使う .....	34
3-2. ナンバー・ディスプレイ対応電話機を使う .....	35
3-3. キヤッチャホン・ディスプレイ対応電話機を使う .....	36
3-4. ネーム・ディスプレイ対応電話機を使う .....	37

3-5. ベルを鳴らさずに FAX を着信させる(無鳴動着信) .....	38
3-6. 自動発信装置や回線選択装置を使う .....	38
3-7. アナログ(PB 方式)/モデムダイヤルイン対応機器を使う .....	39
<b>4 電話の音量を調整するには.....</b>	<b>41</b>
4-1. 受話音量の調整 .....	41
4-2. 送話音量の調整 .....	41
<b>5 短縮/共通短縮ダイヤルを登録/変更するには.....</b>	<b>42</b>

### **III章 電話の発信 .....** **43**

<b>1 電話をかけるには.....</b>	<b>44</b>
1-1. 外線にかける .....	44
1-2. 短縮/共通短縮ダイヤルで電話をかける .....	44
1-3. #などの記号を含む番号にかける(特殊ダイヤル) .....	45
1-4. 内線を呼び出す(内線呼出) .....	46
1-5. 通話を保留にして別の相手に電話をかける(通信中発信) .....	47
<b>2 直前にかけた電話番号に再度かけるには .....</b>	<b>48</b>
2-1. 再発信を使う(リダイヤル) .....	48
2-2. 自動再発信を使う(オートリダイヤル) .....	48
<b>3 電話をかけるときに電話番号を通知するには(発信者番号通知) .....</b>	<b>49</b>
3-1. 発信者番号通知の方法を決める .....	49
3-2. 発信ごとに電話番号を通知する/しないを指定する .....	50
3-3. 通知する電話番号の登録(自己アドレス) .....	50
3-4. 通知する電話番号を指定する .....	51
<b>4 その他の発信機能 .....</b>	<b>52</b>
4-1. 外線発信を禁止する .....	52
4-2. 内線発信を許可する .....	52
4-3. 受話器をあげると登録先に電話をかける(ホットライン発信) .....	53
4-4. サブアドレスを指定して発信する .....	53

### **IV章 電話の着信 .....** **54**

<b>1 電話を受けるには .....</b>	<b>55</b>
<b>2 優先的に呼び出す電話を決めるには(優先着信) .....</b>	<b>55</b>
<b>3 外線からの着信を禁止するには(着信禁止) .....</b>	<b>56</b>
<b>4 通話中にかかってきた電話を受けるには(キャッチホン) .....</b>	<b>57</b>
4-1. 割込着信の方法 .....	58
<b>5 この通話中だけキャッチホンを禁止するには .....</b>	<b>59</b>
<b>6 他の電話よりも遅らせてベルを鳴らすには(遅延呼出) .....</b>	<b>60</b>
<b>7 電話機や FAX にそれぞれ専用の電話番号を使うには(i・ナンバー/ダイヤルイン) .....</b>	<b>61</b>

8 許可した電話番号からの着信だけを受けるには(識別着信) .....	63
9 特定の相手からの電話は他の電話機に取らせないようにするには(プライベート呼出) .....	65
10 サブアドレスを使うには.....	67

## V章 電話の転送.....68

1 転送とは .....	69
2 かかってきた電話を自動的に別の電話に転送するには(新フリー転送/着信転送) .....	70
2-1. 転送をする/やめる.....	71
2-2. 転送先の電話番号を登録/変更/削除する.....	72
2-3. 転送先電話番号を選ぶ.....	72
2-4. 新フリー転送でベルを鳴らしながら転送先を呼び出す(転送同時呼出) .....	73
2-5. 新フリー転送で転送先につながらないとき他の電話に転送する(追っかけ転送) .....	74
2-6. 新フリー転送で転送先につながらないときベルを鳴らす(るすでん呼出) .....	75
2-7. ベルを鳴らしたあとに転送する(遅延転送) .....	75
2-8. 着信転送のとき、転送のアナウンスを流す(転送アナウンス) .....	76
3 外出先から設定/変更を行うには(リモコン設定) .....	77
3-1. リモコン設定対象発番号の登録 .....	78
3-2. リモコン設定用暗証番号の登録 .....	79
3-3. リモコン設定着サブアドレスの登録 .....	79
4 外出先からの転送の設定/変更を行うには(リモート設定) .....	80
4-1. リモート設定用暗証番号の登録 .....	80
4-2. 外出先から転送をセット/解除する .....	81
4-3. 外出先から転送先を変更する .....	82
5 通話中の電話を転送するには.....	83
5-1. 外線通話を内線に転送する(内線転送) .....	83
5-2. 外線通話を別の外線に転送する(通信中転送) .....	84
5-3. 外線通話を同一回線の TA などに転送する(通信中機器移動) .....	85

## VI章 電話の便利な機能.....86

1 留守応答機能を使うには.....	87
1-1. 応答メッセージを録音する.....	89
1-2. 応答メッセージを確認する.....	90
1-3. 電話機から留守応答を設定する .....	91
1-4. ファンクションキーから留守応答を設定する .....	91

1-5. ベルを鳴らしたあとに留守応答する(遅延留守応答) .....	93
<b>2 別々の電話の二人と話す(三者通話) .....</b>	<b>94</b>
2-1. 相手を切り替えて話す(切替モード) .....	94
2-2. 三人同時に話す(ミキシングモード) .....	95
<b>3 特定の相手によってベルの鳴らし方を変えるには .....</b>	<b>96</b>
3-1. NTT サービスを使う .....	96
3-2. 疑似なりわけを使う .....	97
3-3. 内線の鳴らし方を変える(内線呼出ベル) .....	98
<b>4 コールバックを使うには .....</b>	<b>99</b>
<b>5 アナログポート指定呼出 .....</b>	<b>100</b>
5-1. アナログポート指定呼出の使い方 .....	100
5-2. アナログポート指定呼出の設定 .....	101

## **VII章 電話の詳細な設定 .....** **104**

<b>1 フッキングの設定 .....</b>	<b>105</b>
1-1. フッキングの有効/無効の設定 .....	105
1-2. フッキングの微調整 .....	105
1-3. フッキングを#ボタンで代用する(フッキング代用) .....	107
<b>2 呼出音周波数の設定 .....</b>	<b>108</b>
<b>3 設定完了音の設定 .....</b>	<b>109</b>
<b>4 切断信号(CPC)の設定 .....</b>	<b>109</b>
<b>5 ファンクションキーの割り当て .....</b>	<b>110</b>
<b>6 キーロック種別の設定 .....</b>	<b>111</b>
<b>7 機器種別の設定 .....</b>	<b>112</b>
7-1. 着信時に機器種別をチェックする/しない .....	112
7-2. 発信時に機器種別を一時的に変更する .....	113
<b>8 メンテナンス用暗証番号の設定 .....</b>	<b>113</b>

## **VIII章 データ通信 .....** **114**

<b>1 データ通信の概略 .....</b>	<b>115</b>
1-1. 回線交換(INS-C) .....	115
1-2. パケット交換(INS-P) .....	116
<b>2 インターネットに接続する .....</b>	<b>117</b>
2-1. 始める前に .....	117
<b>3 インターネット以外の接続について .....</b>	<b>118</b>
3-1. データ通信に必要なこと .....	118
3-2. データ通信で着信する .....	119
3-3. FAX ソフトを使う .....	119
3-4. データ通信での発信者番号通知について .....	119

<b>IX章 付録</b>	<b>120</b>
<b>1 本機のバージョンアップ</b>	<b>121</b>
1-1. ユーティリティのインストール	121
1-2. フームデータの用意	122
1-3. バージョンアップを行う	122
<b>2 困ったとき</b>	<b>124</b>
<b>3 通話操作一覧</b>	<b>128</b>
<b>4 電話機からの設定操作一覧</b>	<b>130</b>
<b>5 TEL ポート着信時の各機能の優先順位</b>	<b>134</b>
<b>6 主な仕様</b>	<b>135</b>

# I

# 設置/配線

# 1 概要

## ● ISDN回線について

ISDN回線では、大きく分けて、デジタル通信と音声通話の2種類があり使用する機器によりデジタル通信と音声通話が分かれます。

デジタル通信はDATAポートかUSBポート、音声通話ならTELポートとなります。本機では、デジタル通信から音声通話へ、音声通話からデジタル通信への変換は行っておりません。例えば、デジタル通信であるG4FAXから受信する場合、G4FAXモードのままで本機TELポートのG3FAXに受信することはできません。

G4FAXからG3FAXモードで送信して頂く必要があります。

ISDN回線は、1回線で2チャネル使用できます。本機には、通話できる機器が3台、通信できる機器が1台接続できますが、通常使用できる機器は同時に2台までです。発信に関しては、接続した機器による優先順位は無く、使用される順番にチャネルの割り当てを行います。着信に関しては、本機の設定と接続機器の使用状態に従います。

● 本機の工場出荷値での動作 (ISDN回線接続時)  
TELポートの工場出荷値での主な動作は、次のとおりです。

**発信**

- ・全てのTELポートは、発信できます。
- ・ダイヤル方式がPB(プッシュホン)のためDP(ダイヤルパルス)の電話機等では発信できません。  
電話機などの設定をPB(プッシュホン)にするか本機の設定をDP(ダイヤルパルス)にする必要があります。

**着信**

- ・全てのTELポートは、着信できます。
- ・全てのTELポート未使用時、最初の着信はTEL1ポートのみ呼び出します  
(TEL1ポートが優先着信です)。  
全てのTELポートを呼び出すには、優先着信の設定を「しない」に変更する必要があります。
- ・契約者回線番号のみ着信を受け付けます。追加番号の着信はできません。

**その他**

- ・キヤッチホンは使用できません。
- ・ナンバー・ディスプレイ/キヤッチホン・ディスプレイは使用できません。
- ・アナログ(PB方式)ダイヤルイン/モデムダイヤルインは、使用できません。

DATAポート/USBポートの工場出荷値での主な動作は、次のとおりです。

**発信**




- ・通信モードの指定が無ければ、同期PPPで発信します。

**着信**

- ・通信可能なデータ通信に対して着信を受け付けます。  
ただし、パソコン側が通信の準備を行っていないと通信状態にはなりません。
- ・契約者回線番号のみ着信を受け付けます。追加番号の着信はできません。

## 2 製品の構成(梱包内容)


ご購入頂いた製品には次のものが含まれています。ご確認ください。  
足りないものがあるときには、お買い上げ頂いた販売店にご連絡ください。

TD580	
ターミナルアダプタ本体	 1台
ISDN接続用ケーブル(3m) (6極2芯ストレート)	 1本
USBケーブル(2m)	 1本
RS232Cケーブル(1.5m) (9ピンストレート)	 1本
ACアダプタ	 1個
CD-ROM ※1	1枚
スタンドアダプタ	 2個1組
壁掛け用取り付けネジ	2本1組
壁掛け用取り付け金具	 1個
簡易取扱説明書	1枚
保証書	1枚

※1 収録内容 Windows用:取扱説明書、モデル定義ファイル、USBドライバ、設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ

# 3 各部の名称とはたらき

## ■ 正面図



### ① ファンクションキー(FUNCTION)

#### ● 新フリー転送/着信転送

1秒以上押し続けると、転送機能をセットもしくは解除します。<sup>※1</sup>

セットと解除を交互に切り替えます。

\* 留守応答と併用できません。切り替えてご使用ください。<sup>※3</sup>

#### ● 留守応答

1秒以上押し続けると、留守応答機能をセットもしくは解除します。<sup>※2</sup>

セットと解除を交互に切り替えます。

\* 新フリー転送/着信転送と併用できません。切り替えてご使用ください。<sup>※3</sup>

#### ● 設定の初期化

ボタンを押しながら電源を入れると、全設定が初期化されます。

全LEDが点灯してその後、ACT、TEL2、転送/留守、DATA/RDYの4個のLEDが点灯するまで押し続けてください。

この操作を行うと、設定していた内容がすべて工場出荷値<sup>※4</sup>に戻りますので十分にご注意ください。

※1 詳細はV章2「かかってきた電話を自動的に別の電話に転送するには(新フリー転送/着信転送)」(P70)参照

※2 詳細はVI章1「留守応答機能を使うには」(P87)参照

※3 詳細はVII章5「ファンクションキーの割り当て」(P110)参照

※4 USBの設定とリモコン設定の暗証番号、メンテナンス用暗証番号は除きます(P32 参照)。

## 【LED】

### ② ACT

- 回線の接続状態を示します。
- |      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 点灯   | : ISDN回線へ接続されている状態。                 |
| 消灯   | : 電源が入っていない状態。                      |
| 遅い点滅 | : 回線へ接続されていない状態(1秒ごとに点灯/消灯を繰り返します)。 |
| 早い点滅 | : ISDN回線への接続に異常がある状態。               |

### ③ TEL1 ④ TEL2 ⑤ TEL3

- 接続の電話機(FAX/アナログモデム)の使用状態を表します。
- |      |  |
|------|--|
| 点灯   | : 転送が入っている状態。                          |
| 消灯   | : 接続の電話機(FAX/アナログモデム)未使用。              |
| 遅い点滅 | : 接続の電話機(FAX/アナログモデム)使用中。<br>またはオフック時。 |
| 早い点滅 | : 着信してTELポート呼出中。                       |

### ⑥ 転送/留守

- 新フリー転送/着信転送か留守応答が、設定されているかを示します。
- 両方の機能が同時に設定されていると、留守応答設定あり(点滅)だけとなります。
- |    |                     |
|----|---------------------|
| 消灯 | : 転送や留守応答が設定されていない。 |
| 点灯 | : 転送が設定されている。       |
| 点滅 | : 留守応答が設定されている。     |


### ⑦ MODE

- ISDN回線上のデータ通信状態を示します。
- |      |                     |
|------|---------------------|
| 点灯   | : デジタル通信を行っている状態。   |
| 消灯   | : デジタル通信を行っていない状態。  |
| 遅い点滅 | : MP通信による2チャンネル使用時。 |
| 早い点滅 | : データ通信の発着信時。       |

### ⑧ DATA/RDY

- |        |   |
|--------|---|
| 点灯(緑色) | : パソコンのER信号がON(通常通信ソフトを動作している)のとき。<br>あるいは本機の設定が「ER常時ON」に設定されているとき。 |
| 点灯(橙色) | : DATAポートかUSBポートでデータの送受信中。  |
| 消灯     | : DATAポートやUSBポートを未使用のとき。  |

## ■ 背面図



### ① ISDN回線コネクタ (LINE1)

付属の回線接続ケーブル (RJ-11コネクタ、ストレート結線) を使って回線と接続するためのコネクタです。

### ② S/T端子 (S/T)

本機で内蔵DSUを使用している時、他のISDN機器を接続するコネクタです。

このとき、S/T端子に給電を行っています。

また、本機内蔵以外のDSUを使用される時、他のDSUに接続するコネクタです。

他のDSUに接続する場合は、必ず本機のDSUは、切り離しの状態にしてください。

接続のためのSバスケーブル (RJ-45コネクタ、中央4芯ストレート結線) は、

付属しておりませんので、ご用意ください。

### ③ TELポート (TEL1、TEL2、TEL3)

電話機、FAXやアナログモードなどアナログ電話回線用の通信機器を接続するためのコネクタです。

ブランチ接続は1つのTELポートに最大3台 ( $3 \mu F / 2K\Omega$ ) まで、3ポートの合計で最大6台まで接続可能です。ただし、通話できるのは1ポート当たり1台のみです。

なお、ブランチ接続時、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ、アナログ(PB方式)ダイヤルイン/モードムダイヤルインは、利用できません。

### ④ USBポート (USB)

デジタル通信用のコネクタです。USBケーブルでパソコンなどと接続します。

DATAポートと同時に接続した場合はUSBポートしか使用できません。

Windows 2000/XP/Vista/7がプリインストールかつ

USBポート標準搭載のパソコンで使用可能です。

## ⑤ DATAポート(DATA)

デジタル通信用のコネクタ(D-Sub9pinオス)です。

RS232Cケーブル(D-Sub9pinメス、ストレート結線)などでパソコンなどと接続します。

## ⑥ アース端子(FG)

アース線を接続するための端子です。


アース線は付属しておりませんので、ご用意のうえ接続してください。



### 注意

- アースは、落雷などの事故が起った場合に、人身への障害や装置の損傷を防止するためのものです。
- 必ず本機にアース線を接続してご使用ください。アース線を接続しないと感電などの原因となります。
- アース線の取り付け、取り外しは、必ず本機の電源を切り、ACアダプタを抜いた状態で行ってください。電源を入れたままで行うと、感電などの原因となります。
- アース線を接続しないと、雷発生時にDSU故障などの原因となります。

## ■ 底面図



### ① DSU切り離しスイッチ

内蔵しているDSUを使用するときはON、外部DSUを使用するときはOFFにします。

### ② 電源スイッチ

電源のON/OFFを行うためのスイッチです。

電源が入っていて回線が正常であれば、正面のACT LEDが点灯します。

### ③ 電源端子(DC IN 12V)


付属のACアダプタを接続するための端子です。

### ④ 設定スイッチ

終端抵抗の有無やキーロックを設定するときに使います。

## ●設定スイッチ

SW	内容	ON	OFF
1	終端抵抗	終端抵抗あり 【初期値】	終端抵抗なし
3	キーロック	電話関係の 設定変更禁止	電話関係の設定 変更許可【初期値】
4	常にOFF	※必ずOFFで使用してください。	



### SW1,2 : 終端抵抗

終端抵抗はISDN回線にひとつだけ必要なものです。

初期値は「あり」に設定されています。ご利用の回線に接続されているISDN機器<sup>※1</sup>が本機1台だけの場合には「あり」のままで変更しないでください。回線上に本機以外のISDN機器を接続している場合には、DSUから一番遠い機器の終端抵抗のみ「あり」にし、それ以外のISDN機器は終端抵抗「なし」に設定してください。

\* 設定スイッチ1・2の設定は、必ず同じにしてください。「SW1 ON、SW2 OFF」や「SW1OFF、SW2 ON」の設定は絶対にしないでください。

### SW3 : キーロック

本機TELポート関係の設定が誤って変更されないように設定変更を禁止します。

II章2-4. 「設定変更を禁止する(キーロック)」(P33)をご覧ください。

### SW4 : 常にOFF

※1 TELポートに接続される電話機、DATAポートやUSBポートに接続されるコンピュータなどの非ISDN機器は、関係ありません。

# 4 ISDN(INS ネット 64)の加入手続き

本機をご利用頂くためには、お客様の方でNTTの「INSネット64」のお申し込みが必要です。お申し込みの際にはNTTの“INSネット64お申込票”に次のようにご記入、または該当する箇所の□を塗りつぶしてください。

## ● お客様記入事項

以下の項目はお客様がご記入ください。

- ① お申込年月日 .....お申込票を提出される日を記入します。
- ② ご記入者 .....お申込票を記入された方の名前を記入します。
- ③ ご利用開始希望日 .....工事を希望される日付を記入します。
- ④ お申込回線数 .....ISDN回線の回線数を記入します。
- ⑤ お申込者名 .....ISDN回線の設置を申し込む方の名前を記入します。
- ⑥ INSネットをご利用になる場所 .....ISDN回線を設置する場所を記入します。  
すでにその場所で電話などを利用している場合は、  
その電話番号もあわせて記入します。
- ⑦ お申込者ご住所 .....ISDN回線の設置を申し込む方の住所を記入します。
- ⑧ ご連絡先 .....勤務先などの電話番号を記入します。
- ⑨ 工事立会者 .....ISDN回線の設置工事に立ち会う方の名前と連絡先を記入します。
- ⑩ 毎月の請求書の送付先 .....毎月の請求書の送付先を記入、または選択します。
- ⑪ 電話帳への記載方法 .....電話帳へ電話番号を記載する場合は、名前を記入します。  
タウンページにも記載する場合は、職業分類欄に職業を記入します。  
電話帳への掲載はしないが、番号案内(104)のみを希望する場合は  
「電話帳へは掲載しないが、番号案内(104)は行う」を選択します。

## ● 本機を使用する必須項目

- ・ インターフェース形態、及びレイヤ1起動種別 : P-MP常時
- ・ 本機適合認証番号 : CD00-0978JP
- ・ DSU折り返し機能 : 有




ワンポイント

- フレックスホンなどの付加サービスを契約する場合はNTT窓口とご相談のうえ、申込票に記入してください。
- Dchパケットの契約時の注意
  - 1) 指定事項について  
VCの場合、下記の項目は必ず“■要”としてください。
    - ・ スループットクラスネゴシエーション機能
    - ・ フロー制御パラメータネゴシエーション機能  
ウインドサイズ、パケット長
  - 2) TEI値について  
VC時 : 自動割当TEIのみです。  
PVC時 : 非自動割当TEIのみです。

# 5 接続のしかた

## 5-1. 全体接続図

機器の接続は電源をOFFにした状態で行ってください。



※1 DATAポートとUSBポートの共用はできません。双方を接続した場合はUSBポートしか使用できません。

※2 ブランチ接続は1つのTELポートに最大3台( $3\mu F/2K\Omega$ )まで、3ポート合計で最大6台まで接続可能です。  
ただし、通話できるのは1ポートあたり1台のみです。


なお、ブランチ接続時、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ、アナログ(PB方式)ダイヤルイン/モデムダイヤルインは、利用できません。

## 5-2. 回線に接続する

本機に内蔵されているDSUを使用してISDN回線に接続するには、本体背面の「LINE」と表記された端子に接続します。

外付けのDSUを使用してISDN回線に接続するには、本体背面の「S/T」と表記された端子に接続します。

例1 内蔵DSUを使う場合



例2 外部DSUを使う場合

DSU切り離し<sup>\*1</sup>



\*1 DSU接続・切り離しの設定方法については、P9「設定スイッチ」を参照してください。



ワンポイント

- 「LINE」の端子で接続する場合のISDN回線ケーブルは、6極(RJ-11コネクタ)中央2芯のケーブルを使用します。条件を満たせば、「電話用ケーブル」が、流用できます。
- 「S/T」の端子で接続する場合のSバスケーブルは、8極(RJ-45コネクタ)中央4芯でストレートのケーブルを使用します。条件を満たせば、「10(100)BASE-Tカテゴリ5LANケーブル」が流用できます。




ご注意

回線接続口がモジュラージャック式でない場合は、モジュラージャック式に変更する必要があります。

## 5-3. 電話機・FAX・モデム・ビジネスホンを接続する

電話機、FAX/アナログモデム、ビジネス電話機などのアナログ通信機器は、本体背面の「TEL」と表記された3つの端子に接続します。

一台しか接続しない場合は、「TEL1」を使用してください。



本機のTELポートはブランチ接続ができます。

1つのTELポートにつき3台(3  $\mu$  F/2K $\Omega$ )、3ポート合計で最大6台まで使用が可能です。



ご注意

- 使用しないTELポートに着信禁止(P56)を設定してください。
- 機器を接続するときには、本機の電源はOFFにしておいてください。
- ブランチ接続時、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ、アナログ(PB方式)ダイヤルイン/モデムダイヤルインは、利用できません。

## 5-4. パソコンを接続する

本機とパソコンとの接続にはDATAポートもしくはUSBポートを使用します。

また、アナログモデム使用時はTELポートを使用します。

DATAポートは、パソコンのRS-232Cポートと接続するときに、

USBポートはパソコンのUSBポートと接続するときに使用します。

ただし、両方のポートを同時に使用することはできません。


両方のポートにケーブルが接続されているときはUSBポートが優先されます。



### ご注意

- USBケーブルが本機に接続されると、RS-232Cポートでデータ通信中であっても回線をいったん切断します（同時に接続されている場合、USBポートしか使用できません）。また、USBケーブルが外された場合は、データ通信中でも回線を切断しRS-232Cに切り替えます。DATAポートとUSBポートを切り替える場合、データ通信中のときはいったんデータ通信を終了させてから行ってください。
- USBポートでデータ通信中に他のUSB機器の抜き差しや電源のオン/オフは行わないでください。データ通信が切断されます。
- パソコンのスタンバイやススペンド・モードには対応していません。

## ● パソコンとの接続



USBポートを使用するためには、本機USBドライバのインストールが必要です。  
本機USBドライバのインストールを行うと、COM3以上の未使用となっている通信ポートに  
モデム定義ファイルを自動的にインストールします。

### (1) USBポートを使用するための条件

USBポートを使って本機をパソコンと接続するには次の3つの条件を満たしている必要があります  
ありますので、まご確認ください。

- USBポート標準搭載パソコン
- パソコンに下記のOSがプリインストールされている必要があります。
  - Windows 7(HOME Premium/Professional、32ビット、64ビット日本語版)
  - Windows Vista(HOME Basic/HOME Premium/Business/Ultimate、32ビット日本語版)
  - Windows XP(HOME Edition/Professional)
  - Windows 2000
- USBコントローラが正しくインストールされていること



- 条件を満たしていないパソコンに本機用のUSBドライバをインストールしないでください。  
OSが動作しなくなる可能性があります。
- 本機ではDATAポートと同時に使用することはできません。  
同時に接続されている場合はUSBポートしか使用できません。
- 1台のパソコンにUSBポートで弊社TAを2台以上接続することはできません。

### (2) USBドライバをインストールする

本機とパソコンがDATAポート接続のみの場合などはUSBドライバをインストールする必要はありません。本機とパソコンをUSBポート接続するときのみUSBドライバのインストールが必要です。

USBのインストール方法は、添付のCD-ROMをご参照ください。




USBドライバのインストールが完了するまではUSBケーブルを抜かずに、本機の電源も切らないで  
ください。パソコンが本機のUSBを認識しなくなることがあります。

## ■ DATAポートを使う

### ● パソコンとの接続

RS-232CのポートがD-Sub9pinの場合には、RS232Cケーブル(D-Sub9pinメスーD-Sub9pinメス、ストレート結線)で接続ができます。




DATAポートを使って、本機でインターネットを行う場合、モデム定義ファイルのインストールと設定が必要です(Windows 2000/XP/Vista/7対応)。

モデム定義ファイルのインストール方法と設定は、添付CD-ROMをご参照ください。

## ■ TELポートを使う

市販の電話回線用モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ、ストレート結線、2芯以上)でパソコン内蔵アナログモデムもしくはパソコンに接続された外付けアナログモデムの「LINE」コネクタに接続します。



### ● パソコンの設定

本機に関する設定は必要ありません。

## 5-5. 他のISDN機器を接続する

本機に他のISDN機器を接続するときには、本機のS/T端子と他のISDN機器のS/T端子をSバス用ケーブルで接続します。


そして、本機の終端抵抗を「なし」に設定します。



ワンポイント

- Sバスケーブルは、8極4芯(中央4本)のRJ-45コネクタ、ストレート結線です。
- 終端抵抗をなしにする方法は、P9「設定スイッチ」を参照してください。

例



※1 DSU接続・切り離しの設定方法については、P9「設定スイッチ」を参照してください。



ご注意

- 設定スイッチ1・2の設定は、必ず同じにしてください。「SW1 ON、SW2 OFF」や「SW1 OFF、SW2 ON」の設定は絶対にしないでください。
- 終端抵抗は、DSUから一番遠い機器のみ「終端抵抗あり」にしてください。

## 5-6. AC アダプタとアース(FG)を接続する

### (1) アース(FG)を接続

市販のアース線を使って、本体背面の「FG」端子をアースに接続してください。

### (2) ACアダプタを接続

ACアダプタを本体背面の「DC IN 12V」と表示された端子に挿入します。

最後に、電源コンセントに接続します。




### 注意

- ACアダプタは必ず一番最後に接続してください。
- 必ず本機にアース線を接続してご使用ください。アース線を接続しないと感電などの原因となります。
- アース線の取り付け、取り外しは、必ず本機の電源を切り、ACアダプタを抜いた状態で行ってください。電源を入れたままで行うと、感電などの原因となります。
- アース線を接続しないと、雷発生時にDSU故障などの原因となります。

## 5-7. 回線との接続を確認する

次のフローチャートにそって回線接続の確認をしてください。



# 6 設置のしかた

## ● スタンドアダプタの取り付け

本機では、縦置きや横置きでご使用するためのスタンドアダプタが付属しています。


スタンドアダプタは指定の箇所に取り付けてください。

スタンドアダプタを取り付けずに使用されると、左右側面の通気孔を塞ぎ、通気の悪化による異常動作の原因となります。

### 取り付け位置


右図のように本体に空いている取り付け用の穴にはまるように、取り付けてください。

横置きの場合には、左側にのみ取り付けます。  
(次頁参照)




## 6-1. 縦置きのしかた

スタンドアダプタを図のように取り付けます。



## 6-2. 横置きのしかた

スタンドアダプタを図のように片方だけに取り付けると、横置きができます。



## 6-3. 積み重ねのしかた(オプション)




ワンポイント

積み重ねるには、スタンドアダプタと段積固定ブラケットが追加で必要です。スタンドアダプタ（4個1組）と段積固定ブラケット（4個1組）を一式としてオプションで用意しています。

オプション スタンドアダプタ[ALEX-TD/SA2000BK]

- ① 下になる機器の上辺、下辺にアダプタを取り付けます。
- ② 上下のアダプタを、「段積固定ブラケット」で固定してください。  
横から、アダプタの穴にはめ込みます。



注意


本機をラック内など、密閉された場所に置かないでください。スタンドアダプタを装着しない状態で積み重ねたり、本機の上に物を置いての使用は、しないでください。熱がこもり、火災、故障の原因となることがあります。

## 6-4. 壁掛けのしかた

本機は、壁掛けできるようになっています。

壁に掛けて使われる方は、次の手順にそってお取り付けください。

- ① 付属の取り付け金具を、取り付けネジを使って、しっかりと固定できる柱や壁などに取り付けてください。
- ② 取り付けた壁掛け金具と、本機側面にある壁掛け金具用の穴を合わせて、しっかりと引っかけます。



ご注意

壁掛け金具は、図の向き以外で壁や柱に取り付けないでください。

# 7 停電になったときのために

本機には、不意の停電時にも使用できるように、専用のニカド充電池やアルカリ乾電池を使用した停電対応機能を装備しています。なお本機は、停電動作中でもACアダプタによって動作しているときと同じように使用できます。

待ち受け時間　： 約3時間(単3アルカリ乾電池)/約3時間(専用ニカド電池)<sup>※1</sup>

連続通話時間　： 約1.5時間(単3アルカリ乾電池)/約2時間(専用ニカド電池)<sup>※2</sup>

※1 S/T接続無し。全TELポートオンフック状態。

※2 S/T接続無し。TEL1のみ通話、TEL2/TEL3オンフック。

使用する電池のメーカーと状態、及び使用環境により時間は異なります。



## ご注意

電池を装着していない場合は、停電時に本機は使用できません。



## ワンポイント

### オプション

専用バッテリーボックス

専用ニカド電池

- 市販の単3ニカド充電池は使用しないでください。
- 本機専用のニカド電池は装着すると自動的に充電されます。
- 停電中にニカド電池の電池が無くなった場合、アルカリ乾電池と交換することにより継続して停電中に使用できます。
- 充電してもすぐに電池が無くなる場合、ニカド電池の寿命です。新しいニカド電池に交換してください。
- ニカド電池の通常の寿命は、通常の使用で約2年です。
- 詳しくは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。



Ni-Cd

### ニカド電池のリサイクルについて

ニカド電池は、貴重な資源ですのでリサイクルにご協力してください。

使用済みのニカド電池を廃棄する場合、ご購入の販売店またはニカド電池リサイクルの協力店にお持ちください。

## 7-1. 電池の装着

本機側面に停電モード用の電池ボックスがあります。

市販の単3アルカリ乾電池を2本、またはオプションの専用ニカド電池1組を下図の通り装着します。

+ - の方向に注意してください。

電池の取り扱いに関しては、「安全上のご注意」のページをよくお読みください。


### 電池の挿入手順

- ① 電源スイッチをOFFにします。
- ② 電池を図の通り正しく挿入します。
- ③ 電源スイッチをONにします。

### 使用電池

単3アルカリ乾電池6本

またはオプションの専用ニカド電池1組



### 注意

- 電池の方向を逆向きに挿入しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 高温多湿の場所での使用は、電池液漏れの要因を増加させます。このような場合は、電池装着はしないようにしてください。
- アルカリ乾電池の液漏れによるトラブルを防ぐため、停電がなくても半年に1回の割合で新しいアルカリ乾電池に交換してください。  
アルカリ乾電池は停電時に装着することをおすすめします。

## II

# 電話の基本設定

# 1 基本的な説明

本章では、本機を操作するうえで覚えて頂きたいこと、「INSネット64」のサービスや本機独自の機能について説明します。

## 1-1. 電話操作説明上の基礎用語

本書で使用される用語を説明します。

### ● オフック

受話器を上げて電話をかけられる状態にする  
ことです。本機では、電話機能の設定を行う場合  
にも使います。




### ● オンフック

受話器を電話機に戻し、電話を切る  
(通話を終了することです)。



### ● フッキング

「フッキング」とは、電話の受話器を置くところ(フック)をスイッチのように押して、  
すぐに手を離す動作のことです。<sup>※1</sup>  
電話機によって、「キャッチ(ホン)<sup>※2</sup>」ボタンで代用できます。  
また、「フッキング代用機能」(P107 VII章1-3、「フッキングを#ボタンで代用する  
(フッキング代用)」参照)を使うと、「#」を押すことでフッキングを代用することができます。  
フックを押している時間が0.5秒未満であればフッキングとして認識します。  
押している時間が0.5秒以上だと電話が切れ、逆に軽く押すだけでは、フッキングとして  
認識されない場合もあります。  
なお、フッキングに関する時間は設定により変更することができます。



※1 ボタン電話、PBX、ビジネスホン、交換機、ホームテレホン、親子電話などでは受話器を置くところのボタンは、  
「電話を取るや切る」以外に使用できない場合があります。

※2 キャッチ、フック、フラッシュ、フッキングなどと表示されていることもあります。

## 1-2. INS ネット 64 の付加サービスについて

### ● 本機で利用できる主な「INSネット64」のサービス

サービス	機能概要	同様な独自機能	参照頁
フ レ ッ ク ス ホ ン	キャッチホン 通話中にかかってきた電話を受ける。	疑似キャッチホン	57
	通信中転送 通話中の電話を別の外線へ転送する。	疑似通信中転送	84
	三者通話 通話中に別の外線にかけて3人で話をする。	疑似三者通話	94
	着信転送 かかってきた電話を別の外線へ自動で転送する。	新フリー転送	70
INSなりわけ サービス	登録している相手から電話がかかってきたらペルの鳴らし方を変える。 着信を許可する。	疑似なりわけ	97
INSボイスワープ [セレクト]	かかってきた電話を別の外線へ自動で転送する。	新フリー転送 [新フリー転送+プライベート呼出]	70
INSナンバー・ ディスプレイ	電話回線の電話番号や、番号通知なしの理由を受ける。		35
INSナンバー・ リクエスト	電話番号を通知してこない相手に交換機が自動応答する。	識別着信+留守応答	63 87
でんわばん	かかってきた電話に交換機が自動応答する。	留守応答	87
迷惑電話おこと わりサービス	登録した相手からかかってきた電話に交換機が自動応答する。		50
i・ナンバー/ ダイヤルイン	追加の電話番号により呼出すアナログ機器を分ける。		61
発信者番号通知 サービス	電話番号を相手に通知するかしないかの設定。		49
代表取扱サービス	複数の回線を同じ電話番号で使用する。		

上記のサービスを使用するにはNTTとの契約が必要となります。  
各サービスの詳細についてはNTTにお問い合わせください。

※ 本機は、ステイミュラスプロトコルに対応しています。

## 1-3. 独自機能について

本機ではNTTとの契約なしに利用できる主な独自機能として、次のようなものがあります。  
詳細については各機能の説明をご覧ください。

独自機能	機能概要	参照頁
疑似フレックスホン	フレックスホンの機能を2チャンネル使用して本機により同じような機能を提供します。	△
追っかけ転送	新フリー転送時、転送先が話し中などの時、別の電話番号に転送します。	74
るすでん呼出	新フリー転送時、転送先が話し中などの時や転送先が一定時間応答しないときに、転送をやめてTELポートを着信させます。	75
プライベート呼出	特定の相手からの電話を受けるTELポートを限定します。	65
留守応答	本機に録音したメッセージを発信者に対して自動で聞かせます。	87
識別着信	許可した相手からの着信だけ受け付けます。	63
オートリダイヤル	話し中の相手に本機が、一定時間ごとに再発信を行います。	48
ホットライン発信	受話器をあげたときに本機に登録している電話番号に自動でかけます。	53
コールバック	登録している相手からコールバック指示により本機から電話をかけ直します。	99
発着信専用	本機のTELポートを発信専用にしたり、着信専用にしたりできます。	52 56
疑似なりわけ	登録している相手から電話がかかってきたときのベルの鳴らし方を変えます。	97
転送同時呼出	新フリー転送時、転送先と同時に転送設定しているTELポートを鳴らします。	73
リモコン設定	外部の電話機から、本機の設定を行うことができます。	77
アナログポート指定呼出	相手側のプッシュボタン操作で、着信するTELポートの選択ができます。	100

## 2 TELポート機能を設定するには

本機はさまざまな機能を持っていますが、使用環境や用途に合わせて設定を変更することで、より便利にお使い頂けるようになっています。

電話機能の設定方法には、大きく分けて次の2つの方法があります。

### 電話機を使った設定

### パソコンを使った設定

設定の基本的な手順を説明します。

なお、本取扱説明書では、基本的にTELポートに接続した電話機を使う設定方法で説明しています。



ご注意

- TELポートに接続される機器によっては、接続した機器の機能と重なり、本機へ設定できないことがあります。



ワンポイント

- 設定は、本機を回線に接続していないくても行えます。
- TELポートの設定には、個別のTELポートごとに設定が行える“個別設定”と、全TELポートへ有効な“共通設定”があります。
- 設定は、不揮発性メモリに保存されますので電源を切っても設定は消えません。
- 設定は、自動保存されますので保存の操作は必要ございません。
- 設定の変更を行うと以前の設定に対して上書きされます。

## 2-1. 電話機を使って設定する

電話機(TELポート)からの機能設定は、電話をかけるのと同じ手順で行います。

TELポートに接続された電話機から電話をかけるのと同じようにダイヤルを押してトーン信号により機能を設定します。

設定操作の対象は、基本的に接続されているTELポートに対するものとなります。



ご注意

- ダイヤルパルス(DP)方式のみの電話機では、設定をすることはできません。

### (1) 機能設定の基本操作

- ① 電話番号を入れるのと同じ状態にして、行いたい設定番号を続けてダイヤルします。
- ② 設定の途中で、受話器から「ツウツウツウツウ」という音が聞こえます。
- ③ 設定が完了すると受話器から「ツツツツツ…」という設定完了音が聞こえ、その後「ツー」という発信音に変わると設定は完了です。

発信音に変わると次の設定が可能となります。

2つ以上の設定を行う場合は、発信音を確認してから次の設定を行ってください。

操作が正しくないと「ツー、ツー」という切断音(話中音)が聞こえますので、受話器を置いて最初から操作をやり直してください。

設定の途中で間違ったときも、受話器を置いて設定を最初からやり直してください。

### (2) 全ポート同一設定

一度にすべてのTELポートを同じ設定にすることができます。※1

- ① 電話番号を入れるのと同じ状態にして、「\*#\*」とダイヤルします。
  - ② 行いたい設定番号を続けてダイヤルします。
- 設定の前に「\*#\*」をダイヤルする以外は、基本操作と同じです。

### (3) 他ポート設定

他のTELポートの設定を行うことができます。※1・※2

- ① 電話番号を入れるのと同じ状態にして、「\*#(設定する他TELポート番号)」とダイヤルします。
  - ② 行いたい設定番号を続けてダイヤルします。
- 設定の前に「\*#(設定する他TELポート番号)」をダイヤルする以外は、基本操作と同じです。

※1 続けて全ポート同一設定や、他ポート設定を行う場合には、そのつど「\*#\*」や「\*#(設定する他TELポート番号)」を押してください。

※2 使用しているTELポート番号も指定できます。

## 2-2. パソコンを使って設定する

本機付属のCD-ROMに収められた設定ユーティリティはUSBポート・DATAポートに接続したパソコンから、各種機能の設定を行うことができます。

ご利用頂くには、CD-ROMの設定ユーティリティをお使いのパソコンにインストールする必要があります。インストールの方法は、以下の説明を参考にしてください。



ご注意

- 設定ユーティリティはWindows 2000/XP/Vista/7で動作します。
- 設定ユーティリティはDATAポートかUSBポート経由で設定を行います。  
TELポートやS/T端子経由では、設定を行えません。
- 設定ユーティリティをUSBでご利用になる場合は、予めUSBドライバをインストールする必要があります(USBのインストール方法は、添付CD-ROMをご参照ください)。

### ■ 設定ユーティリティのインストール

添付のCD-ROMには、各機種毎の設定ユーティリティソフトが収録されています。

下記のインストール方法に従って、お手持ちのパソコンにユーティリティをインストールしてください。

- ① 添付のCD-ROMをご利用のパソコンにセットします。
- ② CD-ROMのメニュー画面が表示されます。  
本機の機種名をクリックします。
- ③ 本機のメニュー画面で、「設定ユーティリティのインストール」をクリックします。  
インストールを開始します。以後画面の指示に従って、インストール先を指定してください。

### ■ 設定ユーティリティの使い方

#### (1) 起動方法

設定ユーティリティは次の方法で起動します。

- ① 本機DATAポートとパソコンのRS-232Cポート、もしくは本機USBポートとパソコンのUSBポートが接続されていることを確認します。
- ② タスクバーから「TD580 設定ユーティリティ」を起動します。



ご注意

- 本機DATAポートとパソコンのRS-232Cポート、もしくは本機USBポートとパソコンのUSBポートが接続されていることを確認してください。
- 本機に接続している通信ポートが使用できるか確認してください。
- 他の通信ソフトが終了しているか確認してください。

## (2) 設定の変更

- ① 設定を行う「TELポート」のボタンをクリックします。
- ② 設定を変更します。  
別のTELポートの設定を行うときは、①から繰り返してください。
- ③ 「設定」ボタンをクリックします。  
本機へ設定内容が送信されます。  
設定には、数秒かかることがあります。



ワンポイント

設定完了後に本機への設定をパソコンに保存しておくことをお奨めします。  
保存は、ユーティリティ画面左上の「ファイル(F)」→「設定を保存(A)」の実行で、設定を保存できます。  
パソコンに保存した設定を設定ユーティリティに読み込むには、「ファイル(F)」→「設定を開く(O)」を実行してください。

## (3) 終了方法

- 「閉じる」ボタンをクリックします。  
「設定」の変更をキャンセルする場合も同様です。

# 2-3. 設定を初期化する

本機の全設定を初期化するには、次の手順で行ってください。

- ① 本機の電源を切った状態で、ファンクションキーを押します。
- ② ファンクションキーを押したまま、本機の電源を入れます。
- ③ 本機の全LEDが点灯しますが、ファンクションキーは押し続けてください。
- ④ 4つのLED(ACT、TEL2、転送/留守、DATA/RDY)のみ点灯に変わればファンクションキーを放してください。
- ⑤ 3つのLED(TEL2、転送/留守、DATA/RDY)が消灯すると初期化終了です。

※ パソコンなどを接続しているとRDY/DATAが消灯しないこともあります。



ご注意

- 初期化操作時は、初期化が終了するまで本機の電源を切らないでください。
- 本操作を行うとDATAポートの設定を含めて全て工場出荷値に戻りますので十分にご注意ください。  
ただし、次の設定は初期化されません。
  - ・ USBの設定
  - ・ リモコン設定の暗証番号
  - ・ メンテナンス用暗証番号



ワンポイント

TELポート関係の設定のみ初期化するには、パソコンにより設定ユーティリティで行う必要があります  
(短縮/共通短縮ダイヤルも初期化されます)。

## 2-4. 設定変更を禁止する(キーロック)

本機TELポート関係の設定が誤って変更されないように設定変更を禁止(キーロック)できます。


キーロックの方法は、本機の底面にある設定スイッチの3番により行います。

キーロック状態では電話機からだけでなく、本体ファンクションキーやパソコンを使った設定ユーティリティによる設定変更も禁止されます。

ただし、リモート設定やリモコン設定による変更は、禁止されません。


### 設定手順 共通設定

設定変更禁止



ONにする

設定変更許可



OFFにする



ワンポイント

キーロック状態でも転送関係の設定変更は可能です。

転送関係も変更禁止にされる場合は、VII章6「キーロック種別の設定」(P111)を参照してください。



ご注意

キーロック状態では、次の発信も禁止になります。

- ・リダイヤル
- ・短縮ダイヤル発信
- ・内線発信
- ・プリフィックス発信(電話番号の先頭に 180～183、185 を付加した発信)

# 3 アナログ機器を使うには

## 3-1. ダイヤルパルス方式の電話機を使う

ダイヤルパルス方式の電話機を、使用できるようにするための設定です。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

PB(プッシュホン)方式の電話機を利用する[初期値]	9 → * → 7 → 0
DP(ダイヤルパルス)方式の電話機を利用する	9 → * → 7 → 1



### ご注意

- ダイヤルパルス方式の電話機から、本設定を行うことはできません。プッシュホン方式の電話機を接続して設定するか、付属の設定ユーティリティを使って設定を行ってください。
- ダイヤルパルス方式に設定すると、フッキングを使って操作する機能(フレックスホンなど)は利用できません。
- ダイヤルパルス方式の電話機の構造上、「\*」や「#」を使用する機能は利用できません。
- 電話機の接続コネクタ形状によっては、接続できない場合もあります。接続する電話機側の接続コネクタが、本機のTELポートに接続できる形状のものかどうか確認してください。



### ワンポイント

- ダイヤルパルス方式に設定した場合でも、プッシュホン方式の電話で発着信可能です。

## 3-2. ナンバー・ディスプレイ対応電話機を使う

ナンバー・ディスプレイ対応電話機を利用するときに設定します。

電話を受ける前に、かかってきた相手の電話番号(発信者番号)を、電話機に表示させることができます。ただし、キャッチホンの通知(割込音)では、電話番号の表示をしません。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ

を利用しない[初期値]

1 → \* → 5 → 0

ナンバー・ディスプレイのみ利用する

1 → \* → 5 → 1



ワンポイント

INSナンバー・ディスプレイ未契約でも…

本機へ発信者番号が通知されていれば相手の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応電話機に表示できます。電話番号が通知されないときは「ケンガイ(圈外)」を表示します。

INSナンバー・ディスプレイを契約すると

アナログ電話回線からかけてきた相手の電話番号も、表示できます。

また電話番号が通知されないときは非通知理由を表示します。



ご注意

- 本設定と電話機の設定を必ず一致させてください。
- ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機を接続する場合、必ず「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用しない(1 \* 50)」に設定してください。  
「ナンバー・ディスプレイのみ利用する(1 \* 51)」に設定すると、通常より短い間隔の呼出ベルが鳴るなど、誤動作することがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応電話機をブランチ接続した場合、誤動作することがあります。  
ブランチ接続する場合は、「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用しない(1 \* 50)」に設定してください。
- 無鳴動着信を設定すると、ナンバー・ディスプレイは正しく動作しません。
- INSなりわけ、疑似なりわけおよび、内線呼出ベルを短いサイクルのベルにしたとき、正常に動作しないナンバー・ディスプレイ対応電話機があります。  
このような場合、どちらかの機能を使用しないでください。
- ナンバー・ディスプレイの設定を行うと呼出ベルが2回程度遅れます。
- 内線からかかってきたときは、各TELポート番号のみ表示します。  
例) TEL1ポートから内線電話がかかってきたときは、次のように表示されます。

### 3-3. キヤッチホン・ディスプレイ対応電話機を使う

キヤッチホン・ディスプレイ対応電話機を利用するときに設定します。

電話を受ける前、または通話中にかかってきた相手の電話番号(発信者番号)も、電話機に表示させることができます。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ナンバー・ディスプレイ/キヤッチホン・ディスプレイ

を利用しない[初期値]

1 → \* → 5 → 0

ナンバー・ディスプレイ/キヤッチホン・ディスプレイを利用

1 → \* → 5 → 2



ワンポイント

キヤッちホン時以外は、ナンバー・ディスプレイと同じ動作です。



ご注意

- 本設定と電話機の設定を必ず一致させてください。
- 通話中にかかってきた相手の電話番号を表示するとき、約1秒間無音になります。
- ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機を接続する場合、必ず「ナンバー・ディスプレイ/キヤッちホン・ディスプレイを利用しない(1\*50)」に設定してください。  
「ナンバー・ディスプレイ/キヤッちホン・ディスプレイを利用する(1\*52)」に設定すると、通常より短い間隔の呼出ベルが鳴るなど、誤動作することがあります。
- キヤッちホン・ディスプレイ対応電話機をプランチ接続した場合、誤動作することがあります。  
プランチ接続する場合は、「ナンバー・ディスプレイ/キヤッちホン・ディスプレイを利用しない(1\*50)」に設定してください。
- 無鳴動着信を設定すると、ナンバー・ディスプレイは正しく動作しません。
- INSなりわけ、疑似なりわけおよび、内線呼出ベルを短いサイクルのベルにしたとき、正常に動作しないキヤッちホン・ディスプレイ対応電話機があります。このような場合、どちらかの機能を使用しないでください。
- キヤッちホン・ディスプレイの設定を行うと呼出ベルが2回程度遅れます。
- 内線からかかってきたときは、各TELポート番号のみ表示します。  
外線通信中は内線からの割り込みはできません。  
例) TEL1ポートから内線電話がかかってきたときは、次のように表示されます。

1

Check!

通話中にかかってきた相手の電話番号(発信者番号)を表示させたい場合は、本機にキヤッちホンの設定(IV章「通話中にかかってきた電話を受けるには」(P57)を行ってください。

## 3-4. ネーム・ディスプレイ対応電話機を使う

### ご注意！！

NTT東日本およびNTT西日本の「ネーム・ディスプレイ」サービスは、平成25年2月28日に終了しました。

ネーム・ディスプレイ対応電話機に本設定を入力した場合、「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用」として動作を行います。

電話を受ける前、または通話中につながってきた相手の電話番号(発信者番号)も、電話機に表示させることができます。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ

全て禁止[初期値]

1 → \* → 5 → 0

ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ

全て許可

1 → \* → 5 → 4



#### ご注意

- 本設定と電話機の設定を必ず一致させてください。
- ナンバー・ディスプレイ非対応の電話機を接続する場合、必ず「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用しない(1\*50)」に設定してください。  
「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用する(1\*54)」に設定すると、通常より短い間隔の呼出ベルが鳴るなど、誤動作することがあります。
- ネーム・ディスプレイ対応電話機をプランチ接続した場合、誤動作することがあります。  
プランチ接続する場合は、「ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイを利用しない(1\*50)」に設定してください。
- 無鳴動着信を設定すると、ナンバー・ディスプレイは正しく動作しません。
- INSなりわけ、疑似なりわけ、及び内線呼出ベルを短いサイクルのベルにしたとき、正常に動作しないネーム・ディスプレイ対応電話機があります。  
このような場合、どちらかの機能を使用しないでください。
- 本設定を行うと呼出ベルが2回程度遅れます。
- 128K通信時は、ナンバー・ディスプレイを行わず呼出ベルだけとなります。
- 内線からかかってきたときは、各TELポート番号のみ表示します。  
例)TEL1ポートから内線電話がかかってきたときは、次のように表示されます。

### 3-5. ベルを鳴らさずにFAXを着信させる(無鳴動着信)

呼出ベルを鳴らさずにFAXを受けることができます。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

無鳴動着信しない[初期値]	9 → * → 1 → 0
無鳴動着信する	9 → * → 1 → 1



ご注意

- FAXが無鳴動着信に対応している必要があります。
- 本設定とFAXの設定を必ず一致させてください。
- 着信転送が有効で、着信転送呼出回数設定が0以外に設定されているときには、本機能は動作しません。
- ナンバー・ディスプレイ/キヤッチホン・ディスプレイを設定しているときは、「無鳴動着信しない」にしてください。

### 3-6. 自動発信装置や回線選択装置を使う

ダイヤル完了タイマーとして設定されたダイヤル間の時間を超えると、#を押さなくてもダイヤルした電話番号へ電話をかけます。

回線選択装置(LCR, α-ALPHA, ACR等)を接続して正常に動作しない場合は、時間を長めに設定してください。

自動発信装置で正常に発信できない場合は、時間を短く設定してください。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ダイヤル完了タイマー n 秒[初期値n=4]      8 → \* → n  
\* nは、0~9の数字。0は15秒と見なします。



ご注意

設定時間を超えるとダイヤル完了とみなし、それまでに押した番号で発信してしまいます。  
ダイヤル入力の間隔をあけすぎないようご注意ください。



ワンポイント

- 回線選択装置を使用する場合は、9秒が目安です。
- ダイヤル桁間タイマーもあります。

### 3-7. アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応機器を使う

アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応の機器を利用するときに設定します。

アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応の機器を本機のTELポートに接続することにより、機器の電話機にそれぞれ電話番号を割り当てて、特定の電話機を呼び出したり、複数の電話機を一度に呼び出したりすることができます。

アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン機能をご利用になられる場合、INSネット64付加サービスの「ダイヤルイン」または、「i・ナンバー」の契約が必要です。

- アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応機器へ着信番号を通知する/しないを設定してください。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン禁止[初期値] 1 → \* → 5 → 8 → 0  
アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン許可 1 → \* → 5 → 8 → 1

- 「アナログ(PB方式)ダイヤルイン」と「モデムダイヤルイン」の切替は、各TELポート毎のナンバー・ディスプレイ設定により、自動的に切り替わります。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

アナログ(PB方式)ダイヤルイン[初期値] 1 → \* → 5 → 0  
モデムダイヤルイン 1 → \* → 5 → 1, 2, 4  
(ナンバー・ディスプレイの許可設定)

- アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応機器へ着信番号を通知するときの桁数をお使いになる対応機器に合わせて設定してください。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

通知された番号の全て	1 → * → 5 → 9 → 0
通知された番号の下1桁	1 → * → 5 → 9 → 1
通知された番号の下2桁	1 → * → 5 → 9 → 2
通知された番号の下3桁	1 → * → 5 → 9 → 3
通知された番号の下4桁[初期値]	1 → * → 5 → 9 → 4

## ● 設定例

- i・ナンバー契約で、PBXに追加番号1、追加番号2と契約者回線を着信させたい場合の設定例
- ① 契約者回線番号を「自己アドレス」に、市外局番から設定(9 \* 80電話番号#)します。
  - ② 「i・ナンバー追加番号1, 2」を市外局番から設定(3 \* 8追加番号1#, 3 \* \* 追加番号2#)します。
  - ③ 優先着信をTEL1ポートに設定(3 \* 31)します。
  - ④ TEL1, TEL2ポートに、電話番号による着信区別をしない設定(5 \* #)します。
  - ⑤ TEL1, TEL2ポートに、機器に通知する着番号の桁数を設定(1 \* 590~4)します。
  - ⑥ TEL1, TEL2ポートに、ダイヤルイン方式“アナログ(PB方式)/モデム”的設定(1 \* 50, 1\*51, 1\*52, 1\*54)をします。
  - ⑦ TEL1, TEL2ポートに、アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン許可の設定(1 \* 581)をします。



### ワンポイント

アナログ(PB方式)/モデムダイヤルインをご使用になる場合、下記の設定が必要になります。

- PBX/ビジネスホンでご使用になる場合、「優先着信」を設定。
- ご使用にならないTELポートに「着信禁止」を設定。
- 契約者回線番号を「自己アドレス」に設定。
- i・ナンバーをご使用になる場合、「i・ナンバー追加番号1, 2」を設定。
- TELポート毎に着信させる番号を設定。(「i・ナンバー/ダイヤルイン」の項目を参照)



### ご注意

- アナログ(PB方式)/モデムダイヤルインの“禁止/許可”的設定はTELポートに接続する機器に必ず合わせてください。機器が正常に動作しない可能性があります。
- 通知する番号の桁数の設定は、対応機器に合わせて行ってください。機器が正常に動作しない可能性があります。
- 契約者回線番号による着信は、本機の自己アドレスに設定された番号を着番号として通知します。契約者回線番号を「自己アドレス」に市外局番から必ず設定してください。
- i・ナンバーによる着信は、本機のi・ナンバー追加番号1, 2 に設定された番号を着番号として通知します。  
i・ナンバーの追加番号を「i・ナンバー追加番号1, 2」に市外局番から必ず設定してください。
- アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン許可を設定したTELポートへ、内線や内線転送ができなくなることがあります。
- 内線はTELポート番号10桁(TEL1:1111111111)を着番号として通知します。  
通知桁数は、設定に従います。
- アナログ(PB方式)ダイヤルインをご利用の場合、“INSなりわけ”、“疑似なりわけ”的機能は、ご利用できません。
- アナログ(PB方式)/モデムダイヤルインをご使用になる本機のTELポートには、各種遅延設定、追っかけ転送、るすでん呼出、コールバックの設定をしないでください。
- 割り込み着信(キャッチホン・ディスプレイ)のときは、着番号を通知しません。
- 通知桁数の指定で“1 \* 590:全て”を指定され、着番号桁数が自己アドレスの桁数より小さい場合、自己アドレスの先頭からその桁数分、着番号の先頭に付加して通知します。
- 優先着信なしの設定で、アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン対応のファクシミリ等をご利用になる場合、機器が着信出来ない時、発信者側には、“呼出音(ブルルル)”のあとに“ビジー音(ツーツー)”になることがあります。

# 4 電話の音量を調整するには

## 4-1. 受話音量の調整

電話の受話音量を調整します。0～4まで設定できます。

0が最も小さな音量(音を消すではありません)、4は最も大きい音量設定です。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

最小	9 → * → 5 → 0 → 0
小	9 → * → 5 → 0 → 1
中[初期値]	9 → * → 5 → 0 → 2
大	9 → * → 5 → 0 → 3
最大	9 → * → 5 → 0 → 4

## 4-2. 送話音量の調整

電話の送話音量を調整します。0～4まで設定できます。

0が最も小さな音量(音を消すではありません)、4は最も大きい音量設定です。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

最小	9 → * → 5 → 1 → 0
小	9 → * → 5 → 1 → 1
中[初期値]	9 → * → 5 → 1 → 2
大	9 → * → 5 → 1 → 3
最大	9 → * → 5 → 1 → 4



ご注意

TEL3ポートは、送話音量の調整はできません。  
“中”的状態のままでです。

# 5 短縮/共通短縮ダイヤルを登録/変更するには

本機には、各TELポートごとの短縮ダイヤルと全TELポート共通の共通短縮ダイヤルの2種類を登録することができます。登録可能な電話番号は31桁です。

短縮/共通短縮ダイヤルは、電話をかけるだけでなく他の機能の相手登録にも利用します。

パソコンの設定ユーティリティを使うと、電話帳にカタカナ(電話番号以外)で相手の名前を登録できます。

短縮ダイヤルの短縮番号 : 00～19(TELポートごと各20件)

共通短縮ダイヤルの短縮番号 : 20～59(TELポート共通で40件)

## 設定手順 個別/共通設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

短縮/共通短縮ダイヤルの番号登録 0 → \* → 短縮番号 → 電話番号 → #  
番号削除 0 → \* → 短縮番号 → #



ご注意

- 特殊番号やポーズは登録できません。
- 短縮番号は必ず2桁で設定してください。



ワンポイント

サブアドレス番号を登録する方法

電話番号を入れたあとに「\*」を続けて押し、最後に「#」を押します。

例: 短縮番号01に「01-2345-6789」サブアドレス番号2を登録

0 \* 010123456789 \* 2#

## 関連する機能

- 短縮ダイヤルと連動する機能

プライベート呼出(P65)

コールバック(P99)

- 短縮/共通短縮ダイヤルと連動する機能

識別着信(P63)

疑似なりわけ(P97)

### **III**

## **電話の発信**

# 1 電話をかけるには

ここでは、一般的な電話のかけ方を説明します。

## 1-1. 外線にかける

### 操作手順

電話番号 → #

### 操作例

TELポートに接続した電話機から外線にかける

- ① 受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 「電話番号」(1~32桁)を押します。
- ③ 続けて「#」を押します(プッシュホン方式のみ)。  
「#」を押さなかったときは、ダイヤル完了タイマーが経過したあと(初期値は4秒)発信します。



ワンポイント

基本操作は通常の電話操作と同一ですが、相手先の「電話番号」に続けて「#」を押すことで、すぐに発信を行い、相手に早くつながるようになります(プッシュホン方式のみ)。

## 1-2. 短縮/共通短縮ダイヤルで電話をかける

ここでは、短縮/共通短縮ダイヤルを使ってかける方法を説明します。

短縮番号は、各TELポートごとに00~19で、共通短縮番号は、全TELポート共通で20~59です。

### 操作手順

\* → 短縮/共通短縮ダイヤル

### 操作例

短縮番号「01」にかける

- ① 受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 「\*」を押します。
- ③ 短縮番号「01」を押します。



ご注意

キーロック中は、使用できません。

## 1-3. #などの記号を含む番号にかける(特殊ダイヤル)

「#」や「\*」を含む番号は、大きく次の2種類に分類できます。

タイプ1：「#」のあとに数桁の数字が続く番号(チケット予約や伝言ダイヤルなど)

タイプ2：「#」や「\*」を含むが、タイプ1以外の番号

タイプ1は、普通の電話番号とまったく同じ方法でかけることができます。

タイプ2のときだけ、フッキングを使うことが必要になります。

### 操作手順

タイプ1 : # → 番号 → #

タイプ2 : [フッキング] → 特殊番号 → [フッキング]

### 操作例

タイプ2の番号で電話をかける

- ① 受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 「フッキング」します。
- ③ ダイヤルトーン(音)が消えたことを確認します。
- ④ 「特殊番号」を押します。
- ⑤ もう一度「フッキング」をすると発信します。  
またはダイヤル完了タイマーが経過したあと発信します。

特殊ダイヤルをキャンセルするには、いったんオンフックしてください。

Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。

## 1-4. 内線を呼び出す(内線呼出)

他のTELポートに接続されている電話機を呼び出して、内線通話をすることができます。

### 操作手順

TELポート番号 → #  
\* TELポート番号は、1, 2, 3

### Check!

内線機能は、初期状態では使用できません。内線機能を利用するには、Ⅲ章4-2.「内線発信を許可する」(P52)を参照してください。

### 操作例

TEL2ポートに内線をかける

- ① TEL1ポートの受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 「2」(呼び出したい電話が接続されているTELポート番号)と「#」を押してください。
- ③ TEL2ポート(指定したTELポート)の電話が鳴り、相手が受話器を取ると話ができます。



### ワンポイント

● ダイヤル方式の電話機のときは?

「(TELポート番号)#」の代わりに、「22(TELポート番号)」でも同様の動作をします。

例:TEL1へ内線呼出 221



### ご注意

キーロック中は、使用できません。

## 1-5. 通話を保留にして別の相手に電話をかける(通信中発信)

通話中に、電話を切らずに別の人へ電話をかけられる機能です。

通信中発信は、通信中転送や三者通話のときに使います。



ご注意

### 通信中発信の制限事項

- フレックスホンの通信中転送か三者通話を契約しているとフレックスホンでの通信中発信になります。
- 通信中転送のみの契約の場合、着信した通話中でしか通信中発信はできません。
- フレックスホンによる通信中発信は、発信先の相手により接続できない場合があります。
- 他のポートで通話・通信を行っているときは、疑似フレックスホンによる通信中発信はできません。
- フレックスホンによる通信中発信では、発信操作の間は、別の空きTELポートがあっても着信を拒否します。

### 操作手順

通話保留、発信 [フッキング] → 1 → 電話番号 → #

### 操作例

通話中に、新しい相手に電話をかける

- ① 通話中に、「フッキング」をして「1」を押します。※  
通話中の相手は保留になって、電話をかけられる状態になります。
- ② 「ツウ、ツウ、ツウ」という音を確認します。
- ③ 新しい相手の「電話番号#」(または「\* 短縮番号」)を押します。  
相手が出たら話ができます。

※「1」を押さずにいると、「ツツツツツツ…」という音が3秒後に「ツウ、ツウ、ツウ」という音に変化し、電話がかけられる状態になります。



ワンポイント

- 通信中発信に失敗した場合は？

保留中の相手がいると、オングック時に呼出ベルが鳴ります。

受話器を取ると、通話が再開できます。

- 通話中の相手を切り替えるには？

① 「フッキング」をして、「1」を押します。※

② あとからかけた相手が保留になり、はじめの相手と話せるようになります。

※ フッキングと「1」で、交互に相手を切り替えることができます。

フッキング後、「1」を押し忘れても約3秒後に相手が切り替わります。

Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。

## 2 直前にかけた電話番号に再度かけるには

### 2-1. 再発信を使う(リダイヤル)

各TELポートで直前にかけた電話番号に、簡単にかけ直せます。電話機のリダイヤルと違い、すぐに電話がかかります。

#### 操作例

リダイヤルで電話をかける

- ① 受話器を取り、外線発信状態にします。
- ② 「＊＊」を押すと、リダイヤルを開始します。



#### ご注意

キーロック中は、使用できません。

### 2-2. 自動再発信を使う(オートリダイヤル)

相手が通話中のときに一定間隔で自動的にリダイヤルをくり返すことができます。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

オートリダイヤル禁止[初期値]

1 → \* → 8 → 0

オートリダイヤル許可

1 → \* → 8 → 1

#### 操作例

オートリダイヤルで電話をかける

- ① 受話器を取り、相手に電話をかけます。
- ② 相手が通話中で「話中音」が鳴っているときに「＊」を押します。  
・自動的に約5秒間隔でリダイヤル発信が15回くり返されます。



#### ワンポイント

- オートリダイヤルを中止するには、オフフックにします。
- オートリダイヤルを再度続けるには、15回目のリダイヤル発信で「話中音」後に「ツウ、ツウ、ツウ」という音が10秒間鳴っている間に「＊」を押します。



#### ご注意

- オートリダイヤル動作中は、オフフックを継続してください。
- オートリダイヤル使用中のTELポートは、着信を受け付けません。
- 通信中発信時は、オートリダイヤルが使用できません。
- 複数のTELポートから同時に、同じ電話番号でオートリダイヤルはできません。

### 3 電話をかけるときに電話番号を通知するには (発信者番号通知)

#### 3-1. 発信者番号通知の方法を決める

相手にこちらの電話番号を通知する/しないの選択ができます。

##### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

電話番号を通知しない 4 → \* → 0

電話番号を通知する 4 → \* → 1

契約による[初期値] 4 → \* → 2



##### ご注意

###### ● 契約による設定とは?

「INSネット64」のお申込み時にどのような契約をしたかによって、通知の有無が変わってきます。

「通常通知」の場合、電話番号を通知します。

「通常非通知」の場合、電話番号を通知しません。

###### ● 優先順位について

通知する/しないの優先順位は、「契約より「本機の設定」が優先されます。

また、「本機の設定」より「特番(184,186)」が優先されます。

###### ● 相手に通知される電話番号は?

TELポートに設定されているi・ナンバー/ダイヤルインか、自己アドレスに登録している電話番号です。

電話番号を登録していなかったり、間違った電話番号を登録するとISDN回線が契約者回線番号を通知します。

## 3-2. 発信ごとに電話番号を通知する/しないを指定する

電話をかけるときに、発信者番号通知の設定を一時的に変更することができます。

### 操作手順

電話番号を知らせない	1 → 8 → 4 → 電話番号 → #
電話番号を知らせる	1 → 8 → 6 → 電話番号 → #

## 3-3. 通知する電話番号の登録(自己アドレス)

i・ナンバー/ダイヤルインに電話番号が登録されていない場合に、NTTの交換機に対して通知する電話番号を登録します。i・ナンバー/ダイヤルインが登録されているときは、登録されている追加番号がNTTの交換機に通知されます。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

自己アドレス登録	9 → * → 8 → 0 → 電話番号 → #
	* 電話番号は市外局番から登録する。最大21桁
削除[初期値]	9 → * → 8 → 0 → #



### ワンポイント

- 自己アドレスは、「INSボイスワープ」など、電話番号ごとに契約するNTTの付加サービスに必要な設定です。下記のようなサービスを利用する場合、必ず設定してください。
  - ・迷惑電話お断りサービス
  - ・INSボイスワープ
  - ・INSボイスワープセレクト
  - ・INSなりわけサービス
  - ・INSナンバー・リクエストサービス
- 着信には影響しません。

## 3-4. 通知する電話番号を指定する

電話をかけるとき、NTTの交換機に通知する電話番号を選択することができます。  
設定内容により、発信先に通知される電話番号が異なります。

### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

通知電話番号	着信用番号[初期値]	4 → * → 3 → 0
	自己アドレス	4 → * → 3 → 1
	追加番号1	4 → * → 3 → 2
	追加番号2	4 → * → 3 → 3



### ワンポイント

#### ● 着信用番号(4 \* 30)

TELポートに、追加番号(5\*の設定)が設定されている場合、発信時、その電話番号をNTTの交換機に通知します。

TELポートに、追加番号(5\*の設定)が未設定で、自己アドレス(9\*80の設定)の設定がされていれば、発信時、自己アドレスをNTTの交換機に通知します。

追加番号、自己アドレスが設定されていない場合、NTTの交換機に電話番号を通知しません。

#### ● 自己アドレス(4 \* 31)

自己アドレス(9\*80の設定)の設定がされていれば、発信時、自己アドレスをNTTの交換機に通知します。

自己アドレスが設定されていない場合、発信時、NTTの交換機に電話番号を通知しません。

#### ● 追加番号1(4 \* 32)

i・ナンバーの追加番号1の設定(3\*8)が設定されている場合、発信時、その電話番号をNTTの交換機に通知します。

追加番号1が設定されていない場合、発信時、NTTの交換機に電話番号を通知しません。

#### ● 追加番号2(4 \* 33)

i・ナンバーの追加番号2の設定(3\* \*)が設定されている場合、発信時、その電話番号をNTTの交換機に通知します。

追加番号2が設定されていない場合、発信時、NTTの交換機に電話番号を通知しません。



### ご注意

- 自己アドレス、追加番号を正しく設定していない場合、発信先には契約者回線番号が通知されます。
- 自己アドレス、追加番号を正しく設定していない場合、着信できなくなることがあります。

# 4 その他の発信機能

## 4-1. 外線発信を禁止する

TELポートからの外線発信を禁止し、着信専用にできます。

### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

発信許可 [初期値]

1 → \* → 1 → 0

発信禁止

1 → \* → 1 → 1



ご注意

- 発信禁止になると、すべての外線発信を禁止します。  
ただし、緊急電話(110番などの1XYの3桁)、新フリー転送/着信転送は除きます。  
また、内線発信と内線転送は利用できます。
- 発信禁止でコールバック許可の設定となっているときに、コールバック対象者から着信があると拒否(話中音)します。

## 4-2. 内線発信を許可する

TELポートの内線通話機能を禁止することができます。

内線通話許可の場合、1~3#、221~223が内線番号となり、それ以外の番号は外線発信となります。

### 設定手順 [共通設定]

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

内線通話禁止 [初期値]

1 → \* → 9 → 1 → 0

内線通話許可

1 → \* → 9 → 1 → 1

## 4-3. 受話器をあげると登録先に電話をかける (ホットライン発信)

ホットライン発信を設定すると、受話器を取ったと同時に、短縮ダイヤルの00番に登録されている電話番号へ電話をかけます。  
電話機を専用電話のように使うことができます。

### 設定手順 [個別設定]

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ホットライン発信を解除する[初期値]

他TELポートより \* → # → \* → 1 → \* → 9 → 0 → 0  
ホットライン発信を設定する 1 → \* → 9 → 0 → 1



ご注意

- 短縮ダイヤル00番に電話番号がない場合には無効となります。
- 呼出ベルが鳴っているときには無効となります。
- 設定の解除は、他TELポートもしくは、パソコンから行います。  
全TELポートに設定するとパソコンによる解除か設定の初期化しか方法はありません。  
ご注意ください。

## 4-4. サブアドレスを指定して発信する

相手側の電話がサブアドレスを設定している場合、サブアドレスをつけて電話をかけることができます。  
発信者番号通知の設定になっている場合、TELポートに設定しているサブアドレスも通知されます。

### 操作手順

電話番号 → \* → サブアドレス番号 → #  
\* サブアドレス番号には、1~19桁

### 操作例

サブアドレス(123)を指定して発信する

- ① 受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 電話番号(3~32桁)を押します。
- ③ 「\*」を押します。
- ④ 「123#」を押します。

「#」を押さなかったときは、ダイヤル完了タイマーが経過したあと(初期値は4秒)発信します。

**IV**

# **電話の着信**

# 1 電話を受けるには

電話の受けかたは普通の電話と同じです。

## 操作例

電話を受ける

- ① 接続している電話器が鳴ります。
- ② 受話器を上げて、話します。

# 2 優先的に呼び出す電話機を決めるには(優先着信)

優先着信を設定したTELポートは、他のTELポートよりも優先的に呼び出し、設定したTELポートが使用中の場合にのみ、他のTELポートに接続された電話機を呼び出します。

## 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

優先 TELポートなし	3 → * → 3 → 0
TEL1ポート優先 [初期値]	3 → * → 3 → 1
TEL2ポート優先	3 → * → 3 → 2
TEL3ポート優先	3 → * → 3 → 3

## 操作例

優先着信設定をしない(全TELポート呼出)

- ① 電話機を取って外線発信状態にします。
- ② 「3 \* 30」を押します。
- ③ 受話器を戻します。



ワンポイント

- 全TELポートを同時に呼び出すには？

全TELポートを同時に着信させて呼び出すには、優先着信を「なし」にします。  
その際、いっせいに呼び出さずTEL1から順番に呼び出します。



ご注意

- 優先着信と割込着信許可(キャッチホン)の両方を指定していると、他のTELポートに接続された電話機は呼び出されなくなります。
- 設定内容(i・ナンバー/ダイヤルイン等)により、優先着信が無効になる場合があります。

### 3 外線からの着信を禁止するには(着信禁止)

すべての着信を禁止し、電話やFAXを発信専用に使うことができます。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

着信禁止                  3 → \* → 0  
通常着信[初期値]        3 → \* → 1

#### 使用例

- TEL2を発信専用にする

ポート	接続機器	着信	電話設定
TEL1	電話機	通常着信	3 * 1
TEL2	電話機	発信専用	3 * 0
TEL3	電話機	通常着信	3 * 1



ワンポイント

- 着信禁止についてても、緊急電話(110番など1XYの3桁)、プライベート呼出(P65)、内線呼出(P46)、内線転送(P83)は、着信します。
- 着信禁止の状態でも、新フリー転送(P70)、留守応答(P87)の機能は働きます。



ご注意

電話機が接続されていないTELポートは着信禁止「3 \* 0」を設定してください。

## 4 通話中にかかってきた電話を受けるには (キャッチホン)

キャッチホンは、通話中に外線から電話がかかってきたときにそれに応答したり、通話相手を切り替えて交互に通話する機能です。内線と通話中に、外線からの電話にも対応することができます。また、三者通話や通信中転送に移行することもできます。本設定とフッキング許可の設定を行うことにより使えるようになります。

通話中に外線から電話を受ける機能には、契約が必要な「INSキャッチホン」と契約が不要な「疑似キャッチホン」の2種類があります。設定や操作は同じですが、疑似キャッチホンには、いくつかの制限があります。(契約の有無は、本機の起動時に判別します)  
INSキャッチホンは、フレックスホンのコールウェイティング機能の商品名称です。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

通常着信[初期値]	3 → * → 1
割込着信許可	3 → * → 2



ご注意

- 疑似キャッチホン中に、新たな通話・通信をすることはできません。
- 他のポートで通話・通信を行っているときは、疑似キャッチホンを使用することはできません。
- 疑似キャッチホンでは、「通信中着信通知サービス」を契約していて、2つのポートで通話・通信を行っている場合、割込音で着信通知がされても電話を切り替えることができません。  
割り込みの電話を受けるには、通話中の電話を終了する必要があります。
- 「通信中着信通知サービス」を申し込んでいないと、INSキャッチホンの契約をしていても、他のポートで通話・通信していると着信が通知されません。
- 2通話中に新たな着信があるとTEL1ポートにのみ割込音がします。

## 4-1. 割込着信の方法

割込着信が許可されていると、通話中でも外線の割込着信音が聞こえるようになります。このとき通話を保留にして、外線を受けることができます。

内線通話・外線通話のいずれでも割込着信を受けることができます。

### 操作手順

[フッキング]する

### Check!

- フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効／無効の設定」(P105)を参照してください。
- 初期設定では割込着信は許可されていません。

### 使用例

- 通話中にかかってきた電話を受ける
  - ① 通話中に、受話器から「ブッブ、ブッブ」という割込音が聞こえます。
  - ② 「フッキング」します。
  - ③ 通話中の相手は保留になり、あとからかかってきた相手と話せるようになります。
- もう一度はじめの相手と話す(切替)
  - ① 「フッキング」をして、「1」を押します。
  - ② あとからかけてきた相手が保留になり、はじめの相手と話せるようになります。フッキングと「1」で、交互に相手を切り替えることができます。  
フッキング後、「1」を押し忘れても約3秒後に相手が切り替わります。
- キヤッチホンで受けた電話を切る
  - ① 相手と話し終わったら受話器を戻します(オンフック)。
  - ② 保留中の相手がいるときは、呼出ベルが鳴ります。
  - ③ 受話器を取ってください。



### ご注意

- 優先着信と割込着信許可(キヤッチホン)の両方を指定していると、他のTELポートに接続された電話機は呼び出されなくなります。
- 内線通話中に割込着信を受けると、内線通話は切断されます。
- ダイヤルパルス方式の設定では、本機能はご利用できません。

## 5 この通話中だけキャッチホンを禁止するには

FAX送信など送信中に割り込みが入ると都合の悪いときに、通信中の割込着信を一時的に禁止することができます。

### 操作手順

1 → 8 → 0 → 電話番号 → #

### 操作例

この通話中だけ割込着信を禁止する

- ① 受話器を取って外線発信状態にします。
- ② 「180」を押します。
- ③ 相手の「電話番号」を押し、最後に「#」を押します。



### ご注意

- 通信中機器移動や内線転送を行うと無効になります。
- キーロック中は、使用できません。

## 6 他の電話よりも遅らせてベルを鳴らすには (遅延呼出)

着信後、設定回数分遅らせて呼出ベルを鳴らします。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

呼出ベルを n 回分遅らせて呼出[初期値 n=0(同時に鳴らす)]

3 → \* → 4 → n  
\* n は0～9の数字



### ワンポイント

着信は受け付けていますので、他の電話機が鳴りはじめたら、設定した電話機が鳴っていなくても、受話器を取れば電話はつながります。

# 7 電話機や FAX にそれぞれ専用の電話番号を使うには(i・ナンバー/ダイヤルイン)



ワンポイント

- NTTとの契約が必要な機能です。
- ダイヤルインの設定は、着信TELポートに追加番号の設定をします。
- i・ナンバーの設定は、i・ナンバーの追加番号登録と着信TELポートに追加番号の設定をします。  
i・ナンバーの設定は、ダイヤルインに比べて、追加番号登録が必要なこと以外同じです。

1つの回線で、電話機とFAXのように電話番号を分けて利用される場合は、i・ナンバーか  
ダイヤルインいずれかの付加サービス(有料)を契約して本機の設定を行う必要があります。  
契約することにより追加の電話番号(追加番号)が使えるようになります。



付加サービスには、下記の2種類があります。

i・ナンバー : 基本料金はダイヤルインより安価ですが、追加番号は2つまでしか契約できません。サービスを契約する電話回線の番号(契約者回線番号)を含めて3つまでです。

ダイヤルイン : 基本料金は高いが、追加番号が3つ以上契約できます。

※ 料金や詳細な違いはNTTにお問い合わせください。

※ ダイヤルインを契約する場合は、「グローバル着信を利用する」オプションを指定してください。

i・ナンバー利用の方のみ以下の設定を行ってください。

## 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

i・ナンバーの設定 追加番号1 3 → \* → 8 → 追加番号1 → #

追加番号2 3 → \* → \* → 追加番号2 → #

\* 追加番号は、市外局番から登録する。

i・ナンバーの削除 追加番号1 3 → \* → 8 → #

追加番号2 3 → \* → \* → #

\* 初期値は、追加番号の設定なし(削除)です。



ご注意

- 追加番号を1つで契約している場合は、必ず追加番号1に設定してください。
- 契約者回線番号を「自己アドレス」に、市外局番から設定(9 \* 80電話番号#)してください。

## 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

### i・ナンバー/ダイヤルインの設定

契約者回線番号のみ着信[初期値]	5 → * → * → #
追加番号のみ着信	5 → * → * → 追加番号 → #
契約者回線番号と追加番号の両方着信	5 → * → 追加番号 → #
電話番号による着信区別を行わない	5 → * → #

\* 追加番号は、市外局番から登録する

## 使用例

- 電話機に契約者回線番号を着信、FAXに追加番号を着信させる

ポート	接続機器	着信	電話設定
TEL1	電話機	契約者回線番号のみ着信	5 * * #
TEL2	電話機	契約者回線番号のみ着信	5 * * #
TEL3	FAX	追加番号のみ着信	5 * *(追加番号) #

- 電話機に契約者回線番号を着信、FAXに契約者回線番号と追加番号を着信させる

ポート	接続機器	着信	電話設定
TEL1	電話機	契約者回線番号のみ着信	5 * * #
TEL2	FAX	追加番号+契約者回線番号も着信	5 * (追加番号) #
TEL3	接続なし	着信禁止	3 * 0



### ワンポイント

追加番号の比較は、全桁を比較するわけではありません。

例えば、「1111-2222」の追加番号をTELポートに「2222」や「00-1111-2222」と設定した場合でも着信は受け付けます。



### ご注意

通知する追加番号が正しくないと発信時に相手側に通知される電話番号は契約者回線番号となります。

## 8 許可した電話番号からの着信だけを受けるには(識別着信)

許可した相手と緊急電話(110番など1XYの3桁)からの電話のみを着信させます。  
これ以外の相手からの着信は拒否します。

### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

(①～⑦は説明用の番号です)

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ① 識別着信禁止[初期値]              | 1 → * → 3 → 0 |
| ② 許可(短縮/共通短縮ダイヤル)          | 1 → * → 3 → 1 |
| ③ 許可(短縮/共通短縮ダイヤル+ INSなりわけ) | 1 → * → 3 → 2 |
| ④ 許可(発信者番号通知すべて+ INSなりわけ)  | 1 → * → 3 → 3 |
| ⑤ 許可(③+公衆電話)               | 1 → * → 3 → 4 |
| ⑥ 許可(④+公衆電話)               | 1 → * → 3 → 5 |
| ⑦ 許可(発信者番号通知拒否以外すべて)       | 1 → * → 3 → 6 |
- ① すべての電話を着信します。  
② 短縮/共通短縮ダイヤルに登録されている番号からの電話のみ着信します。  
③ 短縮/共通短縮ダイヤル・INSなりわけのいずれかに登録されている番号からの電話のみ着信します。  
④ INSなりわけに登録された番号からの電話か、発信者番号通知をしている電話のみ着信します。  
⑤ 短縮/共通短縮ダイヤル・INSなりわけのいずれかに登録されている番号からの電話か、公衆電話からの電話のみ着信します。  
⑥ INSなりわけに登録された番号からの電話か、発信者番号通知をしている電話および公衆電話からの電話のみ着信します。  
⑦ 発信者番号通知拒否の電話以外を着信します。

## 使用例

- TELポートごとに識別着信の設定を変えて、電話を受ける相手を制限する
  - TEL1ポート：誰からの電話でも受けられるように識別着信を禁止する。
  - TEL2ポート：いたずら電話防止のため、発信者番号を通知してこない電話は受け付けない。
  - TEL3ポート：親しい人からの電話に限定したいのでTEL1ポートの短縮ダイヤルに登録した人からのみとする

ポート	着信	電話設定
TEL1	すべての電話を着信させる	1 * 30
TEL2	発信者番号拒否以外すべて	1 * 36
TEL3	電話帳・短縮ダイヤルに登録されている電話番号のみ	1 * 31



ご注意

- 短縮/共通短縮ダイヤルの設定は、必ず市外局番を含めて登録してください。  
市外局番が登録されていないと、登録したつもりの相手からの着信も拒否されます。
- 識別着信をするには、本機に発信者番号が通知される必要があります。
- INSなりわけによる識別着信には、「INSなりわけサービス」の契約が必要です。
- 公衆電話・アナログ電話回線からの識別着信には、「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。
- 「1 \* 36」の設定は「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。契約していない場合、「発信者番号通知拒否」も着信します。



ワンポイント

留守応答機能(P91)と組み合わせることにより、「INSナンバー・リクエスト」と同じように、着信を拒否した相手に自作メッセージを流すことができます。

- 着信禁止の状態でも、新フリー転送(P78)、留守応答(P99)の機能は働きます。

## 関連する機能

II章「短縮/共通短縮ダイヤルを登録/変更するには」(P42)参照

# 9 特定の相手からの電話は他の電話機に取らせないようにするには(プライベート呼出)

発信者番号通知機能を利用して、相手番号により着信させるTELポートを限定させる機能です。同様の機能に「識別着信」がありますが、電話機を複数台使用している場合に下図のような相違点があります。

## 設定手順 個別設定


設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

プライベート呼出禁止[初期値]

1 → \* → 2 → 0

プライベート呼出許可

1 → \* → 2 → 1



## 使用例

- TEL3ポートの短縮番号05に登録された 99-123-4567 から電話がかかってきたときは TEL3ポートにだけ着信させる

ポート	設定状態	電話設定
TEL1 TEL2	「プライベート呼出禁止」もしくは 「プライベート呼出許可」で 99-123-4567 が短縮ダイヤル (00~19)に登録されていない	「1 * 20」もしくは「1 * 21」で 99-123-4567 を短縮ダイヤル (00~19)に登録しない
TEL3	短縮ダイヤル(05)に 99-123-4567 を登録かつ 「プライベート呼出許可」	「0 * 05991234567」かつ 「1 * 21」を設定する



ワンポイント

プライベート呼出と、新フリー転送/着信転送(P70)を組み合わせると、「INSボイスワープセレクト」と同じように、登録している相手からの電話のみ転送させることができます。



ご注意

- この機能を使用する場合、使用するTELポートの短縮ダイヤル(00~19)に、相手番号を市外局番から登録してください。市外局番がないと着信しません。
- 複数TELポートの短縮ダイヤル(00~19)に同じ相手番号を登録して、複数TELポートでプライベート呼出を設定した場合、一番小さな番号のTELポート(例えばTEL1ポート)の呼出ベルが鳴ります。
- 指定されたTELポートが通話中の場合、他のTELポートの呼出ベルは鳴りません。
- i:ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレスおよび、機器種別が設定値と違っていても、設定されたTELポートの呼出ベルが鳴ります。
- 着信禁止「3 \* 0」の設定でも呼出ベルが鳴ります。
- プライベート呼出するには、本機に発信者番号が通知される必要があります。
- アナログ電話回線からのプライベート呼出には「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。

## 関連する機能

II章5「短縮/共通短縮ダイヤルを登録/変更するには」(P42)参照

# 10 サブアドレスを使うには

本機は、「INSネット64」の基本サービス(無料)である「サブアドレス通知サービス」を発着信ともに利用できます。

## ● 着信時にサブアドレスを識別する

TELポートにサブアドレスを設定しておくと、「i・ナンバー/ダイヤルインサービス」の契約をしなくてもTELポートを指定して電話を受けることができます。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

設定サブアドレスのみ着信	6 → * → * → サブアドレス番号 → #
設定サブアドレス+サブアドレスなしのみ着信	6 → * → サブアドレス番号 → #
サブアドレスなしのみ着信	6 → * → * → #
サブアドレス識別しない[初期値]	6 → * → #

\* サブアドレスの番号桁数は、1～19桁



### ワンポイント

#### ● i・ナンバー/ダイヤルインとサブアドレスの違い

i・ナンバー/ダイヤルインは有料なのにに対し、サブアドレスは無料のサービスです。

ただし、i・ナンバー/ダイヤルインは発信者側の電話の種類(ISDNかどうかなど)に関係なく使えます。一方、サブアドレスは、発信者側がサブアドレス発信できるものに限られます。  
用途に合わせ選択してください。



### ご注意

● ISDN回線に接続された機器(ISDN公衆電話など)やサブアドレス機能付きの携帯電話・PHSから電話をかける必要があります。

● サブアドレスは、完全に一致した着信のみ受け付けられます。サブアドレス「01」と「1」は、別のものとみなされます。

V

# 電話の転送

# 1 転送とは

電話の転送には、電話を受けずに転送する「自動転送」と受けた電話を転送する「手動転送」があります。

自動転送には、契約が不要な「新フリー転送」、契約が必要な「フレックスホンの着信転送（以後、着信転送とします）」とINSボイスワープの3種類があります。

INSボイスワープの本機への設定は、自己アドレス(P50 参照)の設定になります。

転送先電話番号の登録等の設定は、本機を経由してNTT回線の交換機に設定を行います。

新フリー転送と着信転送は、本機に設定を行います。

設定方法は、新フリー転送と着信転送は一部を除き同じ設定です。

契約の有無は、本機の起動時に判断します。

契約を行っていると着信転送を優先して行い、着信転送が利用不可なら新フリー転送に切り替わります（着信転送は、前回転送した通話が続いていると転送できません）。

## 新フリー転送と着信転送の違いは

	新フリー転送	着信転送
契約	不要	必要
転送セット/解除方法		同じ
転送先登録		同じ
転送先の選択		同じ
転送中の通話・通信	不可	可
遅延転送		同じ
転送同時呼出	○	×
転送アナウンス	×	○
留守電呼出	○	×
追っかけ転送	○	×
リモート設定		同じ
通知される電話番号	接続回線番号	発信者の番号

手動転送には、契約不要な「疑似通信中転送」と契約が必要な「フレックスホンの通信中転送」があります。設定方法と操作方法は、いずれも同じです。

契約の有無は、本機の起動時に判断します。契約を行っていると、疑似通信中転送は使用できません。



ご注意

- 新フリー転送や疑似通信中転送は、他のポートが使用中の場合転送できません。
- 新フリー転送で、他のポートが使用中のため転送に失敗したとき、次のようになります。  
転送同時呼出しない : 発信者には話中音が返ります。  
転送同時呼出する : TELポートに着信します。  
遅延転送する : 呼出音から話中音に切り替わります。
- 転送時の転送先への通話料金は、契約の有無に関わらずお客様のご負担となります。

## 2 かかってきた電話を自動的に別の電話に転送するには(新フリー転送/着信転送)

かかってきた電話に応答せずに、別の相手に転送する機能です。

契約が必要な「着信転送」と、契約が不要な「新フリー転送」があります。

新フリー転送は、転送利用中の通話ができないなどの制限がありますが、転送同時呼出、追っかけ転送など着信転送にない機能も備えています。

### ■ 転送例

#### ● 基本的な転送設定

かかってきた電話を転送したいときに手動で転送セットをする場合は次の設定をします。

- ① 転送先電話番号を登録します。  
V章2-2.「転送先の電話番号の登録/変更/削除する」(P72)参照
  - ② 必要なら転送先の選択します。  
V章2-3.「転送先電話番号を選ぶ」(P72)参照
  - ③ 転送のセットをします。  
V章2-1.「転送をする/やめる」(P71)参照  
これでかかってきた電話は転送されます。
- その後、転送する必要がなくなった場合には次の設定をします。
- ④ 転送の解除をします。  
V章2-1.「転送をする/やめる」(P71)参照

### 使用例

#### ● かかってきた電話をすべて転送する

転送先が「01-2345-6789」で、全てのTELポートで無条件に転送する場合。

設定機能	操作	備考
転送先電話番号1登録	* # * 2 * 20123456789# (全TEL一括登録)	転送先電話番号は 01-2345-6789
転送先1選択	* # * 2 * * 1 (全ポート一括登録)	転送先1が初期値なので、そのままの場合は設定不要です。
転送セット	#21	全TELポートの転送セット
転送解除	#20	全TELポートの転送解除

「\* # \*」は全ポート設定です。

## 2-1. 転送をする/やめる

新フリー転送/着信転送を使用するかどうかを指定します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

転送解除[初期値]

2 → \* → 0

転送セット

2 → \* → 1

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

全TELポート一括解除

# → 2 → 0

全TELポート一括セット

# → 2 → 1



#### ワンポイント

- フロントパネルのファンクションキーの使い方  
フロントパネルのファンクションキーを1秒以上押しつづけると、全TELポートの転送のセットと解除を切り替えることができます。
- ファンクションキーの割り当て  
ファンクションキーによる転送変更は、ファンクションキーを転送に割り当てる必要があります（初期値ですので通常は設定の必要はありません）。  
詳細は、VII章5「ファンクションキーの割り当て」(P110)を参照してください。

## 2-2. 転送先の電話番号を登録/変更/削除する

転送先の電話番号を3つまで登録できます。

転送時には、この3つのうち選択した転送先へ転送されます。

転送先が登録されていないと、転送機能を使用できません。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

転送先電話番号1登録	2 → * → 2 → 電話番号 → #
削除[初期値]	2 → * → 2 → #
転送先電話番号2登録	2 → * → 3 → 電話番号 → #
削除[初期値]	2 → * → 3 → #
転送先電話番号3登録	2 → * → 4 → 電話番号 → #
削除[初期値]	2 → * → 4 → #

\* 電話番号は、最大32桁



### ご注意

- 転送先電話番号にサブアドレスや特殊番号、ポーズは登録できません。
- 全TELポートともに同一の電話番号での着信が可能な場合は、各ポートに同一の転送先電話番号を登録してください。最初に「\*#\*」を押せば、全TELポート一括で登録できます。  
例： \*#\*2\*2(電話番号) #

## 2-3. 転送先電話番号を選ぶ

転送するときの転送先を指定します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

転送先1へ転送[初期値]	2 → * → * → 1
転送先2へ転送	2 → * → * → 2
転送先3へ転送	2 → * → * → 3

## 2-4. 新フリー転送でベルを鳴らしながら転送先を呼び出す (転送同時呼出)

電話がかかってきたときに、呼出ベルを鳴らしながら転送先を呼び出すことができます。  
呼出ベルが鳴っているときに受話器を取ると、転送が中断され通話できます。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

転送同時呼出しない[初期値]

2 → \* → # → 2 → 0

転送同時呼出する

2 → \* → # → 2 → 1

### 使用例

転送同時呼出中に、本機に接続されている電話機で受ける

- ① 電話がかかってくると、本機に接続されている電話機のベルが鳴ります。
- ② ベルが約1回鳴ってから転送先のベルが鳴ります。
- ③ 本機に接続されている電話機の受話器を取ると、通話できます。  
このとき、転送先のベルが止まります。

転送同時呼出中に、転送先で受ける

- ① 電話がかかってくると、本機に接続されている電話機のベルが鳴ります。
- ② ベルが約1回鳴ってから転送先のベルが鳴ります。
- ③ 転送先で受話器を取ると、通話できます。  
このとき、本機に接続されている電話機のベルが止まります。



### ワンポイント

- 「転送同時呼出する」を設定すると、遅延転送回数が'0'のとき、自動的に'1'が設定されます。
- 「転送同時呼出しない」を設定すると、自動的に遅延転送回数を'0'に設定します。
- 転送先のベルを鳴らすタイミングを遅らせたいとき、遅延転送回数(P75)を変更してください。
- 転送先が話中の時は?  
着信したTELポートは、呼び出し続けます。



### ご注意

遅延転送回数は'0'を設定できません。

## 2-5. 新フリー転送で転送先につながらないとき他の電話に転送する(追っかけ転送)

転送先が話中で転送できない場合に、あらかじめ設定しておいた別の転送先に転送を切り替えることができます。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

追っかけ転送先登録

2 → \* → 8 → 電話番号 → #

削除[初期値]

2 → \* → 8 → #



ワンポイント

全TELポートが同じ電話番号での着信が可能なときは、全ポートに同じ追っかけ転送先電話番号を登録してください。

「2 \* 8(電話番号)#」の前に「\* # \*」を押すと、全TELポート一括で登録ができます。



ご注意

- フレックスホンの着信転送を契約すると、本機能は使用できなくなります。
- 新フリー転送先が、携帯電話などで「電源が入っていないか電波の届かないところに…」  
アナウンスや、留守番電話サービスが応答した場合には、追っかけ転送先には転送されません。

## 2-6. 新フリー転送で転送先につながらないときベルを鳴らす(るすでん呼出)

転送先がエリア外などでつながらないときや、転送相手が30秒以内に応答しないときに、転送を中止して本来のTELポートに着信させることができます。TELポートに着信させることにより、転送に失敗したときは留守番電話機に録音できるようになります。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

るすでん呼出しない[初期値]

2 → \* → 7 → 2

るすでん呼出する

2 → \* → 7 → 3



ワンポイント

- 携帯電話等の留守番電話サービス等で応答した場合は転送失敗にはなりません。
- 「るすでん呼出しない」場合でも発信側には本機までの通話料金がかかります。

## 2-7. ベルを鳴らしたあとに転送する(遅延転送)

電話がかかってきたときに、すぐに転送せず、呼出ベルを設定された回数鳴らしてから転送するようにすることができます。

呼出ベルが鳴っているときに受話器を取ると、転送されずに通話できます。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

遅延転送[初期値0回] 2 → \* → 5 → 呼出回数

\* 呼出回数は、0~9(回)。0を指定すると、呼出ベルを鳴らさずにすぐに転送

## 2-8. 着信転送のとき、転送のアナウンスを流す (転送アナウンス)

転送時に、電話をかけてきた側あるいは転送する先の相手に音声ガイダンスを流すことができます。

### 転送アナウンス

電話をかけてきた側に、現在転送中であることを知らせます。

「ただいま電話を転送しますので……」

というような転送アナウンスを流します。

### 転送元アナウンス

転送先の相手に、電話が転送されることを知らせます。

「電話が転送されます」というアナウンスを流します。



ご注意

新フリー転送では、転送アナウンスを流すことはできません。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

転送アナウンスなし & 転送元アナウンスなし [初期値]    2 → \* → 6 → 1

転送アナウンスあり & 転送元アナウンスなし                  2 → \* → 6 → 2

転送アナウンスなし & 転送元アナウンスあり                  2 → \* → 6 → 3

転送アナウンスあり & 転送元アナウンスあり                  2 → \* → 6 → 4

# 3 外出先から設定/変更を行うには (リモコン設定)

本機は、外部の特定電話機から設定を変更することができます。

この機能をリモコン設定機能と呼びます。

主な用途としては、携帯電話機からの転送のセットや解除です。

リモコン設定機能は、発信者番号による相手識別と暗証番号により安全性を確保しています。

## ■ リモコン設定を行うための基本手順

- ① リモコン設定対象発番号の登録  
リモコン設定を許可する相手の電話番号を市外局番から登録します。
- ② リモコン設定用暗証番号の登録  
リモコン設定を行うための暗証番号(4桁)を登録します。
- ③ 発信者番号を通知して電話をかける  
リモコン操作を行う電話機より発信者番号を通知してTAに電話をかける。  
本機が自動応答します。
- ④ 暗証番号を入力する(暗証番号ありの場合)  
本機から応答音(短い間隔の連続音)が聞こえると、暗証番号を入力します。  
暗証番号が正しければリモコン設定状態になります。
- ⑤ 必要な設定操作を行う  
TEL1ポートに接続した電話機からと同じ操作を行います。転送のセットなら  
2\*1か#21の操作を行います。共通設定かTEL1ポート以外の設定を行う場合は、  
他ポート設定か全ポート設定により設定します。

※1 暗証番号なしの場合は、暗証番号を入力する手順が省略されます。

※2 暗証番号を間違った場合は、応答音からの手順を繰り返します。

3回間違えるか30秒以内に暗証番号を入力しないと通話が切断されます。



ワンポイント

- リモコン設定を許可した電話機から、本機に電話をかけるには？  
リモコン設定を許可した電話機からリモコン設定操作と通常の着信を分けるには2通りの方法があります。
  - ① 発信者番号を非通知にして電話をかける
  - ② 暗証番号の入力時に‘0’を入力する  
‘0’を入力すると発信側は無音となり、本機のTEL1ポートを呼び出します。
  - ③ 以降は、通常の着信と同じ操作になります。



### ご注意

- 発信者番号非通知のときは、通常着信となり、リモコン設定ができません。
- リモコン設定操作ができるのは、アイドル状態のときだけです。電話を使用中やデータ通信中は、着信が拒否されます。
- リモコン設定中に、他の通話・通信はできません。電話の受話器を取ると、話中音が聞こえます。
- 応答メッセージの録音および再生はできません。
- リモコン設定には、通話料金が発生します。

## 3-1. リモコン設定対象発番号の登録

リモコン設定を許可する電話番号を、市外局番から登録します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

リモコン設定対象発番号1登録	1 → * → 7 → 1 → 1 → 電話番号 → #
リモコン設定対象発番号2登録	1 → * → 7 → 1 → 2 → 電話番号 → #
リモコン設定対象発番号3登録	1 → * → 7 → 1 → 3 → 電話番号 → #
リモコン設定対象発番号 n 削除[初期値]	1 → * → 7 → 1 → n → # * n は1~3(削除したい発番号)



### ご注意

- 電話番号にサブアドレスは指定できません。
- リモコン設定を許可する電話は、発信者番号通知機能を持つISDN機器、発信者番号通知のできるデジタル携帯電話やPHSなどで、発信者番号通知となっている必要があります。
- アナログ電話回線からの発番号通知については「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。

## 3-2. リモコン設定用暗証番号の登録

リモコン設定時に使用する暗証番号を設定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

リモコン設定用暗証番号登録	1 → * → 7 → 0 → 暗証番号
	* 暗証番号は4桁で、先頭が0以外の数字
暗証番号不要	1 → * → 7 → 0 → * * * *
暗証番号削除[初期値]	1 → * → 7 → 0 → #



### ご注意

- 暗証番号を削除すると、リモコン設定はできません。
- 暗証番号を設定したくないときは、リモコン設定用暗証番号不要を設定してください。  
この場合は即ちリモコン設定の操作になります。
- 設定の初期化を行っても暗証番号はそのままです。

## 3-3. リモコン設定着サブアドレスの登録

リモコン設定着サブアドレスを設定しておくと、リモコン設定対象発番号で登録した電話からかけるときに、一般的な通話とリモコン設定を区別することができます。

### ● 着サブアドレスの設定により次のような着信動作となります

発信 サブアドレス	リモコン設定着サブアドレス設定	
	あり	なし
つき	一致:リモコン設定着信、不一致:通常着信	リモコン設定着信
なし	通常着信	リモコン設定着信

### 操作手順

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

リモコン設定着サブアドレス登録	1 → * → 7 → 2 → サブアドレス番号 → #
	* サブアドレス番号の桁数は、1~19桁
削除[初期値]	1 → * → 7 → 2 → #



### ご注意

ISDN回線に接続された機器(ISDN公衆電話など)やサブアドレス機能付きの携帯電話・PHSから電話をかける必要があります。

# 4 外出先からの転送の設定/変更を行うには (リモート設定)

本機は、ISDN回線に接続された機器(ISDN公衆電話など)やサブアドレス機能付きの携帯電話・PHSから、新フリー転送/着信転送のセットや解除、さらに、転送先の番号の変更を行うことができます。この機能をリモート設定機能と呼びます。

## ■ リモート設定を行うための基本手順

リモート設定を行うには、以下の手順で設定を行います。

① 暗証番号の登録

リモート設定による転送のセットおよび解除用の暗証番号を、あらかじめ登録しておきます。

② サブアドレス付きで電話をかける

外出先から電話番号と、続けて暗証番号をサブアドレスとして電話をかけます。

セットするためのサブアドレスで電話をかけた場合は転送のセットが、解除するためのサブアドレスで電話をかけた場合は解除が行われます。

③ 必要に応じて、外出先から転送先の番号を変更する。

### 4-1. リモート設定用暗証番号の登録

暗証番号には任意の4桁のサブアドレスを使用します。

暗証番号については次の2種類があります。

- ・転送をセットするためのセット用暗証番号
- ・転送を解除するための解除用暗証番号



- TELポートごとに、それぞれ個別のセット用、解除用の暗証番号を登録することができます。
- TELポートに設定されているサブアドレスがある場合は、そのサブアドレスと同じ値は登録しないでください。該当するTELポートが電話を着信できなくなります。

#### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

セット用暗証番号登録	2 → * → # → 0 → 暗証番号
セット用暗証番号削除[初期値]	2 → * → # → 0 → #
解除用暗証番号登録	2 → * → # → 1 → 暗証番号
解除用暗証番号削除[初期値]	2 → * → # → 1 → #

## 4-2. 外出先から転送をセット/解除する

### 設定手順

次のように外部のサブアドレス対応電話機から本機へ電話をかけます。

転送セット

本機電話番号 → \* → セット用暗証番号

転送解除

本機電話番号 → \* → 解除用暗証番号

※ \* はISDN公衆電話ではサブアドレスボタンになります。

### 操作例

外出先から転送をセットする

本機の電話番号が 03-1234-5678 で、セット用暗証番号が 1234 の場合、

- ① 外出先の電話機から、「0312345678 \* 1234」を押します。
- ② セットが完了した場合は、「おかげになった電話番号は、お客様と通信できる機器が接続されていません」というアナウンスが流れます。
- ③ セットできなかった場合は、「ツーツーツー」という切断音(話中音)が流れます。



### ご注意

- セット用暗証番号と解除用暗証番号は別の値をご使用ください。同じ暗証番号にした場合は、セット用が優先となりるので、リモート設定による解除はできなくなります。
- TELポートごとに暗証番号を登録できます。全TELポートの暗証番号が同じ場合は、全TELポートとも同時にセットまたは解除が有効になります。
- リモート設定を確認できるようにするためにには、同じINSネット64のバス上に他の機器を接続しないでください。接続されている場合は、他の機器も呼び出されるため、セットや解除がうまくいっても話中音や呼出音になることがあります。
- リモート設定は、暗証番号が優先されますので、ダイヤルイン番号など登録していても、いずれの電話番号でもリモート設定可能です。
- 暗証番号があらかじめ登録されていない場合は、リモート設定による転送のセットと解除はできません。
- ISDN回線に接続された機器(ISDN公衆電話など)やサブアドレス機能付きの携帯電話・PHSから電話をかける必要があります。

## 4-3. 外出先から転送先を変更する

外出先から転送先の電話番号を変更できます。

外出先から変更した場合、現在の転送先として指定されている転送先電話番号が変更されます。

### 設定手順

次のように外部のサブアドレス対応電話機から本機へ電話をかけます。

転送先変更後、転送をセットする

本機電話番号 → \* → セット用暗証番号 → 新転送先電話番号

転送先変更後、転送を解除する

本機電話番号 → \* → 解除用暗証番号 → 新転送先電話番号

### 操作例

外出先から転送先を変更してセットする

本機の電話番号が 03-1234-5678 で、セット用暗証番号が 1234、新しい転送先の電話番号が 06-1111-2222 の場合、

- ① 外出先の電話機から、「0312345678 \* 12340611112222」を押します。
- ② セットが完了した場合は、「おかげになった電話番号は、お客様と通信できる機器が接続されていません」というアナウンスが流れます。
- ③ セットできなかった場合は、「ツーツーツー」という切断音(話中音)が流れます。
- ④ 受話器を戻します。



### ご注意

- 全TELポートの暗証番号が同じ場合は、全てのTELポートの転送先が変更されることになります。
- この設定で変更できる転送先番号の最大桁数は15桁です。
- リモート設定を確認できるようにするために、同じINSネット64のバス上に他の機器を接続しないでください。接続されている場合は、他の機器も呼び出されるため、セットや解除がうまくいくても話中音や呼出音になることがあります。



### ワンポイント

転送先電話番号の設定は短縮/共通短縮ダイヤルでも指定できます。例えば、新しい転送先を短縮の10番に登録されている電話番号にしたいときは、転送先電話番号の代わりに「10」と打っても転送先の変更ができます。

外出先から使用する通信機器(PHSなど)にサブアドレスの桁数制限がある場合などに便利な機能です。

# 5 通話中の電話を転送するには

## 5-1. 外線通話を内線に転送する(内線転送)

外線からの電話を別のTELポートに接続している電話に転送することができます。

### 操作手順

内線通話をして転送する

[フッキング] → 2 → TELポート番号 → 内線通話 → [オンフック]

内線通話しないで転送する

[フッキング] → 2 → TELポート番号 → [オンフック]

### Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。

### 操作例

TEL2ポートへ内線通話をして転送する

- ① 外線と通話中に「フッキング」します。
- ② 「ツツツツツ…」※1 という完了音が鳴っている間に、「22」を押します。
- ③ 外線の相手は保留※2になり、TEL2ポートが呼び出されます。
- ④ 内線通話のあと、受話器を戻します(オンフック)。
- ⑤ TEL2ポートと外線がつながります。



### ワンポイント

- 話し中などで内線相手が出ないときには？  
「フッキング」すると保留した外線相手とつながります。
- 内線相手が先に受話器を戻すと？  
保留した外線相手とつながります。



### ご注意

- フレックスホンによる、保留相手がいる場合、内線転送できません。

※1 完了音は3秒間鳴ります。3秒経過した場合、通信中発信の電話番号入力待ち状態になります。  
また、保留中の電話がある場合には、切り替わります。

※2 保留した外線相手へ、保留音が流れます。

## 5-2. 外線通話を別の外線に転送する(通信中転送)

通話中の電話を、別の相手に転送することができます。

本機能には、契約が必要な「通信中転送」と契約が不要な「疑似通信中転送」の2種類があります。

設定や操作は同じですが、疑似通信中転送にはいくつかの制限があります。

契約の有無は、本機の起動時に判別します。

### 操作手順

[フッキング] → 0

### 操作例

通話中の電話を転送する

- ① 「フッキング」します。
- ② 「ツツツツツツ…」という音が鳴っている間に、「0」を押します。
- ③ 「ツー、ツー、ツー」という切断音が聞こえ、通話中の電話を別の相手に転送します。
- ④ 受話器を戻します。

### 使用例

かかってきた電話を別の外線相手へ転送する

- ① かかってきた電話を受けます
- ② 「フッキング」します。
- ③ 「ツツツツツツ…」という音が鳴っている間に、「1」を押します。
- ④ 「ツー、ツー、ツー」という音を確認します。
- ⑤ 転送する相手の「電話番号#」を押します。
- ⑥ 相手と通話後、「フッキング」して「0」を押します。
- ⑦ 保留中の相手と外線相手がつながります。

### Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。



### ご注意

- 疑似通信中転送は、他のポートが使用中の場合転送できません。
- 疑似通信中転送の場合、転送した電話が通話中の間、電話の発着信ができません。
- 使用している電話機により[フッキング]→0が行えない場合があります。このような場合は VII章1-3.「フッキング代用」(P107)を使用してください。
- 通信中転送の場合、転送先の回線により転送できない場合があります。転送が可能な回線であるかはNTTにお問い合わせください。

## 5-3. 外線通話を同一回線の TA などに転送する (通信中機器移動)

本機以外に、同一回線上に「通信中機器移動サービス」に対応したデジタル電話機・TA等が接続されている場合に、通話をいったん保留にして他の電話機で受けることができます。

### 操作手順

通話の保留 [フッキング] → # → 保留番号

通話の再開 # → 保留番号 → #

\* 保留番号は、0～9の任意の数字

### 使用例

同一回線上に本機が複数台接続されている場合に、通信中機器移動を行う

- ① 外線と通話中に「フッキング」します。
- ② 「#」と「0」～「9」までの任意の数字を押します。(通信中機器移動保留)
- ③ もう1台の本機に接続された電話機の受話器を取ります。
- ④ 「#」を押して、続けて②で「#」のあとに押した「0」～「9」までの数字を押して、再度「#」を押します。(通信中機器移動再開)  
デジタル電話機など他の機種で保留や再開する場合には、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1. 「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。



ご注意

通信中機器移動の保留時間は3分間です。3分を過ぎると切断されます。

# VI

## 電話の便利な機能

# 1 留守応答機能を使うには

かかってきた電話に自動的に着信し、外出などの旨を録音した応答メッセージを伝える機能です。応答方法には次の2つがあります。

すべての電話に応答メッセージで応答する。

識別着信で着信拒否した相手に、応答メッセージで応答する。

応答メッセージは、4つまで登録することができます。

設定時に応答メッセージを使い分けることもできます。

工場出荷時には、応答メッセージは録音されていません。

本機能を使用する前に、必ず録音する必要があります。

応答メッセージの録音方法は、VI章1-1、「応答メッセージを録音する」(P89)を参照してください。



ワンポイント

- 識別着信と組み合わせて使うと...

識別着信と組み合わせて、応答メッセージに「発信者番号を付けてかけ直してください」と録音しておると、話中による着信拒否でないことを相手に伝えることができます。  
NTTの「INSナンバー・リクエストサービス」と同じように使えます。

## ● 留守応答の設定手順

- ① 応答メッセージを録音する。
- ② 留守応答設定をセットする。

電話機からの操作と、ファンクションキーからの操作を、次の項目以降で説明します。

## 使用例

- TEL1ポートに着信したときは、応答メッセージ2で応答する

ポート	設定機能	操作	備考
TEL1	応答メッセージ2の録音※1	4 * 912	例:「ただいま留守にしております。 後ほどおかけ直しください」
TEL1	応答メッセージ2で応答する	4 * 42	
TEL2	応答メッセージ2で応答する	4 * 42	
TEL3	留守応答機能を使用しない	4 * 40	

※1 応答メッセージ2の録音はTEL2、TEL3ポートでも行えます。

## ● 応答動作

- 留守応答が設定されていると、次のようにになります。
- ① 電話がかかってくると自動着信します。
- ② 3秒後に設定されている応答メッセージを流します。
- ③ 応答メッセージ終了後、5秒で切断します。



ご注意

応答できないとき

- 応答メッセージが録音されていないときは、通常着信となります。
- 通信/通話中は、着信拒否(話中音)となります。
- 該当TELポートが使用中のときは(オフック状態も含む)は、着信拒否(話中音)となります。
- 呼出可能なTELポートがあるときは、通常の着信動作となります。

制限事項

- 留守応答中は、データ通信の発着信はできません。
- 留守応答中に別のTELポートで着信した場合、ナンバー・ディスプレイは動作せず通常の呼出ベルとなります。
- 留守応答と新フリー転送/着信転送を同時に設定した場合、留守応答が優先されます。

## 関連する機能

IV章8「許可した電話番号からの着信だけを受けるには(識別着信)」(P63)参照



ワンポイント

### ● 優先されるポートや機能

複数のTELポートに対し、異なる応答メッセージの留守電設定をすると、一番小さな番号のTELポート(例えばTEL1ポート)が優先されます。ダイヤルインなどが設定されていて、着信条件が異なるときは指定TELポートに着信します。  
プライベート着信や優先着信が設定されているTELポートがある場合は、次の順番で自動応答するTELポートが決まります。

- ①プライベート着信設定ポート ②優先着信設定ポート ③一番若いポート

## 1-1. 応答メッセージを録音する

録音するエリアを指定してTELポートに接続した電話機の受話器から応答メッセージを録音します。  
メッセージの録音は、連続して行うことができます。



本機には録音エリアを4つ(各16秒間)内蔵しています。つまり応答メッセージを4種類録音できる  
ということです。  
この録音したメッセージを留守応答機能で使用することができます。

下記操作を行うと、録音開始音「ピィピィ」が鳴りメッセージ録音が開始されます。  
メッセージ録音終了後に「#」を押して受話器を元に戻すと、本機が再起動して録音操作完了です。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタン  
を順番に押して設定します。

応答メッセージの録音開始

4 → \* → 9 → 1 → n

\*n は、エリア番号(1~4)



#### ●応答メッセージ録音時の便利な機能

録音をやり直すには

- ・応答メッセージ録音中に「9」を押すと、録音がキャンセルされ新たな応答  
メッセージを録音できます。「ピィピィ」という録音開始音が鳴りますので、  
録音し直してください。

録音をキャンセルするには

- ・応答メッセージ録音中に「\*」「1」「2」「3」「4」のいずれかを押すと、  
録音をキャンセルできます。

メッセージを連続録音するには

- ・録音後、受話器を戻さず以下のダイヤルボタンを押すと、応答メッセージの  
連続録音が可能です。

「1」:エリア1のメッセージを録音  
「2」:エリア2のメッセージを録音  
「3」:エリア3のメッセージを録音  
「4」:エリア4のメッセージを録音

メッセージを確認するには

- ・録音後、受話器を戻さずに「\*」を押すと録音したメッセージが確認できます。



### ご注意

- データ通信、電話機使用中は録音できません。
- 複数ポートから同時に録音することはできません。
- 録音操作を開始すると、録音の終了まで通話・通信、本機のファンクションキー操作等、何も行えなくなります。また、録音終了後、自動的に再起動します。
- 音声が開始されるまでの無音部分と、音声が終了してからの録音終了までの無音部分は、録音メッセージから削除されます。
- 録音開始後、8秒間連続無音のとき「ピー」という完了音が鳴り録音をキャンセルします。
- 録音動作がキャンセルされた場合、以前の録音メッセージが残ります。
- 録音メッセージは全TELポート共通であり、どのTELポートから録音しても最後の録音が有効となります。
- 電源を切っても一度録音されたメッセージは消去されませんが、次の場合消去されます。
  - ・全設定初期化(ファンクションキーを押しながら電源ON、AT&F2、AT&F9)
  - ・ファームウェアのバージョンアップ時

## 1-2. 応答メッセージを確認する

録音したメッセージを再生することができます。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

応答メッセージの再生

4 → \* → 9 → 2 → n

\* n は、エリア番号(1~4)



### ご注意

- 未録音時はいきなり完了音が鳴ります。
- データ通信中、電話着信中、電話使用中のときは再生できません。
- 設定による応答メッセージの再生中は、すべての着信を拒否し他のTELポートのオフックはビジーとなります。

## 1-3. 電話機から留守応答を設定する

電話着信に無条件に応答するか、識別着信での着信拒否に応答するかを設定します。  
また、使用する応答メッセージも同時に指定します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

留守応答を使用しない[初期値]      **4 → \* → 4 → 0**

着信に対して

応答メッセージ(エリア1)で応答      **4 → \* → 4 → 1**

応答メッセージ(エリア2)で応答      **4 → \* → 4 → 2**

応答メッセージ(エリア3)で応答      **4 → \* → 4 → 3**

応答メッセージ(エリア4)で応答      **4 → \* → 4 → 4**

識別着信で着信拒否対象に対して

応答メッセージ(エリア1)で応答      **4 → \* → 4 → 5**

応答メッセージ(エリア2)で応答      **4 → \* → 4 → 6**

応答メッセージ(エリア3)で応答      **4 → \* → 4 → 7**

応答メッセージ(エリア4)で応答      **4 → \* → 4 → 8**

## 1-4. ファンクションキーから留守応答を設定する

本機のファンクションキーにより「留守応答」のセットや解除が行えます。  
セットや解除を行うには、次の設定が必要です。

### (1) ファンクションキーの割り当て

ファンクションキーを「留守応答」の設定用に指定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

**1 → \* → 7 → 5 → 1**

## (2) ファンクションキーの定義(動作内容の設定)

ファンクションキーを押したときに、どのように留守応答を設定するか指定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

着信応答(エリア1)のON/OFF[初期値]	4 → * → 5 → 1
着信応答(エリア2)のON/OFF	4 → * → 5 → 2
着信応答(エリア3)のON/OFF	4 → * → 5 → 3
着信応答(エリア4)のON/OFF	4 → * → 5 → 4
識別着信拒否応答(エリア1)のON/OFF	4 → * → 5 → 5
識別着信拒否応答(エリア2)のON/OFF	4 → * → 5 → 6
識別着信拒否応答(エリア3)のON/OFF	4 → * → 5 → 7
識別着信拒否応答(エリア4)のON/OFF	4 → * → 5 → 8

## (3) ファンクションキーの有効/無効設定

各TELポート個別に、ファンクションキーでの留守応答設定を認めるかどうかを指定します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ファンクションキー有効[初期値]	4 → * → 6 → 0
ファンクションキー無効	4 → * → 6 → 1

#### (4) ファンクションキーを押した場合の設定の変化

ファンクションキーに着信応答(エリア2)のON/OFF(4 \* 52)が設定されているとします。

- ファンクションキーが有効なTELポートがすべて「4 \* 40」(留守応答しない)

のときは、有効なTELポートの設定が「4 \* 42」(エリア2の着信応答)に変わります。

(例)

TELポート	TEL1	TEL2	TEL3
ファンクションキー有効/無効	有効	有効	有効
ファンクションキーを押す前の設定	4 * 40	4*40	4 * 40
ファンクションキーを押したとの設定	4 * 42	4*42	4 * 42

- ファンクションキーが有効なTELポートのうち、ひとつでも「4 \* 40」(留守応答しない)

以外になっているときは、有効なTELポートの設定が「4 \* 40」に変わります。

(例)

TELポート	TEL1	TEL2	TEL3
ファンクションキー有効/無効	有効	有効	有効
ファンクションキーを押す前の設定	4 * 42	4*40	4 * 40
ファンクションキーを押したとの設定	4 * 40	4*40	4 * 40

## 1-5. ベルを鳴らしたあとに留守応答する(遅延留守応答)

電話がかかってきたときに、すぐに留守応答せず、呼出ベルを設定された回数鳴らしてから留守応答するようにすることができます。

呼出ベルが鳴っているときに受話器を取ると、留守応答されずに通話できます。

### 【設定手順】個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

遅延留守応答[初期値 4回]

4 → \* → 7 → 呼出回数

\* 呼出回数は、0～9(回)。0を指定すると、呼出ベルを鳴らさずすぐに留守応答します。

## 2 別々の電話の二人と話す(三者通話)

三者通話は、通話中に別の相手(外線)に電話をかけて、他の二人と話ができます。キヤッチホンのように相手を切り替える方法と、三人同時に通話する方法の2種類があります。契約が必要なフレックスホンと不要な疑似フレックスホンがあります。設定や操作は同じです。契約の有無は本機の起動時に判別します。

### 2-1. 相手を切り替えて話す(切替モード)

#### 操作手順

- |      |             |
|------|-------------|
| 保留切替 | [フッキング] → 1 |
| 通話終了 | [オンフック] する  |

#### Check!

フッキングの初期値は”無効”です。フッキングを利用するには、VII章1-1.「フッキングの有効/無効の設定」(P105)を参照してください。

#### 操作例

もう一度はじめの相手と話すには(切替)

- ① 「フッキング」をして、「1」を押します。\*
- ② あとからかけた相手が保留になり、はじめの相手と話せるようになります。  
※ フッキングと「1」で、交互に相手を切り替えることができます。  
フッキング後、「1」を押し忘れても約3秒後に相手が切り替わります。

電話を切るには

- ① 相手と話し終わったら受話器を戻します(オンフック)。
- ② 保留中の相手がいるときは、呼出ベルが鳴ります(呼び戻し)。

相手が先に電話を切ったら

- ① 受話器から聞こえる切断音を確認して「フッキング」します。
- ② 保留中の相手がいるときは、その相手と話ができます。  
保留中の相手がいないときは、受話器から切断音(話中音)が聞こえます。



#### ワンポイント

- フッキングではなくオンフックをした場合は?  
保留中の相手がいると呼出ベルが鳴ります(呼び戻し)。

#### 関連する機能

VII章1-5.「通話を保留にして別の相手に電話をかける(通信中発信)」(P47)参照

## 2-2. 三人同時に話す(ミキシングモード)

キャッチホンまたは通信中発信で、通話中の相手と保留中の相手がいるときに、保留中の相手を含めて三人で話ができます。

### 操作手順

- |         |            |
|---------|------------|
| ミキシング開始 | [フッキング]→ 3 |
| ミキシング終了 | [フッキング]→ 1 |

### 操作例

ミキシングモードにする

- ① 二人の相手を切り替えて通話しているとき、「フッキング」をして「3」を押します。  
フッキング後、「ツツツツツツ…」という完了音が鳴っている間に「3」を押してください。
- ② 3人で話せるようになります。

ミキシングモードを終了する

- ① 「フッキング」をして、「1」を押します。
- ② ミキシングモードにする前の状態に戻ります。



ご注意

疑似三者通話は、他のポートが使用中の場合使えません。

### 3 特定の相手によってベルの鳴らし方を変えるには

着信時に特定の相手からの通話かどうかを、着信音で識別できます。

契約が必要な「INSなりわけサービス」と、契約が不要な「疑似なりわけ」の2種類があります。

#### 3-1. NTT サービスを使う

相手を特定するNTTの付加サービス(有料)には、「INSなりわけサービス」と「INSメンバーズネットのオンネット着信音識別」があります。

##### ● INSなりわけサービス

契約すると、次の3つの機能が使えるようになります。

識別リング機能 : 登録した相手からの着信を通常とは異なる呼出ベルで鳴動させます。

セキュリティ機能 : 登録した相手からの通信のみを着信させます。

選択コールウェイティング機能

: 通信中に新たな着信があった場合、登録した相手からの着信を通常とは異なる割込音で通知します。



ご注意

- 相手をNTT交換機に登録するには自己アドレスの設定が必要です(P50)。
- 識別したい相手の電話番号の登録方法(登録可能件数)や設定、操作方法などはNTTにお問い合わせください。

##### ● オンネット着信音識別

INSメンバーズネットに加入している回線に本機を接続している場合、同じINSメンバーズネットのグループ内から着信があると通常とは異なる呼出ベルで鳴動させます。

##### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

メンバーズなりわけ禁止[初期値]

1 → \* → 9 → 2 → 0

メンバーズなりわけ許可

1 → \* → 9 → 2 → 1

## 3-2. 疑似なりわけを使う

「INSなりわけサービス」の識別リングング、選択コールウェイティングと同様の機能です。短縮/共通短縮ダイヤルに登録した相手からの電話がかかってきたときに、呼出ベル・割込音を「INSなりわけサービス」と同じように変更します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

疑似なりわけ禁止[初期値]

1 → \* → 4 → 0

疑似なりわけ許可

1 → \* → 4 → 1



### ご注意

- 短縮/共通短縮ダイヤルの相手番号が市外局番から登録されていないと、疑似なりわけ機能が正常に動作しません。
- 疑似なりわけをするには、本機に発信者番号が通知される必要があります。
- アナログ電話回線からの発信者番号通知については「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。



### ワンポイント

- TELポートごとに疑似なりわけをする  
例えばTEL1ポートの短縮ダイヤルのみに登録している相手から電話がかかった場合には、TEL1ポートの電話は通常と異なる呼出ベルで鳴り、TEL2ポートの電話(着信制限をしていない限り)は通常の呼出ベルで鳴ります。

### 関連する機能

II章5「短縮/共通短縮ダイヤルを登録/変更するには」(P42)参照

### 3-3. 内線の鳴らし方を変える(内線呼出ベル)

電話が外線からなのか内線からなのかを区別するために、内線呼出ベルを通常の呼出ベルよりも短いサイクルで鳴らすことができます。

#### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

通常呼出ベル[初期値]	9 → * → 3 → 0
短いサイクルベル	9 → * → 3 → 1



ご注意

- 短いベルのサイクルにすると内線転送や内線着信時、FAXなどが応答しない場合があります。
- 短いサイクルのベルにすると、内線時のナンバー・ディスプレイは正常に動作しません。

# 4 コールバックを使うには

短縮ダイヤル(00～19)に登録されている相手から電話がかかってきたときに、自動的に電話をかけなおす(コールバック)ようにできます。

## 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

コールバック禁止[初期値]	1 → * → 0 → 0
コールバック許可	1 → * → 0 → 1

## 使用例

携帯電話から本機に電話をかけて、コールバック機能を使う

(コールバックを許可された電話機からみた操作です)

- ① 許可された携帯電話から本機に電話をかけます。
- ② 呼出音が聞こえたら、すぐ(呼出音2回:7秒以内)に電話を切ります。
- ③ 携帯電話の呼出ベルが鳴りますので、オフックして通話します。



### ワンポイント

- コールバックがかかってきたときの本機の動作  
受話器を取って呼出音が聞こえていたら、コールバックをしています。
- コールバックをしたくないときには…  
電話を切らずに7秒以上呼び出してください。



### ご注意

- コールバックをするには、本機に発信者番号が通知される必要があります。
- アナログ電話回線からの発信者番号通知については「INSナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。
- MP(64K+64Kbps)通信中は、使用できません。
- 遅延転送や遅延留守応答の設定が入っている場合は、使用できません。

## 関連する機能

II章5「短縮/共通短縮ダイヤルに登録/変更するには」(P42)参照

# 5 アナログポート指定呼出

着信時にあらかじめ録音した応答メッセージを流し、相手側のプッシュボタン操作で、TELポートの選択着信を可能にする機能です。

アナログポート指定呼出動作として「簡易FAX切替モード」と「3ポート選択モード」があります。

簡易FAX切替モード：TEL3ポートにFAX機の接続を想定したモード

3ポート選択モード：3つのTELポートを任意に指定できるモード

## 5-1. アナログポート指定呼出の使い方

外から電話をかけて、アナログポート指定呼出機能を使うときは、次のような手順となります。

①かけた側の電話には呼出音が1回聞こえます。

受けた側(アナログポート指定呼出が設定された側)では呼出ベルは鳴りません。

②指定された応答メッセージが流れます。

③「ピー」音が1秒鳴ります。

④かけた側のダイヤル入力で、指定された動作に対応した呼出TELポートに呼出ベルが鳴ります。

### 関連する機能

VI章1-1.「応答メッセージを録音する」(P89)

VI章1-2.「応答メッセージを確認する」(P90)



### ご注意

以下の場合は、アナログポート指定呼出は動作しません。

- リモコン設定、プライベート着信(登録された相手からの電話の場合)、即時着信転送の場合は、それぞれの動作がアナログポート指定呼出の設定よりも優先されます。
- MP(64K+64Kbps)でデータ通信の場合は、通常着信動作となります。
- 留守応答を設定した場合は、留守応答動作が優先されます。
- 指定エリアに録音がない場合、通常着信動作となります。
- アナログポート指定呼出動作中に別の着信があった場合は、別の着信を拒否します。
- 通話中のポートがある場合、通常着信動作となります。

## 5-2. アナログポート指定呼出の設定

アナログポート指定呼出を使うには、次の設定を行います。

- ① 応答メッセージを録音します。  
「VI章1-1. 「応答メッセージを録音する」(P89)参照
- ② 応答メッセージの選択の設定を変更します。  
「(1)応答メッセージの選択」(P102)参照
- ③ アナログポート指定呼出の利用設定をします。  
「(2)アナログポート指定呼出の利用設定」(P102)参照
- ④ アナログポート指定呼出の動作環境を変更します。  
「(3)アナログポート指定呼出の動作指定」(P102)参照
- ⑤ ダイヤル入力待ち時間の設定を変更します。  
「(4)ダイヤル入力待ち時間指定」(P103)参照

### 使用例

#### ● FAXを選択してかけてもらう

接続状態がTEL1, TEL2ポートに電話、TEL3ポートにFAXという場合。

設定機能	操作	備考
応答メッセージ4の録音	4 * 914	メッセージ：「電話の方は1を、FAXの方は0を押してください」
応答メッセージの選択	1 * 654	登録エリア4を選択
アナログポート指定呼出 (全てに対して)	1 * 62	_____
簡易FAX切替モード	1 * 630	初期値のままであれば設定不要
ダイヤル入力待ち時間	1 * 64n	必要に応じて設定

#### ● 短縮/共通短縮ダイヤルに登録されているお得意さまからの電話のとき、部署を指定してかけてもらう(それ以外の人からの場合は、通常呼出にする) 接続状態がTEL1ポートがサポート部、TEL2ポートが営業部、TEL3ポートが経理部の場合。

設定機能	操作	備考
応答メッセージ3の録音	4 * 913	メッセージ例：「呼び出す部署を番号で指定してください。お客様係は1を、営業部へは2を、経理部へは3を押してください。」
応答メッセージの選択	1 * 653	登録エリア3を選択
アナログポート指定呼出 (電話帳/短縮番号に登録した人のみ)	1 * 61	_____
3ポート選択モード	1 * 631	_____
ダイヤル入力待ち時間	1 * 64n	必要に応じて設定

## (1) 応答メッセージの選択

着信時に流す応答メッセージを選択します。指定した応答メッセージが録音されていないときは、通常の着信動作となります。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

エリア n の応答メッセージを流す[初期値 n=4] 1 → \* → 6 → 5 → n  
\* n は1~4の数字

## (2) アナログポート指定呼出の利用設定

アナログポート指定呼出を利用するかどうか、および対象を電話帳/短縮ダイヤルに登録された相手のみとするかどうかを指定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

アナログポート指定呼出をしない[初期値] 1 → \* → 6 → 0  
アナログポート指定呼出をする 1 → \* → 6 → 1  
(電話帳/短縮ダイヤルに登録した相手のみ)  
アナログポート指定呼出をする(すべてに対して) 1 → \* → 6 → 2  
\*「1 \* 61」が設定されている場合、電話帳や短縮ダイヤルに登録されていない相手からの電話は、通常の着信動作となります。

## (3) アナログポート指定呼出の動作指定

「簡易FAX切替モード」と「3ポート選択モード」の動作モードを指定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

簡易FAX切替モード[初期値] 1 → \* → 6 → 3 → 0  
3ポート選択モード 1 → \* → 6 → 3 → 1

- 簡易FAX切替モードでアナログポート指定呼出を利用すると…  
 ・応答メッセージのあとにダイヤル入力で「0」を押すとTEL3ポートを呼び出します。  
 ・応答メッセージのあとにダイヤル入力で「1」を押すとTEL3ポート以外を呼び出します。
- 3ポート選択でアナログポート指定呼出を利用すると…  
 ・応答メッセージのあとにダイヤル入力で「1」を押すとTEL1ポートを呼び出します。  
 ・応答メッセージのあとにダイヤル入力で「2」を押すとTEL2ポートを呼び出します。  
 ・応答メッセージのあとにダイヤル入力で「3」を押すとTEL3ポートを呼び出します。



### ご注意

- 指定TELポートがオンフック以外の場合、次の動作となります。  
 簡易FAX切替モード：通信を切断します。  
 3ポート選択モード：空きTELポートの一番小さい番号のポートを呼び出します。
- 無効なダイヤルが入力された場合は無視します。
- 簡易FAX切替モードでの「0」入力、および3ポート選択モードでTELポートが  
 指定された場合は、識別着信・着信制御・機器種別・ダイヤルイン・サブアドレスの  
 各機能チェックと、遅延着信転送、コールバックは行わずに指定されたTELポートを  
 呼び出します。

## (4) ダイヤル入力待ち時間指定

応答メッセージを流したあと、相手がダイヤルするまでの入力待ち時間を指定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

ダイヤル入力待ち時間 n 秒[初期値 n=0 10秒] 1 → \* → 6 → 4 → n  
 \* n は0~9の数字



### ご注意

指定したダイヤル入力待ち時間内に有効なダイヤルが入力されない場合には、次の着信動作となります。

簡易FAX切替モード：TEL3ポートを呼び出します。  
 3ポート選択モード：通常の着信動作となります。

# VII

## 電話の詳細な設定

# 1 フッキングの設定

## 1-1. フッキングの有効/無効の設定

フッキングの有効/無効を指定できます。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

フッキング無効[初期値]

9 → \* → 2 → 0

フッキング有効

9 → \* → 2 → 1

通信中発信用フッキングのみ禁止

9 → \* → 2 → 2



ご注意

- フッキングが無効でも、フッキング代用機能は使用できます。
- フッキングを有効にすると、オフフック認識時間が1秒未満の場合、自動的に1秒に設定を変更します。
- また再びフッキングを無効にしたとき、オンフック認識時間の設定を初期値に戻します。
- ビジネスホン、ME、ボタン電話、交換機、親子電話、ホームテレホンなど内線通話機能のある多回線収容型電話機器等では、フック(受話器を置くところのスイッチ)を「電話を受ける/切る」のみにしか使用できない(フッキングに使用できないことがあります)。

## 1-2. フッキングの微調整


フッキングの動作を微調整することができます。




ご注意

設定を変更すると、接続した電話機が誤動作する可能性があります。  
可能な限り設定を変更しないでください。

### ● フッキング有効時間とオンフック認識時間



### ● フッキング完了時間



## (1) フッキング有効時間

フッキングと認識する時間の最小値を調整します。

設定した時間よりも長ければフッキングとみなし、短い場合は無視します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

フッキング有効時間 n 秒 [初期値 n=1] 9 → \* → 2 → 3 → n

\* n は0~9の数字

0:約0. 03秒 1:約0. 1秒~9:約0. 9秒(0. 1秒単位)

## (2) オンフック認識時間

オンフックと認識する時間の最小値を調整します。

設定した時間より長ければオンフック(通話が切断された)とみなし、短い場合はフッキングとみなします。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

オンフック認識時間 n 秒 [初期値 n=3] 9 → \* → 2 → 4 → n

\* n は0~9の数字

0:約0. 2秒	1:約0. 3秒	3:約0. 4秒	5:約0. 5秒
4:約0. 6秒	5:約0. 7秒	6:約0. 8秒	7:約0. 9秒
8:約1秒	9:約2秒		

## (3) フッキング完了時間

通話中にフッキングを行ったときの、フッキング操作が完了するまでの時間を調整します。

### 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

フッキング完了時間 n 秒 [初期値 n=3] 9 → \* → 2 → 5 → n

\* n は0~9の数字

0:約3. 5秒 1:約1秒~9:約9秒(1秒単位)

## 1-3. フッキングを#ボタンで代用する(フッキング代用)

通話中に「#」を押すことで、フッキングをしたとみなすように設定できます。

「#」に続けて数字入力(ダイヤル入力)が必要です。数字を入力するまでに3秒経過すると無効になります。3秒過ぎてしまったときは、最初からやり直してください。

### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

代用禁止[初期値] 9 → \* → \* → 0

代用許可 9 → \* → \* → 1



#のあとに続けて数字を入れてください。

目的	フッキング操作	フッキング代用操作
通話・保留切替	[フッキング]1	#1
通信中転送	[フッキング]0	#0
内線転送 内線通話後転送 即時内線転送	[フッキング]2(TELポート番号)→ 通話 → [オンフック] [フッキング]2(TELポート番号)→[オンフック]	#2(TELポート番号)→ 通話 →[オンフック] #2(TELポート番号)→[オンフック]
三者通話(ミキシング) ミキシング開始 ミキシング終了	[フッキング]3 [フッキング]1	#3 #1
通信中機器移動 保留 再開	[フッキング]#(保留番号0~9) #保留番号(0~9)#	##(保留番号0~9) #保留番号(0~9)#
割込着信通話	[フッキング]	#1



### ご注意

- ステイミュラス手順中(IN5ボイスワープなど)、特殊ダイヤルには使用できません。
- フッキング代用を利用すると操作完了音がしません。
- 通話中にトーン信号(#など)を送信する場合には、フッキング代用禁止にしてください。



### ワンポイント

- 一時的にフッキング代用禁止にするには、電話番号の前に「185」を付けてダイヤルします。  
この一時停止は、基本的にその通話の間のみ有効ですが、通信中機器移動や内線転送を行なうと無効になります。

※ キーロック中は使用できません。

## 2 呼出音周波数の設定

TELポートへの着信時に本機が、アナログ機器を呼び出す時の周波数を変更する設定です。  
本機に接続したアナログ機器が着信できるか、ベルが鳴動しないときに設定変更を試してください。

### 設定手順 [個別設定]

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

呼出音周波数	約16.7ヘルツ [初期値]	9 → * → 6 → 0
	約20.0ヘルツ	9 → * → 6 → 1
	約25.0ヘルツ	9 → * → 6 → 2
	約33.3ヘルツ	9 → * → 6 → 3



### ご注意

- 本設定を行ったあとに受話器を置くと試験呼びだしを行います。  
受話器を取って再度、受話器を戻してください。
- ベルが鳴動するときに本設定を変更しないでください。  
ベルが鳴動しなくなることがあります。  
本設定は、安易に変更を行えないようにパソコン(設定ユーティリティ)では設定できないようになっております。

### 3 設定完了音の設定

TELポートから本機の設定を行ったときの設定完了音（「ツウツウツウツウ」という音）の時間を調節する設定です。

本機のTELポートと電話機の間にアダプタが入っており、設定完了音が聞こえないような場合に時間を見延ばすための機能です。

設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

設定完了音 n 秒[初期値 n=0] # → 0 → \* → 0 → \* → 2 → n

\* n は0~9の数字

0:2秒 1:1秒 2:3秒 3:4秒 4:5秒  
5:6秒 6:7秒 7:8秒 8:9秒 9:10秒

## 4 切断信号(CPC)の設定

着信による通話時に相手(発信者)が先に通話を切ったとき、切断を通知する信号を出すか出さないかを設定できます。

切断信号は、自動応答装置(留守番電話など)が相手切断を判断するための信号です。

設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

切断信号なし

$$\# \rightarrow 0 \rightarrow * \rightarrow 0 \rightarrow * \rightarrow 0 \rightarrow 0$$

切断信号あり「初期値」

$$\# \rightarrow 0 \rightarrow * \rightarrow 0 \rightarrow * \rightarrow 0 \rightarrow 1$$



不注意

内線通話終了時、切断信号(CPC)は出ません。

# 5 ファンクションキーの割り当て

本機のファンクションキーを「新フリー転送/着信転送」か「留守応答」のいずれかに機能を割り当てます。

## 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

新フリー転送/着信転送 [初期値]

1 → \* → 7 → 5 → 0

留守応答

1 → \* → 7 → 5 → 1

## 関連する機能

V章2-1. 「転送をする/やめる」(P71)参照

VI章1-4. 「ファンクションキーから留守応答を設定する」(P91)参照

# 6 キーロック種別の設定

本体右側面の設定スイッチによって、誤って設定を変更されることのないようロックすることができます。

(Ⅱ章2-4. 「設定変更を禁止する(キーロック)」(P33)参照)

設定禁止のとき、すべての設定をロックするのか、着信転送関連の設定を除いてロックするのかを指定できます。

## 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

キーロック一部設定可能[初期値]

1 → \* → 7 → 3 → 0

キーロック全設定不可

1 → \* → 7 → 3 → 1



ご注意

全設定不可とすると、フッキングおよびフッキング代用操作も行えなくなりますのでご注意ください。

## ● 一部設定可能のときに変更可能な設定

電話と設定ユーティリティから下記設定のみ受け付けます。

転送セット/解除(P71)

転送先番号設定(P72)

以上に加え、フッキングおよびフッキング代用操作も可能です。

# 7 機器種別の設定

機器種別としてHLC(高位レイヤ整合性)を設定することができます。

発信時にはHLCをつけて発信し、着信時にはHLCが一致する相手とのみ通信を行います。

設定により着信時にHLCを区別しないこともできます。

「任意」「電話」「FAX」の3種類の機器種別を設定することができます。

## 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

機器種別「任意」[初期値]      7 → \* → 1

機器種別「電話」      7 → \* → 2

機器種別「FAX」      7 → \* → 3

## 《HLCの種類について》

任意 電話、FAX、モデムどれでも着信させることができます。

また、発信時に機器種別指定なし(HLCを通知しません)で発信します。

電話 機器種別指定なしの着信と、HLCが「電話」の着信を受け付けます。

また、発信時にHLCに「電話」を指定して発信します。

FAX 機器種別指定なしの着信と、HLCが「FAX」の着信を受け付けます。

また、発信時にHLCに「FAX」を指定して発信します。



ご注意

- 機器種別を「任意」以外に設定すると、相手によっては発着信できなくなることがあります。
- 機器種別の情報は、アナログ電話回線からは通知されません。

## 7-1. 着信時に機器種別をチェックする/しない

## 設定手順 個別設定

設定を入れるTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

機器種別 チェックしない[初期値]      7 → \* → 0 → 0

機器種別 チェックする      7 → \* → 0 → 1

## 7-2. 発信時に機器種別を一時的に変更する

電話をかけるときに、その通話だけ機器種別を変更することができます。

### 操作手順

機器種別「任意」に変更して電話	1→ 8→ 1→ 電話番号 → #
機器種別「電話」に変更して電話	1→ 8→ 2→ 電話番号 → #
機器種別「FAX」に変更して電話	1→ 8→ 3→ 電話番号 → #



### ご注意

機器種別「FAX」(183)として電話をかけると、割込着信も禁止されます。

## 8 メンテナンス用暗証番号の設定

外部メンテナンス用の暗証番号を設定します。

### 設定手順 共通設定

本機のTELポートに接続している電話機から電話番号と同じように以下のボタンを順番に押して設定します。

メンテナンス用暗証番号の登録	1→ * → 7 → 4 → 暗証番号
削除[初期値]	1→ * → 7 → 4 → #
* 暗証番号は数字4桁で指定	

# VIII

## データ通信

# 1 データ通信の概略

ご利用できる通信モードおよびその概要は次のとおりです。

通信モードは、接続する相手先と合わさ必要がありますので、接続先がどの通信モードに対応しているかを確認してご利用ください。

## 1-1. 回線交換(INS-C)

電話等と同じ、通信チャネル(Bch/Bチャネル)を利用するモードです。

通信料金体系は電話と同一で、通信時間と距離によって算出されます  
(「離島に関する通信料金の特例」は、適用されません)。

### ■ 非同期/同期PPP(Point to Point Protocol)変換

非同期/同期PPP変換は、インターネットに接続するための通信モードです。

通信には、PPPに対応したアプリケーションが必要です。


### ■ MP(Multilink Protocol)

MPは、Bchを2つ同時に利用する(バルク通信)非同期/同期PPP変換です。

Bchを1つか利用しない非同期/同期PPP変換は通信速度64Kbpsですが、  
MPは倍の128Kbpsを提供します。

通信中にはBchがすべてふさがってしまう(「INSネット64」のBchは2つ)ために  
電話などは利用できなくなります。

この弊害を軽減するためにBODという機能があります。



#### ご注意

- 通信料金は、非同期/同期PPP変換通信の2倍かかります。
- 相手もMP通信に対応している必要があります。対応していない場合、接続できなかつたり、高額な金額を請求されることがあります。
- MPでの128Kbps通信を生かすには、端末(DTE)速度を230.4Kbpsにする必要がありますが、通常のパソコンのRS-232Cポートは対応していません。本機の端末速度を230.4Kbpsにてご利用の際には、市販の230.4Kbps対応RS-232Cポートをご利用ください。

## ■ BOD(Bandwidth on Demand)機能

MP通信でBchを2つ同時に使用しているとき、データ通信量やTELポートに接続した電話機で発着信することにより、Bchを自動的に追加/削除する機能です。

リソースBOD : MP通信でBchを2つ同時に使用していてもTELポートに接続した電話機で発着信することができます。


スループットBOD : MP通信で、データ量が少ないときにはBch1つで通信を行い、データ量が多いときはBch2つで通信を行います。



ご注意

BOD機能を使うためにはNTTの「通信中着信通知サービス」の契約が必要です。

## ■ PIAFS(PHS Internet Access Forum Standard)



主にPHSとモバイル通信を行うためのモードです。32Kbpsに対応しています。  
非同期無手順のアプリケーションで、通信が行えます。

### ■ V.110非同期

V.110という速度整合方式を利用する非同期通信モードです。  
9600/19.2K/38.4Kbpsに対応しています。

## 1-2. パケット交換(INS-P)

パケット通信とは、主に通信で送受信するデータ量によって課金される通信モードです。  
パケット通信には、通信チャネル利用のBchパケットと制御チャネル(Dch/Dチャネル)利用のDchパケットがあります。本機は、Dchパケットモードに対応しています。



ご注意

- Dchパケット交換は契約が必要です。
- Dchパケット交換を行うためには、各種設定が必要になります。
- 相手もDchパケット交換を契約している必要があります。

## 2 インターネットに接続する

### 2-1. 始める前に

DATAポートあるいはUSBポートを使用してインターネットに接続する際に、お客様に行って頂く必要のある事柄を以下に説明します。



- Windows用モデム定義ファイルは、下記のOSに対応しています。  
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7  
インストール時に警告がますが、ご使用上、支障ありません。
- モデム定義ファイルは発信のみに対応しています。
- インターネットサービスプロバイダへのダイヤルアップ接続についてはインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。
- 表記対応OS以外についてはお客様自身の責任においてご使用ください。
- インターネットサービスプロバイダへのダイヤルアップ接続以外のデータ通信やリモートアクセスサービスを使用したデータ通信などについては、お客様自身の責任においてご使用ください。
- USBケーブルが本機に接続されると、RS-232Cポートでデータ通信中であっても回線をいったん切断します。また、USBケーブルが外された場合は、データ通信中でも回線を切り替えます。DATAポートとUSBポートを切り替える場合、データ通信中のときはいったんデータ通信を終了させてから行ってください。
- USBポートでデータ通信中に、他のUSB機器の抜き差しや電源のオン/オフは行わないでください。  
データ通信が切断されます。

#### ● インターネットサービスプロバイダへの加入手続き

インターネットへの接続を行う場合は、サービスを提供するインターネットサービスプロバイダへの加入手続きを行ってください。また、接続に必要なソフトのインストールが終了したら、プロバイダ提供の資料もしくは指示に従って、プロバイダとの接続の準備を行ってください。

#### ● 本機とパソコンおよびISDN回線との接続確認

通信を始める前に、I章5「接続のしかた」(P11)を参照して、本機にパソコンとISDN回線を接続してください。

##### ISDN回線との接続確認

I章5-7. 「回線との接続を確認する」(P19)を参照してISDN回線との接続を確認してください。

##### パソコンとの接続確認

I章5-4. 「パソコンを接続する」(P14)を参照してパソコンとの接続を確認してください。  
また、通信ポート COM (x) をパソコンの取扱説明書で確認してください。

# 3 インターネット以外の接続について

インターネット以外でデータ通信を行う場合は、以下のことを参考にしてください。



ご注意

- インターネットサービスプロバイダへのダイヤルアップ接続以外のデータ通信や、リモートアクセスサービスを使用したデータ通信などについては、お客様自身の責任においてご使用ください。
- 非同期/同期PPP変換、MPIによる通信を行う場合、通信ソフトもPPP手順に対応している必要があります。

## 3-1. データ通信に必要なこと

### (1) 通信相手と同じ通信方法にする。

通信方法には、大きく分けてデジタル通信とアナログ通信の2種類があります。  
本機のDATAポートやUSBポートを使用するとデジタル通信モードになります。  
相手がモデムの場合、本機のDATAポートやUSBポートによる通信は行えません。

### (2) 相手と同じ通信手順にする。

デジタル通信モードでも通信手順が複数あります。  
通信手順を合わせないと接続を拒否されたり接続してもデータの送受信ができません。  
通信手順は、必ず合わせてください。

### (3) 通信ソフト(プログラム)の設定

通信ソフトに必要な設定は、使用するパソコンの通信ポート設定(ポート指定、本機との通信速度など)と通信手順の設定です。  
通信ソフトにより通信手順の設定は異なりますが、大きく分けると2通りの方法に分かれます。  
・モデム定義を使用する  
　通信手順ごとに用意されていますので、用途にあったモデム定義ファイルを選択してください。  
・初期化コマンドを追加で入れる  
　通信設定については、通信ソフトの会社などにお尋ねください。  
　必要な手順が判れば添付CD-ROMのATコマンドやレジスタの設定を参照して必要な設定を追加してください。

#### ●初期化コマンド例

通信速度・モード	設定値
V.110非同期	ATE0Q0V1X1¥Q3G1=1
非同期/同期PPP変換	ATE0Q0V1X1¥Q3G1=2
MP	ATE0Q0V1X1¥Q3G1=0
PIAFS 32K	ATE0Q0V1X1¥Q3G1=5

0 :数字の「0」

O:英大文字の「O」

## 3-2. データ通信で着信する

### (1) 電話番号による着信の選択

- ・デジタル通信モードで着信すると、本機のDATAポートかUSBポートに着信を通知します。TELポートと分けるために別途電話番号を契約する必要はありません。
- ・番号による着信の区別を行う場合、本機の初期値は、契約者回線番号のみ着信です。追加番号の着信を許可するには、本機の“C61”レジスタに追加番号を設定してください。なお、i・ナンバーの場合、TELポートの設定(3 \* 8や3 \* \*)も必要です。設定方法は、Windowsのモデム定義ファイルを使用される場合は、モデム定義ファイルの「追加設定」に”C61=追加番号”を入れてください。  
上記以外は、あらかじめ設定をターミナルソフトで設定、保存してください。

### (2) 通信手順による着信の選択

- ・“G11”レジスタにより、着信を許可する通信手順を選択することができます。  
全ての着信を拒否することもできます。

## 3-3. FAX ソフトを使う

通常のFAXソフトは、TA(ターミナルアダプタ)に対応しておりません。  
FAXソフトで、パソコンからFAXを送る場合は、別途FAXモデムを用意して、「パソコン」→「FAXモデム」→「TELポート」経由で接続/使用してください。  
FAXソフトの設定で選択する機器は、「FAXモデム」となります。

## 3-4. データ通信での発信者番号通知について

DATA(USB)ポートを使用して、デジタル通信モードで発信するときに、相手へ追加番号を通知したい場合は、本機の“C61”レジスタに追加番号を設定してください。  
設定方法は、Windows用モデム定義ファイルの「追加設定」に”C61=追加番号”を入れてください。  
上記以外の設定は、あらかじめターミナルソフトで設定し、保存してください。

# **IX**

## **付録**

# 1 本機のバージョンアップ

本機には、ファームのバージョンアップ機能があります。

バージョンアップを行うことにより、本機の機能を改善することができます。

バージョンアップには、専用ユーティリティとファームデータが必要です。

バージョンアップを行う場合には、以下の説明を参考にしてください。

専用ユーティリティは添付CD-ROMにて、最新ファームデータは弊社ホームページにて提供されます。



## ご注意

- 本機のファームウェアのバージョンアップは必ず行うものではありません。  
弊社ホームページ([www.alexon.co.jp](http://www.alexon.co.jp))の本機用バージョンアップされたファームウェアの  
「更新履歴」をご覧頂きご判断ください。
- 本ユーティリティはWindows 2000/XP/Vista/7に対応しています。
- 本ユーティリティをUSBでご利用になる場合は、予めUSBドライバをインストールする  
必要があります(USBのインストール方法は、添付CD-ROMをご参照ください)。

## 1-1. ユーティリティのインストール

添付のCD-ROMには、バージョンアップユーティリティソフトが収録されています。

下記のインストール方法に従って、お手持ちのパソコンにユーティリティをインストールしてください。

- ① 添付のCD-ROMをご利用のパソコンにセットします。
- ② CD-ROMのメニュー画面が表示されます。  
本機の機種名をクリックします。
- ③ 本機のメニュー画面で、「バージョンアップユーティリティのインストール」をクリックします。  
インストールを開始します。以後画面の指示に従って、インストール先を指定してください。

## 1-2. ファームデータの用意

ファームデータとは、本機を動作させる内部プログラムのことです。

最新のファームデータは、ALEXONホームページ([www.alexon.co.jp](http://www.alexon.co.jp))より、ダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすることにより、ファームデータが作成されます。

作成されたファームデータは、「TD580.xxx」という形式になります。

”xxx”がバージョン番号です。



ご注意

- ファームデータは、本機用をお選びください。  
間違ったファームデータにてバージョンアップを行うと正常に動作しません。
- ダウンロードしたファイルは、そのままではご使用できません。

## 1-3. バージョンアップを行う



ワンポイント

- バージョンアップを行うと設定が初期化されることがあります。  
念のためバージョンアップ前に設定ユーティリティによりTELポートの設定をパソコンに保存して  
おくことをお奨めします。
- バージョンアップを行うと下記の設定が変更されますが、インターネットを使用するには影響  
ありません。  
コマンドエコー、リザルトコードの有無、リザルトコードの表示形式



ご注意

- パソコンと本機のDATAポートもしくはUSBポートが接続され、なおかつ接続したパソコンとポートが  
使用可能な状態であることが必要です。
- バージョンアップ作業中は、電話が一時的に使用できなくなります。
- バージョンアップ作業中は、本機とパソコンの電源を切らないでください。

- (1) バージョンアップユーティリティを起動する  
タスクバーより「ISDN TA バージョンアップユーティリティ」を起動します。
- (2) フームデータを選択する  
バージョンアップユーティリティの「参照」ボタンをクリックして用意したフームデータを選択します。
- (3) 接続ポートを選択する  
接続ポートの右側にある▼をクリックして、設定ユーティリティが動作する通信ポートを選択します。
- (4) フームデータを更新する  
バージョンアップユーティリティの「実行」ボタンをクリックします。  
バージョンアップの途中で、本機は自動で再起動します。  
再起動後、終了画面が表示されます。  
「OK」ボタンをクリックするとバージョンアップ作業が終わります。



#### ご注意

- フームデータは、必ず、本機用を選択してください。  
間違ったフームデータにてバージョンアップを行うと、正常に動作しません。
- バージョンアップ中は、本機とパソコンの電源を切らないでください。

## 2 困ったとき

主なトラブルの現象ごとに、解決策を説明しています。なお、設定方法に関しては、接続電話機による方法を記載しております。

また、記載されていないトラブルが発生した場合や記載している解決策で解決されない場合には、お買い上げの販売会社またはALEXONサポートセンタにご相談ください。

### [電話機からの設定関係]

こんなとき	処置
受話器を取っても無音	<b>本機の電源が入っていますか？</b> <b>電話機とTELポートの配線があっていますか？</b> 受話器を取った時、本機のTEL1/TEL2/TEL3のLEDが点滅していないければ、正しく接続されていません。
設定しても「ツー」という発信音のまま	<b>電話機のダイヤル方式はPB方式ですか？</b> PB方式の電話機でしか設定できません。
設定したあとに「ツー、ツー」という話中音になる	<b>設定手順が間違っていませんか？</b> <b>設定禁止（キーロック）にされていますか？</b> 設定禁止（キーロック）状態では、設定出来ません。 <b>外線発信できる状態ですか？</b> 電話機によっては、内線状態で本機に接続していないことがあります。

### [電話の発信関係]

こんなとき	処置
受話器を取っても無音	<b>本機の電源が入っていますか？</b> <b>電話機とTELポートの配線があっていますか？</b> 受話器を取った時、本機のTEL1/TEL2/TEL3のLEDが点滅していないければ、正しく接続されていません。
電話をかけても「ツー」という発信音のまま	<b>電話機のダイヤル方式はPB方式ですか？</b> 電話機と本機のダイヤル方式を合わせてください。
電話をかけると「ツー、ツー」という話中音になる	<b>ISDN回線が正しく配線されているか確認してください。</b> 本機のACT LEDが点滅しているとISDN回線が正しく接続されません。 <b>特定の相手だけの場合（他の相手には、電話がかけられる）</b> 本機の“機器種別”，“発信制御”的設定を確認してください。

こんなとき	処置
電話をかけると“電話局からのアナウンス”が聞こえる	<b>特定の相手だけの場合(他の相手には、電話がかけられる)</b> 本機の“機器種別”, “発信者番号通知”的設定を確認してください。
電話番号が相手に通知されない	本機の発信者番号通知設定を“通知する”に設定してください。
特定の相手にだけFAXを送れない	<b>特定の相手に電話をかけられるか確かめてください。</b> 電話がかかる場合、本機の音量を調節してFAXしてみてください。

### [電話の着信関係]

こんなとき	処置
電話を受けることができない(電話をかけられたると話中である)	<b>本機の電源が入っていますか?</b> ISDN回線が正しく配線されているか確認してください。 本機のACT LEDが点滅しているとISDN回線が正しく接続されていません。 <b>着信制御で着信禁止にしていませんか?</b>
電話がかかって来ても呼出ベルが鳴らない	本機に接続されている、電話機の呼出音量を確認してください。 <b>本機のTELポートで電話機を接続していないTELポートのLEDが点滅していませんか?</b> 電話機を接続していないTELポートは、“着信禁止”に設定してください。 <b>“転送/留守”的LEDが点灯していませんか?</b> LEDが点灯している場合は、転送が設定されています。 転送を解除してください。 <b>“転送/留守”的LEDが点滅していませんか?</b> LEDが点滅している場合は、留守応答が設定されています。留守応答を解除してください。
契約者回線番号に着信せず話中になる(追加番号は着信する)	<b>「5 * 契約者回線番号#」の設定を行って見てください。</b> 着信した場合、グローバル着信がダイヤルインの契約になっています。
追加番号に着信せず契約者回線番号に着信する	<b>i・ナンバーの設定を行っていますか?</b> 設定を行っていない場合、全て契約者番号として着信します。必ず登録してください。
G4-FAXで受信できない	<b>本機以外のISDN機器が接続されていませんか?</b> 接続されていた場合、機器を外して試してください。 正常に動作した場合、外した機器の対策をしてください。

こんなとき	処置
呼出ベルが鳴っているときに、受話器をとるとすぐに切れてしまう	ナンバー・ディスプレイの設定をしていませんか？ ナンバー・ディスプレイに対応していない電話機やナンバー・ディスプレイを受ける設定になっていない電話機を接続して、本機にナンバー・ディスプレイの設定をすると着信できなくなります。 キヤッチホン・ディスプレイの設定も同じです。

#### [電話の転送関係]

こんなとき	処置
転送されずTELポートに着信する	“転送”的LEDが点灯していますか？ 転送には、“転送先の登録”，“転送先の選択”，“転送のON/OFF”的設定が必要です。 着信するTELポートに転送設定を行いましたか？ 同時に着信するTELポートすべてに転送設定を行う必要があります。
転送の設定を行っているのに、転送されないことがある	転送の方法は、新フリー転送ですか？ 新フリー転送はISDNの2チャンネルを使用します。 1チャンネルでも使用していると、転送できません。 1チャンネル使用中でも転送を行いたい場合、NTTの付加サービス(有料)をご利用ください。
通信中転送ができない	通話相手が保留になりますか？ 通話相手が保留にならず切れてしまったりする場合、フッキングの設定が必要です。 フレックスホンを契約していますか？ フレックスホンの場合、転送先がNTT以外の時、発信や通信中転送ができないことがあります。 NTTに通信中転送可能な相手かをご確認ください。

#### [電話の代表組関係]

こんなとき	処置
着信が次の回線に流れない	2チャンネルとも通話状態ですか？ アナログ回線と異なり、本機に接続したアナログ機器の受話器を上げた状態や本機のTELポートを着信禁止にする方法では、着信は次の回線に流れません。流れには、2チャンネルが塞がっている必要があります。 通信中着信通知サービスを契約していますか？ 契約していれば契約を解約してください。
意図したTELポートへ着信できない	代表ダイヤルインの契約ですか？ 代表ダイヤルインの仕組み上TAなど1回線収容の装置では対応できません。

## [インターネット関係]

こんなとき	処置
インターネットへ接続操作をしたときに 「モデムから応答がない」状態になる	<b>パソコンの設定で、接続する方法を本機にしていますか？</b> <b>接続操作時、本機のDATA/RDY LEDが点灯しますか？</b> 点灯していないければ 1. RS-232C(ストレート)ケーブルで接続してください。 2. パソコンの通信ポートが使用できるのか確認してください。 内蔵機器などで使えない場合があります。
インターネットへ接続操作をしたときに 「相手と接続ができない」状態になる	<b>ISDN回線が正しく配線されているか確認してください。</b> 本機のACT LEDが点滅しているとISDN回線が正しく接続されていません。 <b>接続操作で、本機のMODE LEDが点灯しますか？</b> 点灯していないと相手の電話番号やパソコンの接続設定を見直してください。点灯していると通信モードの指定やネットワーク設定を見直してください。
インターネットに接続に時間がかかる	<b>パソコンのネットワーク設定をプロバイダの推奨設定に合わせていますか？</b>
インターネットに接続できるがホームページが読めない	<b>パソコンのネットワーク設定をプロバイダの推奨設定に合わせていますか？</b>
MP通信中電話が着信しない	<b>通信中着信通知サービスを契約していますか？</b> 通信中着信通知サービスを契約してください。
インターネット中に電話が着信しない	<b>本機のMODE LEDが点滅していますか？</b> 点滅していればMP通信ですので、通信中着信通知サービスを契約するか、通信モードを64K PPPに変更してください。

# 3 通話操作一覧

表中の「フッキング」は、キヤッチ(ホン)ボタンでも代用可能です。

「\*」、「#」など特殊記号が必要な操作はDP(ダイヤル)方式の電話機では使用できません。

Fマークが入っている操作のフッキングは、フッキング代用機能を許可にするとフッキングの代わりに「#」で同様のことができます。

目的	操作(PB)	頁
<b>電話をかける</b>		
普通にかける (電話番号) # <sup>※1</sup>		44
サブアドレスを付けてかける (電話番号) * (サブアドレス) # <sup>※1</sup>		53
短縮ダイヤルからかける * (短縮番号)		44
リダイヤル **		48
<b>キヤッチホン(割込着信)を禁止して電話をかける<sup>※2</sup></b>	-ブリフィックス発信 - 180(電話番号) # <sup>※1</sup>	59
<b>機器種別を変更して電話をかける<sup>※2</sup></b>	-ブリフィックス発信 - 機器種別「任意」 181(電話番号) # <sup>※1</sup> 機器種別「電話」 182(電話番号) # <sup>※1</sup> 機器種別「FAX」 183(電話番号) # <sup>※1</sup>	113
<b>発信者番号通知を変更して電話をかける<sup>※2</sup></b>	-ブリフィックス発信 - 電話番号を知らせない 184(電話番号) # <sup>※1</sup> 電話番号を知らせる 186(電話番号) # <sup>※1</sup>	50
<b>フッキング代用を一時停止にして電話をかける<sup>※2</sup></b>	-ブリフィックス発信 - 185(電話番号) # <sup>※1</sup>	107
<b>他のTELポートを呼び出す</b>	-内線呼出 - TEL1ポート呼出 1# DP(ダイヤルパルス)の場合、221 TEL2ポート呼出 2# DP(ダイヤルパルス)の場合、222 TEL3ポート呼出 3# DP(ダイヤルパルス)の場合、223	46
<b>通話中にかかってきた別の電話を受ける</b>	-キヤッチホン - [フッキング] F (#1)	57
<b>通話を保留にして他の電話をかける</b>	-通信中発信 - [フッキング] 1 <sup>※3</sup> (電話番号) # <sup>※1</sup> F	47
<b>保留中の電話と切り替える</b>	-通話・保留切替 - [フッキング] 1 <sup>※3</sup> F	94
<b>保留中の電話と通話中の電話をつなげる</b> <b>または、三者通話中に自分が接する</b>	-通信中転送 - [フッキング] 0 <sup>※3</sup> F	84
<b>他のTELポートを呼び出し、通話中の電話をまわす<sup>※4</sup></b>	-内線転送 - 呼出TELポートと話してまわす [フッキング] 2 <sup>※3</sup> (呼出ポート番号) <sup>※5</sup> → 通話 → [オンフック] F 呼出TELポートと話さずにまわす [フッキング] 2 <sup>※3</sup> (呼出ポート番号) <sup>※5</sup> → [オンフック] F TELポート呼出中に中止 TELポート呼出中に[フッキング] F (#1)	83
<b>保留中と通話中の相手と同時に話す</b>	-三者通話(ミキシング) - ミキシング開始 [フッキング] 3 <sup>※3</sup> F ミキシング終了 [フッキング] 1 F	95
<b>通話を保留にして同一回線上の他のTAに接続した電話で受ける<sup>※4</sup></b>	-通信中機器移動 - 保留にする [フッキング] # <sup>※3</sup> (0~9 <sup>※5※6</sup> ) F 保留を受ける #(0~9 <sup>※6</sup> ) #	85
<b>特殊ダイヤル</b>	[フッキング] (特殊ダイヤル)[フッキングまたはダイヤル完了タイマー]	45
<b>ダイヤルキャンセル<sup>※7</sup></b>	[フッキング]	

- ※1 #を押さずに入るとダイヤル完了タイマー(初期値4秒)後に発信します。
- ※2 内線では無効です。
- ※3 フッキング完了時間(初期値約3秒)以内にダイヤルしないと自動的に1がダイヤルされ、  
通話中発信や通信・保留の切替になります。
- ※4 フレックスホンによる保留がある場合には無効です。
- ※5 内線転送・通信中機器移動の場合、直前のダイヤルからフッキング完了時間(初期値約3秒)以内に  
次のダイヤルをしないと、自動的に1がダイヤルされ、それぞれTEL1ポート・保留番号1になります。
- ※6 0~9は保留番号です。
- ※7 特殊ダイヤルはキャンセルできません。

# 4 電話機からの設定操作一覧

設定方法は、設定を入れるTELポートを発信状態にして以下の設定をダイヤル入力します。

【共】は全ポート共通の設定

設定項目	ダイヤル入力	概要	頁
短縮/共通短縮ダイヤル登録	0*(短縮番号)(電話番号)# ★電話番号にはサブアドレスも登録可	短縮ダイヤル:各ポートごとに00~19 共通短縮ダイヤル:全TELポート共通20~59 【共】	42
コールバック	1*00[初期値] 1*01	禁止 許可	99
発信制御	1*10[初期値] 1*11	発信許可 発信禁止	52
プライベート呼出	1*20[初期値] 1*21	禁止 許可	65
識別着信	1*30[初期値] 1*31 1*32 1*33 1*34 1*35 1*36	禁止 許可(短縮/共通短縮ダイヤル) 許可(1*31+INSなりわけ) 許可(発信者番号通知+INSなりわけ) 許可(1*32+公衆電話) 許可(1*33+公衆電話) 許可(発信者番号通知拒否以外)	63
疑似なりわけ	1*40[初期値] 1*41	許可 禁止	97
ナンバー・ディスプレイ/ キヤッチホン・ディスプレイ/	1*50[初期値] 1*51 1*52 1*54	禁止 ナンバー・ディスプレイのみ許可 ナンバー・ディスプレイ/キヤッチホン・ディスプレイ 許可 ナンバー・ディスプレイ/キヤッちホン・ディスプレイ 許可	35 36 37
アナログ(PB方式)/ モデムダイヤルイン	1*580[初期値] 1*581	アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン禁止 アナログ(PB方式)/モデムダイヤルイン許可	39
通知する番号の桁数	1*590 1*591 1*592 1*593 1*594[初期値]	通知された番号の全て 下1桁 下2桁 下3桁 下4桁	39
アナログポート指定呼出	1*60[初期値] 1*61 1*62	禁止 許可(電話帳＆短縮ダイヤル) 許可(すべて)	【共】 102
動作種別	1*630[初期値] 1*631	簡易FAX切替モード 3ポート選択モード	【共】 102
ダイヤル入力 待ち時間	1*64(0~9[初期値0])	0:10秒 4:4秒 8:8秒 1:1秒 5:5秒 9:9秒 2:2秒 6:6秒 3:3秒 7:7秒	【共】 103
応答メッセージ	1*65(エリア[初期値4])	応答メッセージ・エリア指定 1:エリア1 2:エリア2 3:エリア3 4:エリア4	【共】 102

【共】は全ポート共通の設定

設定項目	ダイヤル入力	概要	頁
<b>リモコン設定</b>			
<b>暗証番号</b>	1 * 70(暗証番号) 1 * 70*** 1 * 70#[初期値]	暗証番号(4桁固定) 暗証番号不要 暗証番号削除	77 【共】 79
<b>発番号</b>	1 * 711(電話番号)# 1 * 712(電話番号)# 1 * 713(電話番号)#+	リモコン設定の設定対象発番号1登録 リモコン設定の設定対象発番号2登録 リモコン設定の設定対象発番号3登録	【共】 78
<b>サブアドレス</b>	1 * 72(サブアドレス番号)#+	着サブアドレスの登録	79
<b>キーロック種別</b>	1 * 730[初期値] 1 * 731	一部設定可能 全設定不可	【共】 111
<b>メンテナンス用暗証番号</b>	1 * 74(暗証番号) 1 * 74#[初期値]	暗証番号は4桁固定 暗証番号削除	【共】 113
<b>ファンクションキー動作種別</b>	1 * 750[初期値] 1 * 751	新フリー転送/着信転送する/しない 留守応答する/しない	【共】 110
<b>オートリダイヤル</b>	1 * 80[初期値] 1 * 81	禁止 許可	48
<b>ホットライン発信</b>	* # * 1 * 900[初期値] 1 * 901	解除 使用	53
<b>内線通話</b>	1 * 910[初期値] 1 * 911	禁止 許可	【共】 52
<b>メンバー入りわけ</b>	1 * 920[初期値] 1 * 921	禁止 許可	【共】 96
<b>新フリー転送/着信転送</b>	2 * 0[初期値]  2 * 1	転送解除 #20 全TELポート転送解除 転送セット #21 全TELポート転送セット	71
<b>転送先登録</b>	2 * 2(電話番号)# 2 * 2#[初期値] 2 * 3(電話番号)# 2 * 3#[初期値] 2 * 4(電話番号)# 2 * 4#[初期値]	転送先電話番号1 登録削除 転送先電話番号2 登録削除 転送先電話番号3 登録削除	72
<b>転送先の選択</b>	2 * * 1[初期値] 2 * * 2 2 * * 3	転送先1 転送先2 転送先3	72
<b>転送同時呼出</b>	2 * #20[初期値] 2 * #21	転送同時呼出しない 転送同時呼出する	73
<b>遅延回数</b>	2 * 5(呼出回数[初期値0])	呼出回数は、0~9	75
<b>転送アナウンス</b>	2 * 6(パターン[初期値1])	パターンは、1~4 1:転送アナウンスなし&転送元アナウンスなし 2:転送アナウンスあり&転送元アナウンスなし 3:転送アナウンスなし&転送元アナウンスあり 4:転送アナウンスあり&転送元アナウンスあり	76
<b>セット用暗証番号</b>	2 * #0(暗証番号) 2 * #0#[初期値]	リモート用。暗証番号は4桁固定 セット用暗証番号削除	80
<b>解除用暗証番号</b>	2 * #1(暗証番号) 2 * #1#[初期値]	リモート用。暗証番号は4桁固定 解除用暗証番号削除	80
<b>るすでん呼出</b>	2 * 72[初期値] 2 * 73	るすでん呼出なし るすでん呼出あり	75
<b>追っかけ転送</b>	2 * 8(電話番号)#+	追っかけ転送先登録	74

【共】は全ポート共通の設定

設定項目	ダイヤル入力	概要	頁
<b>着信制御</b>			
	3 * 0	着信禁止	56
	3 * 1 [初期値]	着信許可	
	3 * 2	割込着信許可 ★フッキング設定を有効にする必要 があります(9 * 21)	
<b>優先着信</b>	3 * 3 (TELポート[初期値1])	TELポート番号は、0～3 0:優先着信なし	【共】 55
<b>遅延呼出</b>	3 * 4 (遅延回数[初期値0])	遅延回数は、0～9	60
<b>i-ナンバー</b>			
<b>追加番号1</b>	3 * 8 (追加番号1) #	追加番号1を登録	【共】 61
	3 * 8#[初期値]	追加番号1を削除	
<b>追加番号2</b>	3 * * (追加番号2) #	追加番号2を登録	【共】 61
	3 * *#[初期値]	追加番号2を削除	
<b>発信者番号通知</b>	4 * 0	通知しない	49
	4 * 1	通知する	
	4 * 2 [初期値]	契約による	
<b>発信先に通知する電話番号</b>	4 * 30 [初期値]	発信先に着信用番号を通知する	51
	4 * 31	発信先に自己アドレスを通知する	
	4 * 32	発信先に追加番号1を通知する	
	4 * 33	発信先に追加番号2を通知する	
<b>留守応答</b>	4 * 40 [初期値]	使用しない	91
	4 * 41	着信応答(エリア1)する	
	4 * 42	着信応答(エリア2)する	
	4 * 43	着信応答(エリア3)する	
	4 * 44	着信応答(エリア4)する	
	4 * 45	識別着信で着信拒否応答(エリア1)する	
	4 * 46	識別着信で着信拒否応答(エリア2)する	
	4 * 47	識別着信で着信拒否応答(エリア3)する	
	4 * 48	識別着信で着信拒否応答(エリア4)する	
<b>ファンクションキー定義</b>	4 * 51 [初期値]	着信応答(エリア1)のON/OFF	【共】 92
	4 * 52	着信応答(エリア2)のON/OFF	
	4 * 53	着信応答(エリア3)のON/OFF	
	4 * 54	着信応答(エリア4)のON/OFF	
	4 * 55	識別着信拒否応答(エリア1)のON/OFF	
	4 * 56	識別着信拒否応答(エリア2)のON/OFF	
	4 * 57	識別着信拒否応答(エリア3)のON/OFF	
	4 * 58	識別着信拒否応答(エリア4)のON/OFF	
<b>ファンクションキー有効/無効</b>	4 * 60 [初期値]	有効	92
	4 * 61	無効	
<b>遅延回数</b>	4 * 7 (呼出回数[初期値4])	呼出回数は0～9	93
<b>応答メッセージ</b>			
<b>録音</b>	4 * 91 (エリア)	エリアは1～4 1:エリア1 2:エリア2 3:エリア3 4:エリア4	【共】 89
<b>再生</b>	4 * 92 (エリア)	エリアは1～4 1:エリア1 2:エリア2 3:エリア3 4:エリア4	【共】 90
<b>i-ナンバー/ダイヤルイン</b>			
	5 * * (追加番号) #	設定追加番号のみ着信	62
	5 * (追加番号) #	設定追加番号+契約者回線番号に着信	
	5 * *#[初期値]	契約者回線番号のみ着信	
	5 * #	電話番号による着信区別を行わない	
<b>サブアドレス</b>			
	6 * * (サブアドレス番号) #	設定サブアドレスのみ着信	67
	6 * (サブアドレス番号) #	設定サブアドレス+サブアドレスなし着信	
	6 * * #	サブアドレスなしのみ着信	
	6 * # [初期値]	サブアドレス識別しない	

【共】は全ポート共通の設定

設定項目	ダイヤル入力	概要	頁		
<b>機器種別</b>	<b>発信/着信</b> 7 * 1 [初期値] 7 * 2 7 * 3	機器種別「任意」 機器種別「電話」 機器種別「FAX」	112		
	<b>着信</b> 7 * 00 [初期値] 7 * 01	着信時、機器種別をチェックしない 着信時、機器種別をチェックする	112		
<b>ダイヤル完了タイマー</b>	8 * (完了秒 [初期値4])	完了秒は0~9 ★0は15秒	38		
<b>無鳴動着信</b>	9 * 10 [初期値] 9 * 11	無鳴動着信なし すべて無鳴動着信	38		
<b>フッキング</b>	9 * 20 [初期値] 9 * 21 9 * 22	無効 有効 通信中発信用フッキングのみ禁止	105		
	<b>フッキング有効時間</b> 9 * 23 (0~9 [初期値1])	0:約0. 03秒 1:約0. 1秒 2:約0. 2秒 3:約0. 3秒	4:約0. 4秒 5:約0. 5秒 6:約0. 6秒 7:約0. 7秒	8:約0. 8秒 9:約0. 9秒	106
	<b>オンフック認識時間</b> 9 * 24 (0~9 [初期値3])	0:約0. 2秒 1:約0. 3秒 2:約0. 4秒 3:約0. 5秒	4:約0. 6秒 5:約0. 7秒 6:約0. 8秒 7:約0. 9秒	8:約1秒 9:約2秒	106
	<b>フッキング完了時間</b> 9 * 25 (0~9 [初期値3])	0:約3. 5秒 1:約1秒 2:約2秒 3:約3秒	4:約4秒 5:約5秒 6:約6秒 7:約7秒	8:約8秒 9:約9秒	106
<b>内線呼出ベル</b>	9 * 30 [初期値] 9 * 31	通常ベル 短いサイクル音		98	
<b>音量</b>	<b>受話音量</b> 9 * 50 (レベル [初期値2])	レベル0~4 (0:最小 4:最大)		41	
	<b>送話音量</b> 9 * 51 (レベル [初期値2])	レベル0~4 (0:最小 4:最大) ★ TEL3ポートは設定できません。		41	
<b>呼出音周波数</b>	9 * 60 [初期値] 9 * 61 9 * 62 9 * 63	約16.7ヘルツ 約20.0ヘルツ 約25.0ヘルツ 約33.3ヘルツ		108	
<b>ダイヤル方式</b>	9 * 70 [初期値] 9 * 71	PB(プッシュボン) DP(ダイヤルパルス)		34	
<b>自己アドレス</b>	9 * 80(電話番号) #	電話番号を登録	【共】	50	
<b>フッキング代用</b>	9 * * 0 [初期値] 9 * * 1	フッキング代用禁止 フッキング代用許可		107	
<b>切断信号(CPC)</b>	#0 * 0 * 00 #0 * 0 * 01 [初期値]	切断信号を出さない 切断信号を出す		109	
<b>設定完了音</b>	#0 * 0 * 2n (0~9 [初期値0])	0:2秒 1:1秒 2:3秒 3:4秒	4:5秒 5:6秒 6:7秒 7:8秒	8:9秒 9:10秒	109

## 5 TELポート着信時の各機能の優先順位

TELポート個別の優先順位は以下の通りです。

下記の順番で、着信や機能の実行を行います。

- ① 新フリー転送/着信転送リモート設定のチェックを行います。  
一致するとリモート設定動作を行います。
- ② リモコン設定のチェックを行います。  
一致するとリモコン設定の動作に入ります。
- ③ プライベート着信かどうかのチェックを行います。  
一致するとプライベート着信を行います。
- ④ アナログポート指定呼出のチェックを行います。  
一致するとアナログポート指定呼出の動作に入ります。
- ⑤ i-ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、機器種別、識別着信のチェックを行います。  
いずれか不一致のときは着信を拒否します。
- ⑥ 即時留守応答のチェックを行います。  
一致すると留守応答の動作を行います。
- ⑦ 即時新フリー転送/着信転送のチェックを行います。  
一致すると転送を行います。
- ⑧ コールバックのチェックを行います。  
一致するとコールバックの動作を行います。  
ただし、遅延転送や遅延留守応答の設定が入っているとチェックを行いません。
- ⑨ 以上で、着信のチェックを終了します。  
そしてTELポートの呼出を行います。

※ 遅延転送と遅延留守応答の両方が設定されていると遅延留守応答が動作します。

※ ファンクションキーで留守応答を設定すると、留守応答がアナログポート指定呼出より優先されます。

# 6 主な仕様

項目		サービス内容	
ISDN 回線	適用回線	INSネット64	
	インターフェース構造	2B+D(基本インターフェース) ピンポン方式	
	インターフェース形態 及びレイヤ1起動種別	P-MP常時	
	バス端接続コネクタ(S/T点)	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック(RJ-45)×1 給電あり	
	利用通信サービス	Bチャネル回線交換(伝送速度:64Kbps×2ch) Dチャネルパケット交換(伝送速度:16Kbps×1ch)	
データ ポート	インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠(D-Sub9pinコネクタ) USB	
	端末速度(Kbps)	9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4) ( ) 内は、規格外	
	接続手順	ATコマンド、ダイレクトコール	
	回線交換	同期方式 非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS 通信速度(Kbps) 非同期(V.110) 同期(PPP) 同期(PIAFS) 速度整合手順 V.110(非同期転送時) 非同期/同期変換時データ PPPフォーマット	非同期、同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS 9.6/19.2/38.4 64/128(マルチプロトコルによるバルク転送) 32
	バケツト交換	対応チャネル Dチャネル 接続形態 VC、PVC 同期方式 非同期	
	通信速度(Kbps)	16	
	TEL ポート	インターフェース 6pinモジュラージャック(RJ-11)×3、プランチ接続可 基本機能 発信ダイヤル PB(フッシュホン)、DP(ダイヤルパレス10P/20P) 設定方式 接続電話機、接続パソコン 供給電圧その他 約48V(無負荷時) 極性反転機能付き サポート機能 フレックスホン <sup>※1</sup> 、ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー…ディスプレイ/キヤッチャポン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、ステイミュラス手順(INSPオペレーパー/INSナンバー・リクエスト)、CPC信号制御 独自機能 疑似フレックスホン、優先着信、遅延呼出、内線通話、内線転送、ダイヤルイン識別着信(グローバルセレクト)、リダイヤル、追かけ転送、るすでん呼出、コードバック、各種着信選択、識別着信、無鳴動着信、プログラマー呼出、疑似なりわけ、留守応答、発信禁止設定、オートリダイヤル、ホットライン発信、リモコン設定、アナログポート指定呼出	
	その他	停電モード 待ち受け時間 約3時間(単3アルカリ乾電池)/約3時間(ニカド電池) 通話時間 約1.5時間(単3アルカリ乾電池)/約2時間(ニカド電池)(TEL1のみ) 使用電源 専用ニカド電池(別売)、単3アルカリ乾電池×6 装置 ファームアップデート機能、状態表示LED×7、ファンクションキー、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能)、S/T点終端抵抗、縦横置き対応、壁掛け対応 使用電源 AC100V±10% (50/60Hz) 消費電力 約8W 外形寸法 47.5 mm(W) × 137 mm(D) × 175 mm(H) 重量 約0.35kg(ACアダプタ含まず) 使用環境 温度0~40°C 湿度20~80%(ただし結露なきこと) オプション 専用ニカド電池、スタンドアダプタ ALEX-TD/SA2000。 独自機能 ISDN回線極性(U点/ノーマル/リバース)自動切替、オンライン設定 <sup>※2</sup> 、オンライン・バージョンアップ <sup>※2</sup>	

※1 フレックスホンとは、キヤッチャポン・通信中転送・三者通話・着信転送の4つのサービスの総称です。

※2 オンライン設定ソフトが、別途必要になります。

## 株式会社アレクソン

お問い合わせ先

サポートセンター

03-5645-8571

050-5531-9911

受付時間：月曜～金曜 9:20～12:00・13:00～17:00

(祝祭日、年末年始、弊社休日を除く)

<http://www.alexon.co.jp/>



本書の内容の一部または全部を無断転載、無断複写することは、堅くお断りします。

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

TIM2050G